

TANKNINGSENHET FPL 10M³ TANKNINGSENHET HKP 10M³

Allmänt

— OBS —

Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförlig beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Föreskrifterna gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2334-597110 TANKNENH FPL 10M3 /K	Aktas:9	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd
M2334-597210 TANKNENH HKP 10M3 /K	Aktas:9	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd
M7074-614011 CISTERN 10M3 /T	Aktas:9	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd
M2334-821011 TANKAGG 800L /T	Aktas:9	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd
M2334-820011 TANKAGG 400L /T	Aktas:9	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Cisternen får endast transporterad när den är tömd och avgasad.

Transport av cisternen och tankningsaggregatet ska ske enligt avisning i instruktionsboken.

Vårdmarkering

Filtervattenavskiljaren ska förses med tydlig märklapp med information att filterelementen är borttagna och att nya filterelement ska sättas dit innan utrustningen tas i bruk.

Förvaringsmetod

Tankningsenheten, cisternen och pumpenheten ska förvaras i helavfuktat förråd vid en temperatur mellan -33 och +65 °C. Den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 45 - 55% under hela förvaringstiden.

Materielen ska skyddas mot direkt solinstrålning.

Tankningsaggregatets dieselmotor ska inte konserveras.

Vårdintervall

Torrluftsininstallationen ska tillses varje år.

Tankningsenheten, cisternen och pumpenheten ska tillses vart 4:e år.

Vårdpersonal

Dränering, rengöring och avgasning av cisternen får endast utföras av personal med särskild utbildning.

Övrigt

Säkerhetsbestämmelser

VARNING

Ta vid rengöringsarbetet hänsyn till risker för vattenförorening och brand. Lägg inte avfallet på sådant sätt att det kan tränga ner i marken.

VARNING

Beakta och följ anvisningar och bestämmelser i BVKF, Säki G och motsvarande vid all hantering av utrustningen och farliga ämnen.

Referenser

Allmänt

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Normer	M7782-112001 NORMER GEMENSAMT
Gummi	M7782-122001 GUMMI GEMENS
PVC-överdrag	M7782-123101 PRESSENINGAR
Pistolmustycke	M7782-131006 TANKNINGSUTRUSTNING
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124013 BLYBATT FYLLDA
Dieselmotor	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003 DIESELMOTORER
Hydraulsystem	M7782-126001 HYDRAULSYSTEM
Säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Torrluftsanläggning	M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTANL
Daglig och särskild tillsyn	M7782-024212 MVSCHDS TE FPL+HKP
Grundtillsyn	M7782-024211 MVSCHG TE FPL+HKP
Smörjschema	M7782-024214 SMSCH TE FPL+HKP

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Brandfarliga vätskor och kemikalier	M7762-900310 BVKF M KOMPL 14
Instruktionsbok	M7786-043831 IBOK TE FPL+HKP
Reparationsbok	M7787-029081 RBOK TE FPL+HKP
Reservdelskatalog	M7776-009770 RDK TE FPL+HKP

Åtgärder före förvaring

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet ska därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

1. Kontrollera att följande materielvård genomförst enligt respektive schema:
 - särskild tillsyn
 - grundtillsyn
 - smörjning
2. Kontrollera att ingående utrustning är vårdad enligt gällande beskrivningar, instruktionsböcker, materielvårds- och smörjscheman samt vårdriktlinjer i MVSCHF.
3. Kontrollera att gällande tekniska order (TO) är införda.

Tankningsenhet (cistern med tankningsaggregat)

1. Tillse cisternen enligt avsnitt Cistern 10 m³ nedan.
2. Tillse tankningsaggregatet enligt avsnitt Tankningsaggregat nedan och placera i cisternens baksåkåp.

Cistern 10 m³ (fristående förrådsställning utan tankningsaggregat)

1. Dränera cisternen och dess rörsystem inklusive provtagningsutrustningen.
2. Rengör och avgasa cisternen och rörsystemet. Kontrollera avgasningen med en för ändamålet godkänd gasfrihetsmätare.
3. Sätt dit avluftningsventilen på cisternen. Stäng och lås domsargens lucka.
4. Häng upp drivmedelsslångarna med öppna kopplingar för tömning och ventilering.
5. Gör slangarna rena utvändigt. Olja eller fett tas bort med varmt vatten. Tillsätt vid behov 150 g målarsoda till 10 dm³ vatten. Använd skyddshandskar. Bensin eller skarpkantade föremål får inte användas för rengöring.
6. Kontrollera att slangarnas kopplingar fungerar och att elektrisk kontakt finns mellan dem.
7. Efter rengöring och avgasning - sätt dit dammskydd i båda ändar av slangarna.
8. Rengör övriga tillbehör och placera i baksåkåpet.

Tankningsaggregat (fristående förrådsställning)

1. Dränera allt drivmedel från tankningsaggregatet.
2. Rengör/byt drivmedelpumpen och flödesmätarens filtersilar.
3. Ta bort filterelementen från filtervattenavskiljaren. Sätt tillbaka fästplattorna, muttrarna och brickorna. Rengör filtervattenavskiljaren invändigt.
4. Smörj in o-ringen för filtervattenavskiljarens gavellock med M0729-301085 Silikonfett 301 eller motsvarande.
5. Stäng filtervattenavskiljarens gavellock och dra åt muttrarna för hand.
6. Placera en väl synlig märklapp på filtervattenavskiljaren med information att filterelementen saknas och ska sättas dit före utlämningen.
7. Ta bort 12V batterierna. Rengör batterilådan invändigt vid behov. Sätt tillbaka locket på batterilådan.
8. Häng upp drivmedelsslängarna med öppna kopplingar för tömning och ventilering.
9. Gör slangarna rena utvändigt. Olja eller fett tas bort med varmt vatten. Tillsätt vid behov 150 g målarsoda till 10 dm³ vatten. Använd skyddshandskar. Bensin eller skarpkantade föremål får inte användas för rengöring.
10. Kontrollera att slangarnas kopplingar fungerar och att elektrisk kontakt finns mellan dem.
11. Efter rengöring och avgasning - sätt dit dammskydd i båda ändar av slangarna.
12. Tillse dieselmotorn enligt M7782-125003 DIESELMOTORER, avsnitt som berör motor som inte konserveras.
13. Töm dieselbränsletanken.
14. Rengör övriga tillbehör och placera i tankningsaggregatet.

Åtgärder i förrådet

Tankningsenhet (cistern med tankningsaggregat)

1. Tillse tankningsenheten enligt avsnitt Cistern 10 m³ nedan.
2. Öppna bakskåpets nedre bakre dörrar. Arrangera tankningsaggregatets drivmedelsslanger enligt avsnitt Tankningsaggregat nedan.

Cistern 10 m³ (fristående förrådsställning utan tankningsaggregat)

1. Placera cisternen på avsedd plats i förrådet. Palla upp cisternen på bockar eller virke.
2. Förvara samtliga slangar raka på bakskåpets golv med minsta möjliga sträckning i gummit. Underlaget ska medge att hela slangen vilar på detsamma.
3. *För att säkerställa tillräcklig ventilation* - öppna bakskåpets sidodörrar samt luckan vid elcentralen i gläntläge.
4. Öppna den bakre övre luckan och låt gasfjädrarna expandera fritt. Lämna luckan i detta läge.

Tankningsaggregat (fristående förrådsställning)

1. Placera tankningsaggregatet på avsedd plats i förrådet. Palla upp aggregatet på bockar eller virke.
2. Rulla av tankningsslangen från slangtrumman.
3. Förvara samtliga slangar raka med minsta möjliga sträckning i gummit. Underlaget ska medge att hela slangen vilar på detsamma.
4. *För att säkerställa tillräcklig ventilation* - sätt dit PVC-överdraget på aggregatet. Rulla ner sidoväggarna men låt hörnen vara öppna.

Åtgärder under förvaring

Tillsyn

Vid besök i förrådet

Tillse torrluftinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.

Varje år

Tillse torrluftsinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.

Vart 4:e år

Allmänt

Kontrollera att materielen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

Tankningsaggregat

1. Tillse dieselmotorn enligt M7782-125003 DIESELMOTORER, avsnitt som berör motor som inte konserveras.
2. Tillse hydraulsystemet enligt M7782-126001 HYDRAULSYST. Provkör systemet med hjälp av dieselmotorn och kontrollera funktionen genom att använda slangtrummans krets.

Åtgärder vid utlämning

Cistern 10 m³

1. Installera en ny handbrandsläckare.
2. Genomför revision av cisternen enligt gällande bestämmelser (MSBFS 2014:5 kapitel 5, §6 eller motsvarande).
3. *Snarast möjligt* - genomför särskild tillsyn.

Tankningsaggregat

1. Sätt dit fulladdade batterier.
2. Fyll dieselbränsletanken.
3. Förbered dieselmotorn enligt M7782-125003 DIESELMOTORER.
4. Sätt dit nya filterelement i filtervattenavskiljaren.
5. Kontrollera drivmedelsslångarna enligt API 1529 (provtryckning).
6. Genomför grundtillsyn. Provkör aggregatet och kontrollera avseende läckage.
7. *Om förrådsställningen varat mer än 24 månader* - skicka tankskopplingarna som UE för översyn enligt gällande UHP-M.