

KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5584-438011 KOMP CO20 RHS17 /T	Aktas:9	Kbok	9	Tluft:9	1:9	TB	Fd

Avgränsningar

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor samt övrig utrustning som förvaras i containern och som inte behandlas i denna publikation vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Eventuella verktygssatser, reservdelssatser eller UE som förvaras i containern vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Om inte fordon med containerfästen används ska containern vid transport surras enligt M7780-001580 Lastsäkringsmateriel Anvisning för användare.

Ställ i ordning containern för transport enligt instruktionsboken.

Förpackning

All utrustning enligt tillbehörslista för containern skall förvaras i containern under förrådsförvaring.

Materiel enligt U-lista ska vara urtagen från den förrådsställda containern.

Förvaringsmetod

Containern förvaras normalt objektvis avfuktad under tak eller inomhus i kallförråd. Alternativt kan containern förvaras i helavfuktat förråd. Vid förvaring i helavfuktat förråd förenklas förrådsställningen genom att färre åtgärder behöver göras på containern.

Vårdintervall

Torrluftinstallationen skall tillses en gång per år.

Brandsläckningsutrustning

Tillsyn utförs enligt riktlinjerna i M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM och M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

Vårdpersonal

Torrluftinstallationen skall tillses av personal med särskild utbildning.

Översyn, tillsyn och fyllning av pulversläckarna skall utföras av härför särskilt utbildad personal, som har tillgång till erforderlig utrustning

Egenkontroll (sjöklassning) ska utföras av personal med särskild behörighet enligt gällande lagar och förordningar.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Torrluftsanläggning	M7782-129001 DYNAMISK AVFUKNANL
Eldistributionsmateriel	M7782-130611 ELDISTR MATERIEL
Brandsläckare	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Allmänna verktyg	M7782-130903 ALLMÄNNA VERKTYG
Verktygssatser	M7782-130905 VERKTYGSSATSER
Kabelmateriel	M7782-161012 KABELMATERIEL
Daglig och särskild tillsyn	M7782-043522 MVSCHDS KOMP RHS17 M7782-019382 MVSCHDS SJÖKL CONT
Grundtillsyn	M7782-043521 MVSCHG KOMP RHS17 M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT
Smörjning	M7782-043524 SMSCH KOMP RHS17

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-047591 IBOK RHS17
Reparationsbok	M7787-039731 RBOK RHS17
Lastsäkring	M7780-001580 ANV ANV LASTSÄKMTRL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Rengöring

Materielen ska före förrådsställning vara väl rengjord, se instruktionsboken.

Tillbehör

Verktyg och tillbehör av metall rengörs med M0702-015000, NAFTA 15, om inte annat anges.

OBS

Vid rengöring med "NAFTA 15" blir den rengjorda ytan torr och är mycket rostbenägen. Därför ska materielen snarast smörjas in med M0722-010069, KORRSKYDDOLJA 010.

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Kontrollera att:

- särskild tillsyn är utförd enligt MVSCHDS
- grundtillsyn är utförd enligt MVSCHG
- materiel enligt U-lista är borttagen.

Brandsläckningsutrustning

Tillsyn utförs enligt riktlinjerna i M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM och M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

Förrådsställning

1. Lasta i förekommande fall av containern från transportfordonet.
2. Placera containern på avsedd plats i förrådet, uppallad på bockar, virke eller stående på rullbanor.
3. Placera containerns utrustning i containern. Placera utrustningen så att inte underhåll hindras.
4. Sätt kopia av Åtgärder vid utlämning på väl synlig plats i respektive containern.

Torrluftåtgärder

Förvaring i helavfuktat förråd

1. Kontrollera att i containern ingående utrustning förvaras på sina respektive platser i containern. Materiel som är försedd med lock ska förvaras med locket på glänt.
2. Ställ dörrar, lådor och transportemballage för utrustning inuti containern i gläntläge för god luftcirkulation.
3. Ställ dörrar, lucka till anslutningsfack, luftkonditioneringsaggregat, etc. i öppet läge.

Objektvis avfuktning

Utrustning: Anslutningar för torrluft finns på containerns högra gaveldörr.
Erforderlig luftmängd: 6,9 l/s (25 m³/h).

1. Täta luftventiler samt öppningar för till- och frånluft med plastfolie och tejp.
2. Kontrollera att luckan för anslutningsfacket resp. luftkonditioneringsaggregatet är stängd. Täta eventuella glipor med plastfolie och tejp.
3. Ställ dörrar, lådor och transportemballage för utrustning inuti containern i gläntläge för god luftcirkulation.
4. Kontrollera att ingående utrustning förvaras på sina respektive platser.
5. Sätt fast ett indikerpapper på lämplig plats i containern.
6. Om containern ställs i ett äldre förråd utan tyristorstyrning av avfuktningen och om containern står längst bort från avfuktaren:
 - a. Placera en hygrostat i containern.
 - b. Dra ut hygrostatkabeln genom öppningen för hygrostatkabel.
7. Lossa locket för Anslutning torrluft och anslut containern till torrluftsanläggningen.
8. Stäng dörrar.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Kontrollera torrluftinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.

Luftkonditioneringsaggregat

Luftkonditioneringsaggregatet har ett helhermetiskt tillslutet köldmediesystem varvid återkommande tillsyn ej behöver genomföras.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

1. Ta bort slangen till torrluftsanläggningen och sätt dit skruvlocket.
2. Om hygrostat har använts:
 - a. Ta bort hygrostatkabeln och sätt dit locket.
 - b. Ta bort hygrostaten från containern.
3. Stäng alla ev. öppna dörrar och lådor.
4. Ta bort tätningarna från luftventiler samt öppningar för till- och frånluft.
5. Ta bort tätningar från anslutningsfacket och luftkonditioneringsaggregatet.
6. Ta bort indikerpapperet.
7. Byt batteri i operatörspanelen och ställ in år/tid enligt instruktionsboken.
8. Kontrollera och byt vid behov batteri i nödbelysningen.
9. Tillför materiel enligt U-lista.
10. Lastsäkra all utrustning invändigt och utvändigt.
11. Genomför GT2 (Egenkontroll) avseende sjöklassning innan utlämning.

Brandsläckningsutrustning

Se riktlinjerna i M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM och M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.