

KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
KLARGCO20 ADYK /T	9	Kbok	9	4:9	1:9	T	Fd

Avgränsningar

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor samt övrig utrustning som förvaras i containern, och som inte behandlas i denna publikation, vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Avfuktare vårdas enligt M7782-110012 MVSCHF AVFUKNUTR.

Kylaggregatet vårdas enligt M7782-130418 KLIMATAGGREGAT.

Transportvärmaren vårdas enligt M7782-125602 AUT KUPÉVÄRMARE.

Blybatterier vårdas enligt M7782-124013 BLYBATT FYLLDA.

Särskilda riktlinjer

Sjöklassning

Sjöklassad container ombegrips även av instruktioner för förrådsställning enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT.

Hantering och transport

Vid transport av separat container surras den enligt M7780-001580 Lastsäkringsmateriel Anvisning för användare, om inte fordon med containerfästen används.

Förpackning

Eventuell utrustning enligt sats- och tillbehörslistor förvaras på sin ordinarie plats i containern.

Samtlig artikelredovisad materiel enligt tillbehörslista för containern skall förvaras i containern under förrådsförvaring.

Förvaringsmetod

Containrarna förvaras normalt objektvis avfuktade. Alternativt kan containrarna förvaras i helavfuktat förråd. Vid förvaring i helavfuktat förråd förenklas förrådställningen genom att färre åtgärder behöver göras på containern.

Vårdintervall

Se åtgärder före- och under förvaring.
Torrluftsinstallationen ska tillses varje år.

Vårdpersonal

Torrluftsinstallationen ska tillses av personal med särskild utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHDS	M7782-043642 MVSCHDS KLARGCO ATT
MVSCHDS	M7782-019382 MVSCHDS SJÖKL CONT
MVSCHG	M7782-043641 MVSCHG KLARGCO ATT
MVSCHG	M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT
MVSCHF	M7782-043649 MVSCHF KLARGCO ATT
MVSCHF	M7782-130418 MVSCHF KLIMATAGGREGAT
MVSCHF	M7782-125602 MVSCHF AUT KUPÉVÄRMARE
MVSCHF	M7782-130811 MVSCHF KOLSYRESLÄCKARE
MVSCHF	M7782-124013 MVSCHF BLYBATT FYLL
MVSCHF	M7782-110012 MVSCHF AVFUKTNUTR
SMSCH	M7782-043644 SMSCH KLARGCO ATT
SMSCH	M7782-019384 SMSCH SJÖKL CONT

MVSCHF

M7782-130810 MVSCHF
HANDBRSLÄCK GEM

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Regler för grundtillsyn av fordon	M7751-714001 FAG F
Användarhandbok	M7786-266081 ANVHDB KLARGCO ADYK
Underhållshandbok	M7787-264871 UH HDB KLARGCO ADYK
Anvisningar lastsäkring av materiel	M7780-001580 ANV ANV LASTSÄKMTRL
FM instruktion för åtg mot brand- och explosionsfara, vattenföroreningar mm.	M7740-753021 BVKF 2006
Rengöringsmedel	TO AF ALLM 530-000005 TO AF ALLM 994-000012

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Vårda containern enligt materielvårdsschema Särskild tillsyn (MVSCHDS).
- Utför GT 1 och GT 2-egenkontroll (MVSCHG).
- Tag ur samtliga torr- och alkalibatterier ur ingående materiel.
- Vårda i containern ingående utrustning enligt gällande beskrivningar, instruktionsböcker, materielvårds- och smörjscheman samt vårdriktlinjer i MVSCHF.

Förrädsställning

- Lasta i förekommande fall av containern från transportfordonet.
- Placera containern på avsedd plats i förrådet, uppallad på bockar, virke eller stående på rullbanor.
- Till containern hörande utrustning förvaras lämpligen på sina platser i containern.
- Materiel som är försedd med lock ska förvaras med locket på glänt.
- Containern torrluftförvaras genom dynamisk avfuktning.
- Sätt kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på containern.
- Se till att erforderliga anvisningar för lyftning och montering av containern finns i containern.

Förvaring i helavfuktat förråd

Sörj för god luftväxling genom att låta dörrar, luckor, lådor och ventilation stå i öppet läge eller på glänt. Om ingångsdörren och/eller reservutgången måste vara stängd vid förvaring p.g.a. stöldrisk ska containern vara objektvis avfuktad.

Objektvis avfuktning

Utrustning: Anslutning för torrluft är monterad på högra sidan av ingångsdörren och på den bakre gaveln.

Erforderlig luftmängd: 6,9 l/s (25 m³/h).

- 1 Täta ventiler (till och från) för ventilationsaggregatet med plastfolie och tejp.
- 2 Täta ventilen för transportvärmaren med plastfolie och tejp.
- 3 Kontrollera att reservutgången är stängd och reglad.

- 4 Ställ skåpdörrar, lådor, transportemballage etc. inuti containern på glänt.
- 5 Sätt fast ett indikeringspapper inuti containern.
- 6 Placera i förekommande fall en hygrostat i containern. Lossa skruvlocket märkt "Intag kabel hygrostat" och dra ut hygrostatkabeln.
- 7 Stäng dörren till containern.
- 8 Lossa skruvlocket märkt "Anslutning torrluft" och anslut containern till avfuktningssystemet.

9 Åtgärder under förvaring

Tillsyn

Varje år

- Vårda klimataggregatet enligt M7782-130418 KLIMATAGGREGAT.

Vart 4:e år

- Utför särskild tillsyn.
- Kontrollera 24V och 230V elsystem.
- Vårda transportvärmaren enligt M7782-125602 AUT KUPÉVÄRMARE.
- Vårda klimataggregatet enligt M7782-130418 KLIMATAGGREGAT.
- Vårda handbrandsläckare enligt M7782-130811 KOLSYRESLÄCKARE.
- På övrig materiel utförs begränsad kontroll.
- Efter kontrollen återställs torrluftsanslutningen och eventuella tätningar mm. enligt åtgärder före förvaring.
- Vårda tält enligt M7782-043641 MVSCHG KLARGCO ATT.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

- 1 Lossa anslutningarna till torrluftsanläggningen och placera den i sin upphängning. Sätt dit täcklocket "Anslutning torrluft".
- 2 Ta i förekommande fall bort hygrostaten och sätt dit täcklocket "Intag kabel hygrostat".
- 3 Stäng alla eventuellt öppna skåp och lådor.
- 4 Ta bort tätningarna från ventilerna.
- 5 Sätt dit samtliga batterier.
- 6 Lastsäkra all utrustning.
- 7 Provkör:
 - Transportvärmaren
 - Klimataggregatet
- 8 Lasta containern på transportfordonet.