

PERSONBIL 8 PASSAGERARE CHEFSBIL 5 PASSAGERARE (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 516)

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5120-469511 PB8 KO FLERHJ DMB /T	0	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd
M5120-469531 PB8C KO FLERHJ D /T	0	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd
M5120-469591 CHEFSB 5P FLERHJ /T	0	Kbok:9	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd

Avgränsningar

Speciell utrustning monterad i och på fordonet, såsom brand- och sambandsutrustning samt batterier, vårdas enligt riktlinjerna i vårdpublikationen för den aktuella utrustningen.

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Ange bytesdatumet och fryspunkten för den påfyllda kylvätskeblandningen i kontrollboken.

Förvaringsmetod

Personbilen ska förvaras i helavfuktat förråd.

Vårdintervall

Utöver åtgärderna vart 4:e år, ska viss tillsyn utföras vart 8:e år.

Vårdpersonal

Vid utlämning ska kontrollbesiktning av fordonet utföras.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Generella vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Fibermateriel	M7782-123401 TRÄ GEMENS
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124013 BLYBATT FYLLDA M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003 DIESELMOTORER M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS M7782-125104 KARDAN MEKTRANS M7782-125105 AXLAR FJÄDRAR M7782-125202 MEK BROMSSYST M7782-125203 HYDRAUL BROMSSYST M7782-125302 HJUL NAV M7782-125303 DÄCK O SLANG M7782-125402 STYRAPPARATER M7782-125502 RAMAR M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK M7782-125504 DRAGANORDNINGAR M7782-125602 AUT KUPÉVÄRMARE M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Lyftdon	M7782-127002 DOMKRAFTER
Sambandsmateriel	M7782-018981 MVSCHG SBINST
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE

Objektsbundna vårdpublikationer

Vård FM publikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig tillsyn	M7782-021952 MVSCHDS PB8 KO MB516
Grund tillsyn	M7782-021951 MVSCHG PB8 KO MB516
Smörjschema	M7782-021954 SMSCH PB8 KO MB516
Rostskyddsschema	M7782-021956 ROSKSCH PTGB 4X4 5P
Daglig och särskild tillsyn	M7782-022872 MVSCHDS CHEFSB 5P
Grund tillsyn	M7782-022861 MVSCG CHEFSB 5P

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Sambandsmateriel	M7781-006456 TO UF TEKNISK ORDER (Grundtillsynsanvisning sambandsinst. i fordon)
Regler för grundtillsyn av fordon	M7751-714001 FAG F
FM instruktion för åtg mot brand- och explosionsfara, vattenförorening m m	M7740-213001 BVKF
Cd sammanställd dokumentation PB8 KO MB516 (med Epas och cd militära tillägg)	M7771-250373

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för aktuellt fordon, samt eventuella grundtillsynsscheman för monterad sambandsutrustning och liknande. För att utföra grundtillsyn krävs medverkan av systemtekniker inom berörda kompetensområden eller personal vid militär verkstad.

— OBS —

Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning ska vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet ska få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

- Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälpas om det är förenligt med god ekonomi.

Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.

Insmörjning

Vid smörjning och insmörjning före förvaring bör olja och fett från öppnade förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock inte äldre än fem år.

- Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring. Detta ska utföras av personal med särskild utbildning.
- Efter insmörjning ska tillhörande skyddslock och/eller förslutningsproppar sättas tillbaka. Uttag som inte används ska förslutas med skyddslock.

Fordon

- Kör fordonet och genomför ett antal bromsningar så att eventuell fuktighet på bromskivor/bromsbackar kan avdunsta.
- Utför särskild tillsyn enligt gällande materiellvårdsschema.
- Smörj fordonet enligt gällande smörjschema, kolumn Grundtillsyn.

Anm

Elektriska/elektroniska komponenter får inte tvättas eller behandlas med vaxkonserveringsmedel. Detta gäller även drivremmar och remskivor.

- Rengör motor/motorutrymme och behandla utrymmet med vaxkonserveringsmedel MB 999 986 33 70.
- Byt motorolja och filter enligt Tillägg till reparationsbok, avsnitt Anvisningar för grundtillsynsmörjning om fordonet körts mer än 3 000 km sedan föregående oljebyte.
- Byt olja/filter i växellådan enligt Tillägg till reparationsbok, avsnitt Anvisningar för grundtillsynsmörjning om fordonet körts mer än 3 000 km sedan föregående oljebyte.

- Byt olja i fördelningsväxellådan enligt Tillägg till reparationsbok, avsnitt Anvisningar för grundtillsynsmörjning om fordonet körts mer än 3 000 km sedan föregående oljebyte.
- Byt bromsvätska enligt Tillägg till reparationsbok, avsnitt Anvisningar för grundtillsynsmörjning.
- Töm kylsystemet och fyll med 50% glykol enligt smörjschemat, och 50% vatten. Förse kylsystemets påfyllningslock med etikett "Kylvätska med glykol M0758-021000". Notera bytesdatum och kylvätskans fryspunkt på etiketten.
- Kontrollera att spolarvätskebehållaren är fylld med spolarvätska med fryskydd.
- Pb8C M5120-469531: Töm och rengör AdBlue-tanken invändigt, använd rent ljust vatten.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materiellvårdschema.

Sambandsutrustning

Utför grundtillsyn på eventuellt monterad sambandsutrustning.

Handbrandsläckare

- Kontrollera att handbrandsläckarna har genomgått översyn under det senaste halvåret.
- Kontrollera att plomberingen inte är bruten.
- Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts.

Tillbehör

- Kontrollera placering, packning och fastsättning.

Förrådsställning

- Kontrollera att bränsletanken är fylld till ca 95%.

VARNING

Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.

Anm

Chefsbil 5 M5120-469591 har även batterier i lastutrymmet.

- Ta ur batterierna och fulladda dem före förvaringen.
- Rengör batteriutrymmet.

- Förvara de ventilreglerade batterierna på lämplig plats i anslutning till fordonsförrådet.
Förse fordonet med anvisning om förvaringsplats, använd kontrollapp gul.
- Klossa hjulen.
- Lossa parkeringsbromsen.

— VARNING —

För att hindra fordonet från att komma i rullning när parkeringsbromsen lossas, ska klotsar läggas framför och bakom hjulen på ej pallade fordon.

- Palla upp fordonet om det är lastat till mer än 30% av maxlasten. Pallning ska utföras under axlarna och nära hjulen. Se vidare M7782-125303 DÄCK O SLANG.
- Kontrollera däckens lufttryck.
 - På fordon som inte ska pallas upp, pumpas däcken så att lufttrycket överstiger det för fordonet angivna trycket med 200 kPa. Däckets maximala lufttryck får av säkerhetsskäl ej överskridas.
 - På fordon som pallas upp pumpas däcken till för fordonet föreskrivna lufttryck.

— OBS —

Maxtrycket finns angivet på däckssidan.

- Till fordonet hörande utrustning förvaras på sina platser i fordonet.
- Placera en kopia av Åtgärder vid insats, på insidan (vänster sida) av fordons vindruta.
- Placera kontrollboken i en plastpåse på insidan (vänster sida) av fordons vindruta.

Torrluftsåtgärder

Anm

Personbilen ska förvaras objektvis avfuktad i helavfuktat förråd.

- 1 Stäng fönster och luckor.
- 2 Kontrollera att det inte finns några föremål som blockerar utloppet för torrluftanslutningen i bakre utrymmet.
- 3 Placera ett fuktindikeringspapper vid vindrutan, så att det är väl synligt utifrån.
- 4 Anslut torrluftslang till torrluftanslutningen.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Anm

Pb8C M5120-469531 / Chefsbil 5 M5120-469591: AdBlue-tanken behöver inte fyllas vid tillsynen.

Kontrollera att personbilen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Sätt i begagnade batterier under tillsynen.
- Kontrollera brandsläckare avseende status och befintlighet.
- Ordna fordonet enligt ÅTGÄRDER VID INSATS. Kör ut ur förrådet.

VARNING

Håll dörrarna till förrådet öppna vid start och körning av motorn, kör ut fordonet snarast efter det att motorn går rent och oljetrycken är normala samt varningslampor har slocknat. Risk för personskada pga koloxidförgiftning.

- Utför särskild tillsyn.
- Provkör personbilen några kilometer så att normal arbetstemperatur uppnås på motor och kraftöverföring. Kontrollera att inget läckage förekommer. Provkör AC-anläggningen under provkörningen.
- Under provkörningen kontrolleras funktionen på motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar, styrsystem, fjädersystem och hjul.
- Provkör extravärmaren under minst 15 minuter. Kontrollera att inget läckage förekommer.
- Vidta åtgärderna i avsnittet Åtgärder före förvaring, Förrådsställning.
- Byt ut handbrandsläckarna mot släckare som nyligen genomgått översyn enl. gällande TO UF. Lämna in de utbytta släckarna för översyn.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, förrådsställning.

Vart 8:e år

Allmänt

- Utöver åtgärderna vart 4:e år kontrollera att:
 - leder för stänger, länkar och andra reglage inte kärvar eller sitter fast
 - gummidetaljer inte är spruckna, deformerade eller vulkat fast mot axlar etc
 - det inte finns korrosion etc vid infästningspunkter på motor, växellådor och axlar.
- Byt oljor och vätskor.
- Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

— OBS —

Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från förrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

- Utför Åtgärder vid insats.

Åtgärder vid insats

OBS

Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:

1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande.

2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet.

För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer:

- Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning.
- Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum:

- Ta bort slangen från torrluftsanläggning.
- Kontrollera lufttrycket i hjulen.
- Palla ner fordonet om det är uppallat.
- Sätt i ventilreglerade batterier.

Anm

Chefsbil 5 M5120-469591 har även batterier i lastutrymmet.

- Kontrollera och fyll vid behov på motorolja, kylvätska och bränsle.
- Byt bromsvätska enligt Tillägg till reparationsbok, avsnitt Anvisningar för grundtillsynsmörjning.
- Pb8C M5120-469531/ Chefsbil 5 M5120-469591: Fyll AdBlue-tanken.
- Utför daglig tillsyn, Åtgärder före körning.
- Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förråd.
- Kontrollera kylvätskenivån och oljenivåerna efter ca 2 km körning.