

RA 1181 /T, M3955-118111
RA 1183 /T, M3955-118311
RA 1184 /T, M3955-118411
RA 1189 /T, M3955-118911
ADAPTER HS-RA118X, F1927-000208
BATTL BIL RA118X /T, M2512-116111
BATTLADD 6F AC /T, M2511-906121
BATTLADD 6F DC-AC/T, M2511-906311
FORDH RA1183 CIG /S, M8323-119710
BATTLADD 117/118 /T, M2511-906111
BATTL BIL RA117/118, M2512-116010
BATTLADD FÖR RA 117, M2512-024010
BATTLADD 6F RA118/T, M2511-906211
RA 4181 /T, M3955-418111
RA 4183 /T, M3955-418311
RA 4184 /T, M3955-418411
RA 4181 MOBIL /T, M3955-418121
RA 4183 MOBIL /T, M3955-418321
RA 4184 MOBIL /T, M3955-418421

ALLMÄNT

OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se [M7782-112001 NORMER GEMENSAMT](#).

Normtabell

| Publikationen gäller | Hantering och transport | Vårdmarkering | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| RA 118X/418X | 0 | Klapp | 1 | Tluft | 0 | T | Fd |

Avgränsningar

Aktuella förnödenheter ingår som en delmängd inom RADIOSYSTEM IGR. För övriga förnödenheter hänvisas till deras gällande MVSCHF i MVIF.

Teknisk orientering

Aktuelle förnödenheter är en blandning av Artiklar med tillbehör samt Tillbehör. Förnödenheterna består i olika radiostationer, headset samt adaptrar.

Vissa av förnödenheterna är batteriförbrukare.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

| Materiel/Vårdpublikation | F-bet/F-ben (länkade) |
|--------------------------|--------------------------------------|
| TO UF SAMBAND 100 023007 | M7781-007130, Tillämpnings TO MVSCHF |
| IBOK RA 118X | M7786-022181 |
| IBOK RA 418X | M7786-039001 |
| MVSCHDS RA 118X | M7782-021772 |
| MVSCHDS RA 418X | M7782-021782 |

Referenser Övrigt

| Övrigt | F-bet/F-ben, etc |
|--------------------------|--|
| TO UF SAMBAND 100 023005 | M7781-007128, UHP-M |
| TO UF SAMBAND 100-023521 | M7781-007209, Underhållsinstruktion |

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 4. | Kontroll av tillbehörskontakt | Utför kontroll av tillbehörskontakt. |
| 5. | Kontroll av antenn | Utför kontroll av antenn. |
| 6. | Återställning | Återställ materiel |

ADAPTER HS-RA118X

Förberedelser (1.6.2)

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Okulärkontroll ADAPTER HS-RA118X | Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, dammskydd, antenn, anslutningsdon o.s.v. |
| 2. | Förberedelse | Förbered ADAPTER HS-RA118X för funktionskontroll. |

Funktionskontroll (1.6.3)

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | Funktionskontroll | Utför kontroll på ADAPTER HS-RA118X. |
| 2. | Återställning | Återställ materiel. |

BATTL BIL RA118X /T

Förberedelser (1.7.1)

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | BATTL BIL RA118X /T | Befintlighet artikel med tillbehör. |
| 2. | Okulärkontroll BATTL BIL RA118X | Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar o.s.v. |

Funktionskontroll (1.7.2)

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Funktionskontroll | Utför kontroll på BATTL BIL RA118X. |
| 2. | Återställning | Återställ materiel. |

BATTL BIL RA117/118

Förberedelser (1.8.1)

1. Okulärkontroll BATTL BIL Kontrollera att inga synliga skador RA117/118 finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

Funktionskontroll (1.8.2)

1. Funktionskontroll Utför kontroll på BATTL BIL RA117/118.
2. Återställning Återställ materiel.

BATTLADD FÖR RA 117

Förberedelser (1.9.1)

1. Okulärkontroll Kontrollera att inga synliga skador BATTLADD FÖR RA 117 finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

Funktionskontroll (1.9.2)

1. Funktionskontroll Utför kontroll på BATTLADD FÖR RA 117.
2. Återställning Återställ materiel.

BATTLADD 6F AC

Förberedelser (1.10.1)

1. Okulärkontroll Kontrollera att inga synliga skador BATTLADD 6F AC finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

Funktionskontroll (1.10.2)

1. Funktionskontroll Utför kontroll på BATTLADD 6F AC.
2. Återställning Återställ materiel.

BATTLADD 117/118 /T

Förberedelser (1.11.1)

1. Okulärkontroll
BATTLADD 117/118
- Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

Funktionskontroll (1.11.2)

1. Funktionskontroll
- Utför kontroll på BATTLADD 117/118.
2. Återställning
- Återställ materiel.

BATTLADD 6F DC-AC och BATTLADD 6F RA118

Förberedelser (1.12.1)

1. Okulärkontroll BATTLADD
- Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

Funktionskontroll (1.12.2)

1. Funktionskontroll
- Utför kontroll på BATTLADD.
2. Återställning
- Återställ materiel.

FORDH RA1183 CIG /S

Förberedelser (1.13.2)

1. FORDH RA1183 CIG /S
- Befintlighet i sats.
2. Okulärkontroll FORDH RA1183 CIG
- Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar, monofon, o.s.v.
3. Förberedelse
- Förbered FORDH RA1183 CIG för funktionskontroll.

Funktionskontroll (1.13.3)

1. Funktionskontroll
- Utför kontroll på FORDH RA1183 CIG.

2. Återställning Återställ materiel.

RA 418X /T

Förberedelser (2.5.2)

1. RA 418X Befintlighet i artikel med tillbehör.
2. Okulärkontroll RA 418X Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, dammskydd, anslutningsdon o.s.v.
3. Förberedelse Förbered RA 418X för funktionskontroll.

Funktionskontroll (2.5.3)

1. Självtest Starta radion. LED skall lysa grönt en kort stund.
2. Kontroll av sändare Utför kontroll av sändare.
3. Kontroll av mottagare Utför kontroll av mottagare.
4. Återställning Återställ materiel

RA 418X MOBIL /T

Förberedelser (2.6.2)

1. RA 418X MOBIL Befintlighet i artikel med tillbehör.
2. Okulärkontroll RA 418X MOBIL Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, dammskydd, anslutningsdon o.s.v.
3. Förberedelse Förbered RA 418X MOBIL för funktionskontroll.

Funktionskontroll (2.6.3)

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Självtest | Starta radion. LED skall lysa grönt en kort stund. |
| 2. | Kontroll av LTS 4 | Utför kontroll av LTS 4. |
| 3. | Kontroll av LTS 90/100 | Utför kontroll av LTS 90/100. |
| 4. | Återställning | Återställ materiel |

Förrådsställning

Materielen får förvaras packad i förråd. Säkerställ att materielen inte utsätts för onödig mekanisk påverkan i form av t.ex. tryck, och böjning.

Torrluftåtgärder

Förvaras i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Ingen åtgärd

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Utför Daglig tillsyn

Åtgärder vid insats

Utför Daglig tillsyn