

KONDUKTIVITETSMÄTARE

ALLMÄNT

Schemat gäller för M3620-364011 KONDMÄTARE /T.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
KONDMÄTARE /T	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Konduktivitetsmätaren ska hanteras och transporteras enligt M7780-006661 HANDH MCS SE.

Urtaga batterier hanteras som förbrukningsmateriel.

Förvaringsmetod

Förvaras i rumstemperatur.

Referenser

Förrådsbeteckning	F-bet/F-ben (länkade)
M7786-041611	IKORT KONDUKTMÄTARE
M7782-023682	MVSCHDS KONDUKTMÄT
M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
M7777-153930	TL F M3620-364011-5

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Inventera enligt tillbehörslista M7777-153930, TL F M3620-364011-5.
- Gör daglig och särskild tillsyn.
- Ta ur batteriet.
- Packa materielen i väskan.
- Vårdmarkera.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Inventera enligt tillbehörslista M7777-153930, TL F M3620-364011-5.
- Gör daglig och särskild tillsyn.
- Stäng av mätaren.
- Ta ur batteriet
- Packa materielen i väskan.
- Vårdmarkera.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Inventera enligt tillbehörslista M7777-153930, TL F M3620-364011-5.
- Gör daglig tillsyn.
- Stäng av mätaren.
- Packa materielen i väskan.
- Vårdmarkera.