

ANDNINGSLUFTSKOMPRESSOR D 170L /T

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring.

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
ANDNINGSLUFTSKOMPRESSOR DIESEL 170L	9	Kbok	Orig	Tluft	4	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Innan Andningsluftskompressor diesel 170L transporteras ska den göras trycklös via dräneringsventilerna.

Om Andningsluftskompressor diesel 170L är trycksatt vid transport ska den fraktas som farligt gods.

Andningsluftskompressor diesel 170L ska transporteras i F9926-000006 Transportlåda kompr.

Referenser

För respektive materiel gällande användarhandbok, teknisk order, underhållshandbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

F-ben	F-bet
Kompressorer gemensam	M7782-130703
Förbränningsmotorer	M7786-266211
Elektronisk mtrl gemens	M7782-124301
TRYCKLUFTSMATERIEL	M7782-130703
ALLMÄNNA VERKTYG	M7782-130903

Referenser Övrigt

F-ben	F-bet
UHHDB ANDLUFTKOMP	M7786-266231
ANVHDB ANDLUFTKOMP	M7786-266211

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

- Utför grundtillsyn och särskild tillsyn enligt MVSCHG ANDLUFTKOMP och MVSCHDS ANDLUFTKOMP.
- Byt motorolja, om motorn körts mer än 50 timmar sedan föregående oljebyte.
- Byt oljefilter.
- Tappa av dieselbrännoljan från bränslefiltern och gör ren filterhusen. Byt bränslefilter av engångstyp.
- Töm bränsletanken
- Vidta åtgärder på kompressorns ingående utrustning enligt vårdriktlinjerna i M7782-130705 TRYCKLUFTSMATERIEL och M7782-130903 ALLMÄNNA VERKTYG.

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Förrådsställning

- Palla upp Andningsluftskompressor D 170L /T så att hjulen kan roteras fritt. Se till att materielen inte kommer i rullning.

OBS

Max 2 st. Andningsluftskompressor D 170L /T får staplas i höjded.

- Sätt i parkeringsbromsen på de svängbara hjulen.
- Ta ur Blybatteri 12V 18Ah. Rengör batterilådan och dimspruta med korrskyddsolja.
- Ställ in torrladdade batterier av motsvarande antal och typ i batteriskåpet, tillsammans med elektrolyt för påfyllning och aktivering.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Sätt fyllnadsslangarna i sina parkeringslägen. Starta kompressorn och kör den tills den stannar automatiskt. Öppna fyllventilerna och evakuer trycket tills fyllningsventilernas manometrar visar 0 bar. Öppna dräneringsventilerna och evakuer allt tryck ur systemet. Notera åtgärden på bevakningskortets uppföljningsdel i kontrollboken.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Sätt tillbaka Blybatteri 12V 18Ah.
- Utför Daglig tillsyn före och efter användning

Se ANVHDB ANDLUFTKOMP för detaljerad beskrivning av ovanstående åtgärder.