

HETVATTENBEREDARE

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2853-004011 HETVATTENBERED 4 MT	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd:9

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Tillbehörlådan får förvaras i oisolerat förråd.

Vårdpersonal

Vid särskild tillsyn och konservering erfordras medverkan av teknisk personal.

Vårdinstans

Kontroll och vård - konservering - som kräver att hetvattenberedaren sätts i drift skall ske utomhus och får inte utföras när frysrisk föreligger.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Hetvattenberedare 4	M7786-008170 IBOK HETVATTENBER 4

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrädsställning

- Gör särskild tillsyn på beredaren och tillbehören enligt Beskrivning, Hetvattenberedare.
- Konservera beredaren enligt nedan:
 - ställ i ordning:
 - två dunkar med konserverbränsle (3/4 motorbensin 20 + 1/4 motorolja)
 - ett kärl med cirka 40 l 50-procentig frysskyddsvätska (1/2 rent vatten + 1/2 glykol 020)
 - placera dunkarna med konserverbränsle på beredaren och anslut resp bränsleslangar
 - anslut sugslangen och en spolslang och lägg ner bottensilen resp spolslangens ände i kärlet med frysskyddsvätskan
 - starta och kör motorn med sådant varvtal att centrifugalkopplingen ”slår in” (cirka 3000 v/min) under cirka 5 min utan att tända ugnen. Vattenreglaget, som skall stå på ”MAX/SUGLÄGE”, öppnas 2-3 gånger så att frysskyddsvätskan även passerar shuntledningen
 - lyft upp sugslangen ur kärlet efter cirka 4 min. Kör nu motorn på fullt varvtal till dess att frysskyddsvätskan slutar rinna ur tryckslangen

OBS

Vattenpumpen får inte gå någon längre tid utan vätska.

- låt motorn gå på tomgång och lyft upp motorns bränsleslang ur dunken. Under den tid motorn går på bränslet i förgasaren lyfts ugnens bränsleslangar så högt att sugsilen kommer över bränsleytan. När bränslet slutat rinna ur returslangan kan slangarna lyftas ur dunken

OBS

Bränslepumpen får inte gå någon längre tid utan bränsle

- töm och gör ren motorns och ugnens bränsleslangar samt bottensilar. Se till att slanglådan är ren och torr och lägg ner slangarna i mjuka bukter utan veckbildning. Lägg verktygssatsen överst
- öppna luftningsventilen och låt vätskan rinna ut ur rörspiralen. Luta där- efter beredaren åt utloppssidan och när vätskan slutat rinna ur utloppet lyfts beredaren i ugnensändan så att även vattenpumpen töms. Stäng luftningsventilen
- tappa ur bränslet i ugnens bränslefilter och montera en ny filterinsats med packningar
- när motorn svalnat, avlägsna tändstiftet och dimspruta motorn med korrskyddolja 020 under 5 s samtidigt som motorn dras runt.

— OBS —

Motorn får inte dras runt efter det att konserveringen utförts med hänsyn till oljefilmen i cylindern.

- gör ren luftrenaren och dimspruta den med korrskyddsolja 020
- sätt i nytt tändstift. Kontrollera att det är av föreskriven typ och har rätt elektrodavstånd (0,4-0,5 mm)
- sätt i nytt tändstift i ugnen. Kontrollera att det är av föreskriven typ och har rätt elektrodavstånd (2-3 mm). Dimspruta elektrod och gänga lätt med korrskyddsolja 020, torka av isolatorn, skruva i stiftet för hand och anslut tändkabeln.

Torrluftsåtgärder

Placera utrustningen i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

Utför de åtgärder som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Vidta Åtgärder vid mobilisering.

Åtgärder vid mobilisering

HETVATTENBEREDARE

- 1 Avlägsna kontrollappen beträffande konservering och lappen ”Motorn får inte dras runt”.
- 2 Rengör motorns och ugnens tändstift från korrskyddolja. Tvätta i bensin och blås dem torra.
- 3 Dra runt motorn några gånger med tändstiftet urtaget så att korrskyddoljan delvis avlägsnas.
- 4 Gör daglig tillsyn före drift.