

## SANERINGSUTRUSTNING 06 /S

### ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M8560-333010 SANERINGS-UTR 06 /S	9	Kbok	Orig	Tluft:9	4	Fdm	Fd

### OBS

#### Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

### Avgränsningar

Inga avgränsningar.

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Kontrollera inför transport att:

- containern är ordentligt fastsatt mot flak, ev rullflaksram
- last/utrustning är transportsäkrade
- invändiga lådor och luckor är stängda och reglade
- utvändiga dörrar och luckor är stängda och säkrade.

#### Förvaringsmetod

Containrarna förvaras normalt objektvis avfuktade. Alternativt kan containrarna förvaras i helavfuktat förråd. Vid förvaring i helavfuktat förråd förenklas förrådsställningen genom att färre åtgärder behöver göras på containern

### Referenser

Dieselmotorer (MVSCHF)	M7782-125003 DIESELMOTORER
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Saneringsutrustning 06 /S	M7782-016521 MVSCHG SANERUTR 06
Saneringsutrustning 06 /S	M7782-016522 MVSCHDS SANERUTR 06
Instruktionsbok	M7786-022141 IBOK SANERUTR 06
Torrluft	M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTANL

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn och förrådsställning

Följande åtgärder skall utföras innan saneringsutrustningen förrådsställs:

- Utför daglig och särskild tillsyn, se M7782-016522, MVSCHDS SANERUTR 06 samt grundtillsyn, se M7782-016521 MVSCHG SANERUTR 06.
- Utför brytning, se instruktionsboken M7786-022141, IBOK SANERUTR 06.
- Utför tillämpliga åtgärder under rubriken Tillsyn och förrådsställning, se M7782-125003 DIESELMOTORER, följ instruktionerna gällande "Torrluftsförvarade dieselmotorer utan konservering" samt "Förvaring med fylld bränsletank". Åtgärderna under denna punkt omfattar elverkets och motorsprutans motorer.
- Ta ur eventuellt saneringsmedel från containern och förvara den separat.
- Ta ur elverkets batterier.
- Ställ locket på viktankens låda på glänt. Vid misstanke om fukt, häng viktanken på en ställning.
- Containern torrluftsförvaras genom dynamisk avfuktning.
- Sätt kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på containern.

### Torrluftsåtgärder

#### Förvaring i helavfuktat förråd

Öppna containerns övre sidoluckor samt elverkets lucka och säkra dem i öppet läge.

Skåpdörrar, lådor, transportemballage för utrustning inuti containern ställs om möjligt på glänt för god luftcirkulation.

#### Objektsvis avfuktning

Torrluftsanslutning för elverkets utrymme finns bakom elverkets högra lucka (sett bakifrån). Torrluftsanslutning för containern finns på containerns bakgavel uppe till höger.

1. Koppla slangarna från avfuktningssystemet till containerns torrluftsanslutningar, se ovan.
2. Ställ skåpdörrar, lådor, transportemballage för utrustning inuti containern på glänt för god luftcirkulation.
3. Sätt fast ett indikerpapper (för torrluft) inuti containern.
4. Stäng containerns luckor.

## Åtgärder under förvaring

### Varje år

- Kontrollera torrluftanläggningen enligt M7782-129001 DYNAMISK AV-FUKTANL.
- Öppna ena sidans luckor. Kontrollera att
  - det är torrt i containern
  - att det inte läckt glykol någonstans
  - att det inte luktar mögel i containern.

### Vart 4:e år

Utför tillämpliga åtgärder MVSCHF M7782-125003, DIESELMOTORER. (elverkets- och motorsprutans motorer).

### Vart 8:e år

Utför tillämpliga åtgärder MVSCHF M7782-125003, DIESELMOTORER. (elverkets- och motorsprutans motorer).

## Åtgärder vid utlämning

- Lossa anslutnings slangarna till torrluftanläggningen och placera dem i sina upphängningsanordningar. Skruva fast locken till containerns torrluftanslutningar.
- Stäng alla öppna skåp, lådor och transportemballage.
- Kontrollera att drivmedelstanken är fylld.
- Kontrollera att brandsläckaren är laddad.
- Sätt dit batterierna.
- Tillför anmäld saknad materiel enligt U-listor.
- Lasta in och förankra materiel som förvarats utanför containern