

## MOTORPUMPAR, TANKNINGSSAGGREGAT

### ALLMÄNT

For utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen galler	Bantering och transport	Yardmar- kering	Forpack- ning	Forvarings- metod	Yard- intervall	Yard- personal	Yard- instans
Motorpump 570 MT	Aktas	Klapp	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Motorpump 570B MT	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Motorpump 570C MT	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Motorpump 570D MT	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Motorpump 570E MT	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Motorpump 572 MT	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Motorpump 572B MT	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd
Tankningsaggregat 450L	Aktas	Kbok	0	Tluft:9	8:9	Fdn	Fd

### Särskilda riktlinjer, avgränsningar

Tva metoder kan tillampas.

1. Tillsyn vart 8:e ar om enheten konserverats.
2. Tillsyn vart 4:e ar om enheten ej konserverats.

### Referenser

For respektive enhet gallande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smorjschema, materielvardsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vård FM publikationer

Yard FM publikationer	F-bet!F-ben (lankade)
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FORBRMOTOR GEMENS M7782-125002 OTTOMOTORER M7782-125303 DACK O SLANG

---

Yard FM publikationer	F-bet!F-ben (lankade)
Daglig tillsyn	M7782-011842 MYSCBDS MOTORPUMPAR
Sarskild tillsyn	M7782-011842 MYSCBDS MOTORPUMPAR
Grundtillsyn	M7782-011841 MYSCBG MOTORPUMPAR

---

## Referenser Övrigt

---

Ovrigt	F-bet!F-ben, etc.
FM instruktion for atg mot brand- och explosionsfara, vattenfororening mm	M7740-213001 BYKF

---

## **ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING**

### **Tillsyn och förrådsställning**

1. Kontrollera att enheten ar val rengjord.
2. Gor tillsyn och konservering av motorn enligt riktlinjer i M7782-125002 OTTOMOTORER.
3. Samtidigt som motorpumpen kors for konservering av motorn skall pumphuset vara fyllt med dieselbrannolja. Kontrollera att pumphuset ar tatt. Efter avslutad korning toms pumphuset.
4. Tom bransletanken fore forvaring.
5. Yentilera, avgasa motorpumpen fore forvaring.
6. Skador pa malning battras som regel inte. Skadade ytor korrosionsskyddas med Korrsyddsvatska 056.
7. Smorj slangtrummornas drivkedjor.
8. Pumpa dack till foreskrivet tryck 0,3 MPa (3 kp!cm<sup>2</sup>).
9. Palla upp motorpumpen pa torrt underlag. Bjulen skall vara fria fran underlaget.
10. Tillbehor forvaras i harfor avsedd lada i narheten av motorpumpen.
11. Satt dit kapellet lost pa motorpumpen sa att luftning mojliggors.

## **ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING**

### **Tillsyn**

Vart 8:e år respektive vart 4:e år

1. Utför tillsyn och konservering enligt riktlinjer i M7782-125002 OTTO-MOTORER.
2. Kontrollera kopplingar med packningar.
3. Kontrollera lufttryck i däck. Pumpa vid behov till 0,3 MPa.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid**

Ingen central riktlinje.

### **Åtgärder vid mobilisering**

Ingen central riktlinje.