

TANKNINGSUTRUSTNING

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Förekommer vid			Normer						
	A	M	F V	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vård-		
								inter-vall	per-sonal	ins-tans
Tankningsutrustning f helikopter	x	x		Aktas	Klapp:9	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd
Tankningsutrustning 570 /S	x	x		Aktas	Klapp	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd
Tankningsutrustning 2 /S	x	x	x	Aktas	Klapp	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd
Tömningsutrustning A/S	x	x		Aktas	Klapp	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd
Tömningsutrustning B/S	x	x		Aktas	Klapp	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd
Bunkringsutrustning 570 /S		x		Aktas	Klapp	Orig	Kallfd	4	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Bränslefilter 125/70

Filter, som förrådsförvarats mer än ett år, skall vid utlämningen märkas med plats och tid. Märkningen utförs på märkplåt belägen på stora fotstödet.

Anm.

Märkning skall även utföras när nya filtreringselement monteras. Filter, som används kontinuerligt, skall märkas varje år när elementmuttrarna efterdras.

Förpackning

Gummislangar läggs upp enligt avsnittet Tillsyn och förrådsställning.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vård FM publikationer

Vård FM publikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Gummi, plast, färg	M7782-122001 GUMMI GEMENS
Drivmedelsmateriel	M7782-131004 MOTORPUMPAR
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Bränslefilter F/VA 50/25	M7773-671990 BESKR BRÄNSF 50/25
Bränslefilter	M7773-672010 BESKR BRÄNSF 125/70
Pistolventiler	M7773-671980 BESKR PISTOLVENT 1 F och HKP
Gummislangar	M7786-003130 BESKR GUMMISLANG
Tankningsutrustning f helikopter	M7786-003230 BESKR TANKNUTR HKP
Tömningsutrustning A	M7773-678020 BESKR TOMNUTR A
Tömningsutrustning B	M7773-678030 BESKR TOMNUTR B
FM instruktion för åtg mot brand- och explosionsfara, vattenförorening mm	M7740-213001 BVKF

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

Gemensamt

- Gör ren materielen noggrant och skölj vid behov med dieselbrännolja.
- Se till att drivmedel inte finns kvar.
Ventilera materielen.
- Ta tillvara spill- och sköljvätskor och oskadliggör avfallet enligt M7740-213001 BVKF.
- I satsen ingående komponenter vårdas och kontrolleras enligt gällande beskrivningar och skötselanvisningar.

- Smörj in ståldetaljer som inte är ytbehandlade med Korroskyddsolja 010, M0722-010000.
- Förvara utrustningen nedmonterad och packad enligt beskrivningarna och satslistorna.
Beträffande gummislangar se dock nedan.
- Håll satserna samlade i förrådet.
- Med hänsyn till gummimaterielen skall följande synpunkter beaktas vid uppläggning i förrådet:
 - undvik sol eller annat skarpt ljus
 - välj plats där växlingar i temperatur och luftfuktighet i förrådet bedöms vara minst
 - förvara inte materielen i närheten av uppvärmningsanordning
 - start och drift av elektriska maskiner som kan förorsaka gnistor och därmed ozonbildning får inte förekomma i förrådet.

Bränslefilter 50/25 och 125/70

- Besiktiga filtren enligt avsnittet BESIKTNING i BESKR BRÄNSF 50/25 och 125/70.
- Vidta de åtgärder som erfordras med hänsyn till vid besiktningen konstaterat behov.
- Gör ren ytor där färgen är avskavd.
Bättringsmål två gånger med syntetisk lackfärg - olivgrön 325, Yb 4346.
- Täck in- och utloppsöppningarna med skyddspropp och skyddslock.
- Sätt på kapellet på bränslefilter 125/70.
- Förvara bränslefilter 50/25 i låda 215.
- Sätt kopia av Åtgärder i mobilisering på varje bränslefilter.

Gummislangar

- Skölj ur använda slangar med dieselbrännolja.
- Häng upp slangarna med öppna kopplingar för tömning och ventilerings.
- Gör slangarna rena utvändigt. Olja eller fett tas bort med varmt vatten. Tillsätt vid behov 150 g målarsoda till 10 dm³s (l) vatten. Använd skyddshandskar.
Bensin eller skarpkantade föremål får inte användas för rengöring.
- Kontrollera att kopplingarna fungerar och att elektrisk kontakt finns mellan dem. Använd ledningsprovare försedd med ljud- eller ljussignal.
- Efterdrag slagklämmor.
- Koppla skyddslock och proppar för att förhindra luftcirkulation.
- Förvara slangarna raka så att minsta möjliga sträckning förekommer i gummit. Underlaget skall medge att hela slangen vilar på detsamma.

Klaffpump nr 2

- Pumpa några liter Korrsyddsolja 010, M0722-010000 - genom pumpen.
- Låt överskottsoljan rinna ut.

Motorpump 570 och 570 B MT

Pumparna vårdas, konserveras och förrådsställs enligt riktlinjerna i M7782-125002 OTTOMOTORER och M7782-131004 MOTORPUMPAR.

Pistolventil 1F och Hkp

- Kontrollera
 - att filterdelarna är hela och rena
 - att tätningen är oskadad
 - att droppkäglan tätar mot sitt säte
 - att övriga detaljer är hela och rena.

Byt ut skadade delar

- Förvara pistolventilerna hopmonterad i sina förpackningslådor.

Pistolventil 2 tum

Kontrollera och vårda pistolventilen i tillämpliga delar enligt riktlinjerna för pistolventil 1 F och Hkp.

Pulversläckare

Vård, översyn, laddning, omfyllning av drivgasflaskor, revisionsbesiktning och förrådsställning utförs enligt vårdriktlinjerna i M7782-130812 PULVER-SLÄCKARE.

SK-rör med potentialkabel

Förvara rören i buntar surrade med läderremmar.

Övrig materiel

Förvara materielen packad i sina förpackningar.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

- Kontrollera att materielen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn.
- Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till vid kontrollen konstaterat behov.

- Kontrollera och konservera om motorpumpen enligt riktlinjerna i M7782-125002 OTTOMOTORER och M7782-131004 MOTORPUMPAR.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Bränslefilter

Efterdrag elementmuttrarna med 8 Nm (80 kpcm). Filter som förrådsförvarats mer än ett år, skall vid utlämningen märkas med plats och tid.

Pistolventil

- Kontrollera att
 - ventilen öppnar och stänger
 - tätningen är felfri
 - droppkäglan öppnar och stänger
 - övriga detaljer är hela och rena.

Pulversläckare

Se riktlinjerna i M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

Gummislangar

- Kontrollera att elektrisk kontakt finns mellan kopplingarna.
- Efterdrag slangklämmor.

Övrig materiel

Ingen central riktlinje.

Åtgärder vid mobilisering

Bränslefilter 50/25 och 125/70

Vidta Åtgärder vid mobilisering enligt nedan.

Övrig materiel

Ingen central riktlinje.

Åtgärder vid mobilisering

BRÄNSLEFILTER 50/25 OCH 125/70

Innan bränslefiltren tas ut ur förrådet skall elementmuttrarna efterdras med 8 Nm (80 kpcm).

.....
.....