

TANKUTRUSTNING 3X2 FORDONSBUREN IBC

ALLMÄNT

For utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen galler	Hantering och transport	Yardmarkering	Forpackning	Forvaringsmetod	Yardintervall	Yardpersonal	Yardinstans
Tankustrustning 3x2 Fordonsburen IBC IS	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	2:9	Fdm	Fd:9

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Biltank 2 M3 IBC

Markering avseende utford kontroll av IBC-behallare ska utforas pa skylt som ar placerad pa domlockets halsring.

Vårdintervall

Biltank 2 M3 IBC

Biltank 2 M3 IBC som ingar i tankustrustningen ska kontrolleras med hogst 2Yz ars intervall. Kontrollbesiktning ska utforas av en certifierad IBC-besiktningman.

Övrig materiel

Tillsyn vart 4:e ar.

Förpackning

Gummislangar laggs upp enligt avsnittet Tillsyn och forradsstallning.

Referenser

For respektive materiel gallande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smorjschema, materielvardsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Yårdpublikation	F-bet/IF-ben (länkade)
Gummi, plast, farg	M7782-122001 GUMMI GEMENS
Fordonsteknisk materiel	M7782-125003 DIESELMOTORER
Drivmedelsmateriel	M7782-131004 MOTORPUMPAR M7782-131008 BILTANK 2 M3 IBC
Skydds- och sakerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLACK GEM M7782-130812 PULYERSLACKARE
Materielvardsschema	M7782-013091 MYSCHG TU 3X2FB IBC M7782-013092 MYSCHDS TU 3X2FB IBC M7782-013162 MYSCHDS BILTANK IBC
Smorjschema	M7782-013094 SMSCH TU 3X2FB IBC

Referenser Övrigt

Ovrigt	F-bet/IF-ben, etc
Instruktionsbocker	M7786-013611 TANKUTR 3X2FB IBCIS M7786-013931 IBOK BILTANK 2M3 IBC IT M7786-013941 IBOK TANKNINGSSKAP
FM instruktion for atg mot brand- och explosionsfara, vattenforening mm	M7740-213001 BYKF

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

- Materielen skall före förvaring vara väl rengjord och vardad M7782-013091 MYSCHG TU 3X2FB IBC.
- Utför grundtillsyn enligt M7782-013091 MYSCHG TU 3X2FB IBC.

— VARNING —

Gnistbildande verktyg får inte användas. Ta hänsyn till risker för vattenförorening och brand i samband med rengöringsarbetet.

— VARNING —

Rengöring ska ske utomhus eller i särskild härför ordnad lokal.

- Kontrollera, varda och rengör biltankarna enligt M7782-131008 BIL-TANK 2M3 IBC.
- Se till att drivmedel inte finns kvar i materielen. Yentilera materielen.
- Ta vara på spill- och skoljvatskor och oskadliggör avfallet enligt M7740-213001 BYKF.
- Ta vara på spill- och skoljvatskor och oskadliggör avfallet enligt M7740-213001 BYKF.
- Yarda i satsen ingående komponenter enligt gallande beskrivningar och skotselanvisningar.
- Kontrollera den utvandiga ytbehandlingen. Rengör noggrant ytor med avskavd färg eller rostbildning. Skador på malning batras i regel inte. Skadade ytor korrosionsskyddas med Korrskyddsvatska 056.
- Smorj in staldetaljer som inte är ytbehandlade med M0722-010000 Korrskyddsolja 010.
- Förvara utrustningen nedmonterad och packad enligt beskrivningar och satslistor. Beträffande gummislangar, se under rubriken Gummislangar.
- Med hänsyn tagen till gummimaterielen, beakta följande vid upplagging i forradet.
 - Undvik sol och starkt ljus.
 - Yalj en plats i forradet där vaxlingar i temperatur och luftfuktighet bedoms vara som lagst.
 - Förvara inte materielen i närheten av uppvärmningsanordning.
 - Start- och drift av elektriska maskiner som kan förorsaka gnistor och därmed ozonbildning får inte förekomma i forradet.

Gummislangar

- Skolj ur använda slangar med dieselbrannolja.
- Hang upp slangarna med öppna kopplingar för tomning och ventilering.
- Gör rent slangarna invändigt. Ta bort olja och fett med varmt vatten. Yid behov tillsatt 150 g malarsoda till 10 dm³ (liter) vatten. Använd skyddshandskar. Bensin eller skarptandade föremål får inte användas vid rengöring.
- Kontrollera att kopplingarna fungerar och att motståndet genom slangen som förenar tankarna med tankningsskapet har en resistans som är lagre än 1 Mohm, använd ohmmätare.
- Efterdra slangklammor.
- Öppna skyddslock och proppar för att få luftcirkulation.
- Förvara slangarna raka för minsta möjliga sträckning i gummimaterialet. Hela slangen ska vila på underlaget.

Handpump

- Pumpa några liter M0722-010000 Korrskyddsolja 010 genom pumpen.
- Lat överskottsoljan rinna ut.

Motorpump 570

Yarda och föradsstall pumpen enligt riktlinjerna i M7782-131004 MOTOR-PUMPAR.

Pistolventiler

Kontrollera att:

- filterdelarna är hela och rena
- tatriingarna är oskadade
- droppkaglan tatar mot sitt sate
- övriga detaljer är hela och rena. Byt skadade delar.

Förvara pistolventilerna hopmonterade.

Pulversläckare

Yard, översyn, laddning, omfyllning av drivgasflaskor samt revisionsbesiktning och föradsstallning utförs enligt vardriktlinjerna i M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

SK-kopplingar

Förvara de droppfria SK-kopplingarna med ventilkloffarna blockerade i öppet läge.

Övrig materiel

Förvara materielen packad i sina respektive förpackningar.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart annat år

Utför kontroll enligt ADR (SRUFS). Aterkommande kontroll av biltankarna 2 M3 IBC ska ske med högst 2Yz ars intervall. Kontroll ska utföras av en certifierad IBC-besiktningsman.

Vart 4:e år

- Kontrollera att materielen är i det skick som föreskrivs i ATGÄRDER FORE FÖRYARING, Tillsyn och forradsställning.
- Kontrollera, varda och besikta biltankarna enligt M7782-131003 BILTANK 2M3.
- Yidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn tagen till det som konstaterats vid kontrollen.
- Kontrollera och konservera om motorpumpen enligt riktlinjerna i M7782-131004 MOTORPUMPAR.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Kontroll av besiktnings skylt

Kontrollera på tankarnas besiktnings skyltar att besiktning är utförd.

— OBS —

Materielen får inte lämnas ut för användning om tillståndsdatumet på besiktnings skylten har gått ut.

Gummislangar

- Kontrollera att slangens mellan tank och tankningsskap håller en resistans som är lägre än 1 Mohm, använd ohmmätare.
- Efterdra slangklammor.

Pistolventiler

Kontrollera att:

- ventilen öppnar och stänger
- tätningssringarna är felfria
- droppkaglan öppnar och stänger
- övriga detaljer är hela och rena.

Pulversläckare

Se riktlinjerna i M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

SK-kopplingar

Kontrollera att ventilkloffarna i de droppfria SK-kopplingarna stanger och tatar.

Övrig materiel

Ingen central riktlinje.

Åtgärder vid mobilisering

Ingen central riktlinje.