

## PUMPUTRUSTNING C-130 ALARP /S

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

| Publikationen gäller | Hantering och transport | Vårdmärkning | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| PUMPUTRC130 ALARP /S | Aktas                   | Kbok         | Emb:9       | Tluft:9         | 4             | T            | Fd          |

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Vid transport av utrustningen på väg respektive järnväg ska riktlinjerna i ADR respektive RID följas.

#### Förpackning

Slangar läggs upp och förvaras enligt Förrådsställning.

#### Förvaringsmetod

I helavfuktat förråd.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

| Materiel/Vårdpublikation                         | F-bet/F-ben (länkade)         |
|--|-------------------------------|
| Gummi, gemensamt                                 | M7782-122001 GUMMI GEMENSAMT  |
| Skydds- och säkerhetsmateriel                    | M7782-130812 PULVERSLÄCKARE   |
| Reparations-, underhålls- och hanteringsmateriel | M7782-130907 UTBYTESENHETER   |
| Daglig och särskild tillsyn                      | M7782-019742 MVSCHDS ALARP /S |
| Grundtillsyn                                     | M7782-019741 MVSCHG ALARP /S  |

### Referenser Övrigt

| Övrigt   | F-bet/F-ben, etc                 |
|--|----------------------------------|
| Instruktionsbok  | M7786-034921 IBOK ALARP /S       |
| CD Sammanställd dokumentation                                      | M7771-280068 CD SSD TANKNINGSUTR |
| Försvarsmakten instruktion för åtgärder mot brand o explosionsfara | M7739-351120 BVKF 2014           |

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

#### **VARNING**

**Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

Materielen ska före förrådsställning vara ventilerad, väl rengjord och vårdad enligt riktlinjer nedan.

### Brandsläckningsutrustning

- Vård, översyn, laddning, omfyllning av drivgasflaskor, revisionsbesiktning och förrådsställning utförs enligt riktlinjerna i M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

## Rengöring

### — VARNING —

**Ta hänsyn till risker för vattenförorening och brand i samband med rengöringsarbetet. Lägg inte avfallet på sådant sätt att det kan tränga ner i marken.**

### — VARNING —

**Rengöringsarbetet ska utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal.**

### — OBS —

**Endast icke gnistbildande verktyg får användas vid arbete med utrustningen.**

## Slangar

- Skölj ur de använda slangarna med flygfotogen.
- Häng upp slangarna med öppna eller borttagna kopplingar för tömning och ventilering.

### — VARNING —

**Använd skyddshandskar och ögonskydd. Bensin eller skarpa föremål/verktyg får ej användas.**

- Rengör slangarna utvändigt. Olja och fetter tas bort med varmt vatten. Tillsett vid behov 150 gram målarsoda till 10 liter vatten.
- Kontrollera att kopplingarna fungerar och att elektrisk förbindelse finns mellan slangarnas ändar.
- När slangarna är rena och ventilerade, montera skyddslock i båda ändar av slang.

## Flödesmätare

- Ta ut batterierna ur flödesmätaren.

## Pistolventil

Kontrollera att:

- filterdelar är hela och rena
- tättningsringar är felfria
- droppkäglan tätar mot sitt säte
- övriga delar är hela och rena.

Förvara pistolventilen ihopmonterad.

## Trycktankskoppling

- Rengör kopplingen.
- När kopplingen är avgasad, montera dammskydd och skyddslock och skicka kopplingarna till UE-verkstad.
- Notera på en kontrollapp att trycktankningskoppling saknas och tillförs vid uttag i förrådet.

## Tillbehör

Verktyg och tillbehör av metall rengörs med M0702-015000, NAFTA 15, om inte annat anges.

### **OBS**

**Vid rengöring med "NAFTA 15" blir den rengjorda ytan torr och är mycket rostbenägen. Därför ska materielen snarast smörjas in med M0722-010069, KORRSKYDDOLJA 010.**

## Förrådsställning

- Utför åtgärder för tömning och brytande enligt instruktionsbok.
- Utför Särskild tillsyn enligt materielvårdsschema särskild tillsyn, samt enligt riktlinjer nedan.
- Kontrollera att materiel och emballage är rena.
- Utför Grundtillsyn före förrådsställning enligt materielvårdsschema grundtillsyn.
- Kontrollera den utvändiga ytbehandlingen. Rengör noggrant ytor med avskavd färg eller rostbildning. Skador på målning bättras i regel inte. Skadade ytor korrosionsskyddas med KORRSKYDDVÄTSKA 056.
- Förvara utrustningen, förutom slangar, i ordinarie emballage (med öppet lock).
- Förvara slangarna raka för minsta möjliga sträckning i gummimaterialet. Hela slangerna ska vila på underlaget.

## Torrluftåtgärder

Placera utrustningen i helavfuktat förråd. Låt lock på emballagen stå på glänt. Utrustningen, förutom slangarna, kan även förvaras i container (med dörrarna öppna) i det helavfuktade förrådet.

## **ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING**

### **Tillsyn**

Vart 4:e år

Utför Daglig och Särskild tillsyn enligt materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn.

Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till det som konstaterats vid kontrollen.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid och vid insats**

Utför Daglig och Särskild tillsyn enligt materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn.

### **Slangar**

Provtryck slangarna enligt API 1529.

Placera slangarna i aktuella transportemballage.

### **Trycktankningskopplingar**

- Beställ erforderligt antal kopplingar från UE-systemet.