

FRIKTIKSMÄTBIL VOLVO V90 /T

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
FRIKTMÄTB VO V90 /T M5190-410011	0	Kbok	0	Tluft	4:9	T:9	Fd

Avgränsningar

Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller enbart för friktionsmätbilen och friktionsmätutrustningen. Speciell utrustning monterad på eller i bilen såsom brandsläckare och grundinstallation för sambandsutrustning, vårdas enligt riktlinjerna i vårdpublikationer för den aktuella utrustningen.

Särskilda riktlinjer

Vårdintervall

Tillsyn under förvaring ska i huvudsak utföras vart 4:e år.
För att säkerställa funktion på fordonets friktionsmätutrustning ska funktionskontroll utföras årligen.

Vårdpersonal

Kontrollbesiktning ska utföras av militär besiktningstekniker fordon eller utföras hos ackrediterat organ.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124013 BLYBATT FYLLDA
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003 DIESELMOTORER M7782-125102 MEK KOPPLINGAR M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS M7782-125104 KARDAN MEKTRANS M7782-125105 AXLAR FJÄDRAR M7782-125202 MEK BROMSSYST M7782-125302 HJUL NAV M7782-125303 DÄCK O SLANG M7782-125402 STYRAPPARATER M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK M7782-125504 DRAGANORDNINGAR M7782-125602 AUT KUPÉVÄRMARE M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Grundtillsyn	M7782-400501 MVSCHG FRIKTMÄTBIL
Daglig och särskild tillsyn	M7782-400502 MVSCHDS FRIKTMÄTBIL
Smörjschema	M7782-400504 SMSCH FRIKTMÄTB V90

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-404281 IBOK ORIGINAL FRIKTIONS MÄTBIL VOLVO V90 M7786-404291 IBOK TILLÄGG FRIKTIONS MÄTBIL VOLVO V90
Reparationsbok	M7787-401561 RBOK TILLÄGG FRIKTIONS MÄTBIL VOLVO V90
Reservdelskatalog	M7776-409792 RDK FRIKTMÄTB TLG/T
CD	M7771-250450 CDSMST FRIKTMÄT

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

— VARNING —

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för friktionsmätbilen. Behovet av åtgärder därutöver anges i de fordonsslagsvisa riktlinjerna.

— OBS —

Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

- Notera på anslaget för Åtgärder vid insats i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälpas om det är förenligt med god ekonomi.

Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.

Insmörjning

Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från oöppnade förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock inte äldre än fem år.

Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.

Friktionsmätbil

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj fordonet enligt gällande smörjschema.
- Tappa av diesel från bränslefiltret.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Friktionsmätutrustning

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj utrustningen enligt gällande smörjschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Handbrandsläckare

Kontrollera att handbrandsläckaren är laddad och plomberad och att den inte är äldre än tio år.

Tillbehör

Kontrollera placering, packning och fastsättning.

Förrådsställning

— VARNING —

Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.

- Kontrollera att bränsletanken är fylld till minst 50%.
- Kontrollera lufttrycket i däcken.
- Kör in och parkera friktionsmätbilen på avsedd plats i förrådet.
- Placera klossar framför och bakom ett av hjulen.
- Ställ huvudströmställaren i frånläge.
- Anslut till underhållsladdning.
- Placera kontrollboken på förarstolen.
- Placera en kopia av Åtgärder vid insats, på insidan av bilens framruta.

Torrluftåtgärder

Till friktionsmätbilen hörande utrustning ska förvaras på sina platser på fordonet, eller i direkt anslutning till detsamma.

- Kontrollera att det inte finns några föremål som blockerar utloppet för torrluftsanslutningen i bagageutrymmet.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Kontrollera:

- batteristatus.
- att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet.
- lufttrycket i däcken.

Anm

För att säkerställa funktionen på friktionsmätutrustningen ska funktionskontroll på friktionsmätbilen göras årligen.

Vart 4:e år

Kontrollera att bilen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

— VARNING —

Håll dörrarna till förrådet öppna vid start och körning av motorn, kör ut fordonet snarast efter det att motorn går rent och varningslampor har slocknat. Risk för personskada pga koloxidförgiftning.

- Ordna friktionsmätbilen enligt ÅTGÄRDER VID INSATS. Kör ut ur förrådet.
- Utför särskild tillsyn.
- Provkör friktionsmätbilen under några kilometer så att normal arbetstemperatur uppnås på motor. Kontrollera att ingen läckning förekommer.
- Under provkörningen kontrolleras funktionen på motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar, styrning och hjul.
- Utför funktionskontroll av friktionsmätutrustningen. Kontrollera att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet.
- Kontrollera brandsläckaren enligt tillsynsanvisningar i TO UF SKYDD 200-000001. UF SKYDD 200-000110 och UF SKYDD 200-030602.

Kontrollera att brandsläckaren inte passerar 10 år gränsen för användning under de närmst fyra följande åren. Byt ut brandsläckaren vid behov.

- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Förrådsställning.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.

— OBS —

Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

Åtgärder vid insats

OBS

Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:

1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande.
2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet.

För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer:

1. Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning.
2. Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum:

- 1 Ta bort kabeln för strömförsörjning av batteriladdaren.
- 2 Ta bort hjulklossarna.
- 3 Kontrollera och fyll vid behov på motorolja, kylvätska, bromsvätska och hydraulolja.
- 4 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
- 5 Sätt dit batteriet.
- 6 Kontrollera lufttrycket i däcken, fyll på luft vid behov.
- 7 Starta motorn. Kör ut ur förrådet så snart som möjligt när alla mätare och kontrollampor visar riktiga värden.
- 8 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förrådet.