

TORNUNDERHÅLLSSIMULATOR STRV 122

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG TILLSYN

ALLMÄNT

Instruktioner för hur vårdpunkterna skall utföras återfinns i följande publikationer:

- T Instruktionsbok Tornunderhållssimulator Strv 122, kapitel 12 Vård.
- S Instruktionsbok Stridsvagn 122, kapitel 18 Vård.

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

- | | | |
|---|---|--|
| T | Tornunderhållssimulator, komplett | allmänt, skador, komplett |
| T | Hydrauliska förbindningar, slangar och enheter | fastsättning, läckage |
| T | Synliga kabelanslutningar | allmänt, fastsättning |
| T | Manöverdon | skador, komplett |
| T | Rörelsesystem; länkade och ditskruvade delar | tillstånd, fastsättning |
| T | Plattform, övningstorn; länkade och ditskruvade delar | tillstånd, fastsättning |
| T | Hydraulaggregat | avstängningsventil vid inloppet öppen, oljenivå, kylvätskenivå |
| T | Fjärrmanöverenhet; batteri | laddning |
| S | Torngolv | kan vridas fritt |

ÅTGÄRDER UNDER ANVÄNDNING

- | | | |
|---|--------------|---------------------------------|
| T | Varningsljus | befintlighet, skador |
| S | Alla | onormala ljud/lukter, tillbehör |

ÅTGÄRDER EFTER ANVÄNDNING

T	Rörelsesystem; länkade och ditskruvade delar	tillstånd, fastsättning
T	Plattform, övningstorn; länkade och ditskruvade delar	tillstånd, fastsättning
T	Fjärrmanöverenhet; batteri	laddning
S	Intern testutrustning	inhåll felminne driftövervakning
S	Felrapport	lämna felrapport