

STRIDSSIMULATOR PC

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7795-554210	STRISIMPC

Anm

När inget annat anges avses både StrisimPC/Stationär och StrisimPC/Mobil.

Vårdbestämmelser

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt 3	=	Grundtillsyn (utförs vart 3:e år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning. Utför de GT som är aktuella detta år.
Pos	=	Positionsnummer enligt löpande numrering.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-041141	IBOK STRISIMPC
M7784-019722	TO Bas- och grundkonfiguration StrisimPC
M7781-007582	TO UHP-S StrisimPC

Utrustning

ESD-armband, (el. motsv.).

Allmänna dataverktyg.

M0736-272096 RENGÖRINGSMEDEL (tryckluft på burk).

M2676-310008 LITBATT 3V 20X3,2.

För att möjliggöra uppdatering av M8491-027010 STRISIM PC MOBIL /S måste systemet sammankopplas med M8180-04001 STRISIMPC STAT, (med fördel den anläggning som det mobila systemet levererades till).

Allmänt

Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	3		
1	X		Felrapport	Kvarstående fel.
2	X		Skyltar, märkning, dekal	Läsbarhet, befintlighet.
3	X		TO	Ej utförda åtgärder.

Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	3		
4	X		Materiel, emballage	Inventera, kontrollera.
5	X		Kablar, anslutningar, möss, styrspakar, tangentbord, headset.	Kontrollera. <i>(Tangentbord gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>
6	X		Huvudvridningsindikator på headset.	Kontrollera. Byt tejp vid behov, <i>(Gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>
7	X		Firmware och software, viruskydd: Server, UPS, drivrutiner, programvaror och övningsbibliotek.	Uppdatera till ny grundkonfiguration. <i>(Server och UPS gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>
8	X		Fläktar (grafikkort) och ev. fläktfilter (servrar).	Kontrollera, rengör. <i>(Fläktfilter gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>
9	X		Batterier bärbara datorer: Lithiumjon CR2032	Ladda. Byt vid behov.
10	X		Återställningsmedia	Förnya och anteckna i avsedd logg.
11	X		Ljud- och bildutrustning	Kontrollera.
12	X		Skärmar, kablar	Kontrollera placering och fastsättning. <i>(Gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>
13	X		UPS	Kontrollera funktion, kontrollera inställningar mot grundkonfiguration. Byt blybatteri vid behov. <i>(Gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>
14	X		Switchar (DHCP/icke-DHCP)	Kontrollera inställningar.
15	X		Maskinvara	Rengör utrustningens ytterhöljen med godkänd luddfri antistatisk trasa: M6400-166010 PUTSDUK.
16	X		Funktionskontroll	Se TO Bas- och grundkonfiguration StrisimPC

Pos	Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	3		
17		X	Batterier Serverdator VRTX: CR2032 (4 st)	Byt. <i>(Gäller endast StrisimPC/Stationär.)</i>