

TÄLTSPIS OLJEELDAD /T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

Förrådsbeteckning

M2822-212011

Förrådsbenämning

TÄLTSPIS OLJEELD/T

Vårdbestämmelser

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning. Datum, plats och signatur för utförd grundtillsyn redovisas på kontrollapp.

Gt 2= Grundtillsyn (utförs vartannat år)

Gt F = Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 2

Förutsättningar

Vid grundtillsynen måste tältspisen vara uppställd och inkopplad för drift.

Referenser

Förrådsbeteckning

M7786-034321

Förrådsbenämning

IBOK TÄLTSPIS OLJEELD

Allmänt

Pos	Gt 2	System/komponent	Omfattning/felyttring
1	x	Skyltar och märkning	läsbarhet (se instruktionsbok)

Spis

Pos	Gt 2	System/komponent	Omfattning/felyttring
2	x	Gallerlåda med bottenplatta och krokar för gummistroppar, frontplatta, fäste för borstviskare	skador, deformation, fastsättning
3	x	Kedja för bränsleslangens karbinhake	skador, fastsättning, funktion
4	x	Brännkammare, draghål	skador, deformation, fastsättning
5	x	Flamvakt, känselkropp, skydd	skador, placering, fastsättning, deformation
6	x	Brännkamarlock, lucka, excenterlås	skador, deformation, fastsättning, funktion

Bränslesystem

Pos	Gt 2	System/komponent	Omfattning/felyttring
7	x	Bränsleslang, bränslepump, sugsil, dunklock, karbinhake	skador, funktion
8	x	Regulator, vred, termostat, filterhus	skador, mekanisk funktion
9	x	Bränsleledning till brännkammare	skador, fastsättning

Utrustning

Pos	Gt 2	System/komponent	Omfattning/felyttring
10	x	Skorstensrör, skyddsror	skador, deformation, funktion
11	x	Tältstödsplatta	skador, deformation, funktion
12	x	Ställ bränsledunk, gummistroppar, förankringsöglor	skador, deformation, fastsättning, funktion
13	x	Bortviskare	skador

Provkörning

- 1 Ställ i ordning tältspisen för dieseldrift enligt instruktionsboken, avsnitt Handhavande, Uppsättning.
- 2 Tänd spisen enligt instruktionsboken, avsnitt Start.
- 3 Kontrollera under tändningsförloppet att det inte läcker bränsle från bränsleslangen, bränslepumpen eller regulatorn.
- 4 Kontrollera under tändningsförloppet att tältspisen fungerar som beskrivet i instruktionsboken.
- 5 När tältspisen är i drift, kontrollera att de olika lägena på regulatorn kan användas och att spisens effekt ändras när vredet ställs i de olika lägena.
- 6 Kontrollera under drift att ingen läckning av bränsle förekommer.
- 7 Släck spisen och packa den enligt instruktionsboken, avsnitt Brytning.