

# TELEKRIGSTERRÄNGBIL 1680 SPLITTERSKYDDAD

## MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5180-168011	TKTGB1680 SPS /T

### Daglig tillsyn

Före användning

Fordon

#### Del av materiel

• Kontrollbok	Felrapport, körförbud
• Läckor	
• Hjul, däck, CTIS, slirskydd	Skador, lufttryck, fastsättning
• Torrluft	Frånkoppling
• Belysning, körriktningvisare, bromsljus, signalhorn, brandsläckningssystem	Funktion
• Mätare, varnings- och kontroll-lampor	Funktion
• Broms- och styrsystem	Bromsprov, funktion
• Rutor, backspeglar, vindrutetorkare och spolning	Funktion, rengöring, inställning
• Utrustning, last, tillbehör	Placering, funktion, lastsäkring
• Handbrandsläckare	Placering, plombering
• Bakdörr	Stängd
• Sambandsutrustning	Fastsättning, skador
• Draganordning	Tillkoppling, funktion

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Vintertid (temperatur < +5 °C)

#### Del av materiel

- Snö, is Rengöring
- Luftkonditioneringens frisklufts-  
filter Rengöring

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Telekrigsutrustning

#### Del av materiel

- LTS200 operatörspanel, förare,  
VC, operatörer Fastsättning
- Tangentbord, operatörer Funktion, kablage
- Datorfästram, vagnchef Lastsäkring
- Skärmfäste, operatörer Fastsättning
- Anslutningfack, luckor Kontroll, stängning och låsning
- Teleskopmast Kontroll fastsättning, skador, linlås.  
Funktion vinschens friktionsbroms och  
hisspär
- Stativlåda Lastsäkring
- Kylvänhet Funktionskontroll av kylning av stativlåda
- Utrustning monterad i stativ Fastsättning funktionskontroll av fläktar

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under användning

### Fordon

#### Del av materiel

- Allmänt Missljud, vibrationer
- Instrument, varnings- och kontrollampor, belysning Funktion
- Läckor
- Hjul, däck, CTIS, slirskydd Lufttryck, funktion, skador, fastsättning
- Utrustning, last, personal Lastsäkring, placering
- Personal Fastsatta säkerhetsbälten och hörselskydd bärs
- Draganordning Tillkoppling, funktion

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Telekrigsutrustning

#### Del av materiel

- Funktionsmateriel Kontroll, status
- Teleskopmast Vid hård vind, kontrollera mastens infästning  
Vid kallt väder ta bort is från mast och stag
- Högantenn Kontrollera antennens infästning och stagnering i fordonet
- Kylning, miljölåda Kontroll, kylning av utrustning

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

### Fordon

#### Del av materiel

- Kaross, chassi, utrustning, vinsch (om använd) Skador, funktion, rengöring, placering, fastsättning
- Hjul, inkl reservhjul, CTIS Skador, funktion, rengöring, lufttryck
- Belysning, körriktningsvisare, bromsljus, signalhorn Funktion
- Rutor, backspeglar, vindrutetorkare och spolning Rengöring, skador, funktion
- Hjulaxlar och kardanaxlar Skador
- Styrning; styrstag, parallellstag, styrdämpare, styrleder Skador
- Bromsar; bromsok, broms- och tryckluftsledningar, tryckluftsbehållare Skador, läckor, dränering
- Hjulupphängning, stötdämpare, spiralfjädra Skador
- Motor, kylare, laddluftkylare, oljekylare växellåda, bränslekylare, kondensor Skador, läckor, dränering
- Smörjning Enligt smörjschema, kolumn daglig tillsyn
- Allmänt Låsning

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Anteckna fel och brister på felrapport och anmäl till ansvarigt befäl.

## Telekrigsutrustning

### Del av materiel

- Kondensator och kylare Kontroll, rengöring, avspolning
- LTS200 operatörspanel, förare, VC, operatörer Fastsättning
- Tangentbord, operatörer Kontroll lastsäkring
- Displayfäste, operatörer Kontroll lastsäkring
- Datordocka Kontroll lastsäkring
- Utrustning monterad i stativ Fastsättning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring - avfuktning

### Del av materiel

- Förvaring Anslut till en avfuktningssystem, vid förvaring längre än en natt

## Vid tankning

### Fordon

### Del av materiel

- Bränsletank, reservdunkar Påfyllning
- Motor Oljenivå
- Bromssystem Bromsvätskenivå
- Styrsystem Oljenivå
- Spolarvätskebehållare vindruta Påfyllning
- Spolarvätskebehållare strålkastare Påfyllning
- Kylsystem Vätskenivå
- Däck Lufttryck
- Kontrollbok Notera påfyllda vätskor

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Anteckna fel och brister på felrapport och anmäl till ansvarigt befäl.

## Efter högtryckstvätt

### Telekrigsutrustning

#### Del av materiel

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • Anslutningsfack, gångjärn    | Smörjning                                |
| • Anslutningsfack, lister      | Avtorkning och smörjning vid kallt väder |
| • Dunkhållare, gångjärn        | Smörjning                                |
| • Antennkabellåda, kabel       | Avtorkning                               |
| • Antennfäste, BGAN, högantenn | Avtorkning                               |

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Före transport

### Telekrigsutrustning

#### Del av materiel

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| • Telekrigsutrustning | Fastsättning av all utrustning, kontroll av alla fästen, kontroll av transportsäkring, stäng alla luckor |
|-----------------------|--|

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### *Före transport med flyg*

#### Del av materiel

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Antennvingar    | Tas bort |
| • Teleskopmast    | Tas bort |
| • Antennkabellåda | Tas bort |

## Efter transport

### Telekrigsutrustning

#### **Del av materiel**

- Telekrigsutrustning Fastsättning av all utrustning, kontroll av alla fästen, kontroll av transportsäkring, stäng alla luckor

#### **RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

### *Före transport med flyg*

#### **Del av materiel**

- Antennvingar Sätts tillbaka
- Teleskopmast Sätts tillbaka
- Antennkabellåda Sätts tillbaka

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.



Vid internationell insats varje vecka/i Sverige en gång per månad

### Telekrigsutrustning

#### Påbyggnad

		1	2	3	4	
1.	19"-stativ	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Halvt 19"-stativ	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Elcentral	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Displayfäste	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	LTS200	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Anslutningsfack	fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Antenner	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Kablar	fastsättning, skador, klämrisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Kontaktstycken	skador, korrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Fästen	fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Fällbar inredning	funktion, låsfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 1000 km/en gång i månaden

#### Telekrigsutrustning

		1	2	3	4	
12.	Anslutningsfack, gångjärn	rengöring, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Anslutningsfack	rengöring invändigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Motor

		1	2	3	4	
14.	Allmänt	funktion, missljud, vibrationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Inlopps- och avgassystem; Luftrenare, avgasrör, turbo- aggregatet, laddluftsystem	skador, fastsättning, läckor, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
16.	Kylsystem; Kylare, expansionskärl, varningsdekal, slangar, rör, klammer, kabel till kylvätskenivågivare	skador, läckor, läsbarhet, frys punkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Smörjsystem; Oljefilter, oljekylare, oljetråg, ledningar	läckor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Drivremmar	kondition, remspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Bränslesystem; Bränsletank, rör, slangar, bränslefilter, ledningsfilter dieseldriven kylvätskevärmare, kopplingar, klammer, avlufningsfilter bränsletank	läckor, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Elsystem

		1	2	3	4	
20.	Batterier, kablar	fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Batteriutrymmen	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Batterifrånskiljare, eluttag	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Kraftöverföring

		1	2	3	4	
23.	Växellåda, fördelnings- växellåda, reglage, slangar, givare, gummikuddar, avlufningsfilter	fastsättning, funktion, läckor, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Fram- och bakaxel; Axelväxlar, hjulväxlar, differentialspärar, avlufningsfilter	funktion, läckor, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Kardanaxlar, glidskarvar, kardanknutar	skador, glapp, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bromssystem

		1	2	3	4	
26.	Färdbröms, parkerings- bröms, ledningar, slangar, tryckluftsbehållare, avlufningsfilter, brömsbelägg	skador, förslitning, funktion, läckor, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Styrsystem

		1	2	3	4	
27.	Styrväxel, styrservo-behållare, rattstång, styrstång, knutkors, ledningar	fastsättning, läckor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Styrlänkar; Sektorarm, parallellstag, styrdämpare, styrstag, ratt	skador, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Hjul, hjulupphängning

		1	2	3	4	
29.	Hjul, hjulupphängning, CTIS (om monterat); Stötdämpare, spiralfjädrar, anslagsgummin, hjul, CTIS	skador, fastsättning, läckor, förslitning, lufttryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Utrustning och tillbehör

		1	2	3	4	
30.	Luftkonditioneringsaggregatets kondensor	rengöring, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Handbrandsläckare	märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

		1	2	3	4	
32.	Smörjning	enligt smörjschema, kolumn Särskild tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Anteckna fel och brister på felrapport och anmäl till ansvarigt befäl.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

### Kaross

		1	2	3	4	
33.	Kaross, hytt; Dörrar, luckor, säkerhetsbälten, stolar, skyltar, dekal, märkningar	skador, fastsättning, funktion, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Bukplåtar	borttagning/ditsättning, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Fördelningsväxellåda	oljenivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Luftkonditionerings friskluftsfiler	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Utrustning och tillbehör

		1	2	3	4	
37.	Invändiga hållare för utrustning; Surringsnät, surrningsöglor, vapenhållare	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Utvändiga hållare för utrustning/tillbehör	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Anteckna fel och brister på felrapport och anmäl till ansvarigt befäl.

Efter körning de första 1 000 km

Kontakta teknisk personal för underhåll efter körning av de första 1 000 km.

Varje 20 000 km/årligen

Kontakta teknisk personal för underhåll efter körning av de första 20 000 km.