

DATOR RTC10

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3193-104410	DATOR RTC10

Daglig tillsyn

Före användning

Del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Pekskärmsglas Kontroll sprickor, hål, större repor, smuts.
- Lucka för SSD Stängd.
- Lucka för batteri Stängd.
- Dockningsstation (om befintlig) Kontroll skador, smuts.
- Funktionsstatus Funktionstest.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Del av materiel

- Statusindikator Funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Pekskärmsglas Kontroll sprickor, hål, större repor, smuts.
- Lucka för SSD Stängd.
- Lucka för batteri Stängd.
- Dockningsstation (om befintlig) Kontroll skador, smuts.
- Funktionsstatus Funktionstest.
- Kablar Kontroll.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Del av materiel

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet -30°C - +70°C.
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller i vacuumpåse.
Batteriet ska vara demonterat.
- Kontaktdon Utrustas med skyddslock eller motsvarande.
- Kablar Kopplas loss från utrustningen.
- Batteri Underhållsladdas var sjätte månad.
OBS, ingen laddning sker vid temperaturer under -10 °C.
Om ej installerat i enhet: batterier förvaras separerade från varandra för att förhindra kortslutning eller skador på kontakter.
- SSD Om ej installerat i enhet: varje SSD ska förpackas i en antistatpåse samt ligga fixerad och skyddad av dämpande material inuti förpackningen.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER