

DATOR RVC /T DATOR RVC-IX-SLB /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3193-400011	DATOR RVC /T
M3193-224011	DATOR RVC-IX-SLB /T

Daglig tillsyn

Före användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Lucka för SSD Stängd
- Funktionsstatus Funktionstest.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Ev. del av materiel

- Funktionsstatus Funktionstest.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Lucka för SSD Stängd
- Kablar Kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet -46 °C - +71 °C.
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller i vacuumpåse
- Kontaktdon Skyddas mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande
- Kablar Kopplas loss från utrustningen
- Batteri Underhållsladdas var 6:e månad. OBS, ingen laddning sker vid temperaturer under -10 °C (endast M3193-400010 DATOR RVC).
Not: Efter 6 månader har batteriets laddning sjunkit till ca 70 %.
Uppskattad laddningstid är då ca 1 ½ timme.
- SSD Om ej installerat i enhet: varje SSD ska förpackas i en antistatpåse samt ligga fixerad och skyddad av dämpande material inuti förpackningen.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER