

AVISNINGSPUTRUSTNING FLYTBRO/S

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8405-816010	AVISUTR FLYTBRO /S

Vårdbestämmelser

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och M7786-046791 BANV AVISUTR

Gt 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

Gt F = Grundtillsyn Förråd, genomförs enligt Gt 1

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande för rullflaket återfinns i M7739-352024 H GT Con o LösLastB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7771-250436	CDSMSTD DÄCKSBRO ¹
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB
M7782-019331	MVSCHG RULLFLAKSRAM
M7782-012041	MVSCHG ELV 4000W D
M7782-259621	MVSCHG FALLSKYDD

¹) I CDSMSTD DÄCKSBRO finns M7786-046791 BANV AVISUTR samt leverantörernas Handbok bini 610 Diesel, Bentone och Yanmar manual.

Allmänt

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Identifiering, märkskyltar		Rätt individ, märkskyltar läsliga
x	Kontrollbok		Befintlighet, ifylld
x	Tekniska order		Beordrade TO utförda
x	Särskild tillsyn		Utförd inom 30 dagar
x	Egenkontroll rullflak		Genomför egenkontroll vartannat år enligt M7782-019331 MVSCHG RULLFLAKSRAM

Avisningsflak med plattform

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Handbrandsläckare, hållare		Se TO UF SKYDD 200-018046
x	Kapell med upprullningsdon		Skador, revor
x	Öppna kapellsidor		
x	Fäll ut och säkra samtliga lämmar.		
x	Bärande konstruktion, balkar		Skador, fastsättning, funktion
x	Lås- och fastsättningsanordningar för rullflak. Utfällbara rullar		Skador, fastsättning, funktion Genomför funktionskontroll vid misstanke om avvikelser.
x	Nedre och övre låslådor		Skador, fastsättning, funktion
x	Balkar, Anläggningsytor		Deformationer som äventyrar stabilitet och fastsättning får inte förekomma.
x	Plattformens montage i övre containerhörn		Säkrat
x	Hydraulaggregat med ventiler, slangar och rör		Skador, fastsättning, läckage funktion, smörjning.
x	Starta aggregatet och höj plattformarna		Se M7786-046791 BANV AVISUTR
x	Hydraulcylindrar samt parallellarmar.		Skador, fastsättning, funktion
x	Plattformar, säkerhetsstaket, tillträdesväg, säkringsstolpar.		Skador, fastsättning, funktion
x	Sänk plattformar till nedre läget		Avlastningsklackar.
x	Fallskyddsutrustning		Genomför grundtillsyn enligt M7782-259621 MVSCHG FALLSKYDD
x	Armaturer, elkablar samt strömställare		Skador, fastsättning, funktion
x	Lastsäkring av utrustning och komponenter		
x	Oljefat samt bränsleledningar		Skador, fastsättning, läckage.
x	Hetluftslangar		Skador, fastsättning.

Elverk

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Elverk		Genomför grundtillsyn enligt M7782-012041 MVSCHG ELV 4000W D

Hetluftaggregat 2 st

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Ytterskal		Skador, fastsättning, funktion.
x	Kontrollera och rengör brännarmunstycket i värmaren		
x	Rengör och byt filter enligt smörjschema		Brännare, se M7786-046791 BANV AVISUTR
x	Genomför funktionskontroll		

Ångaggregat utom inbyggt elverk

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Ytterskal, dörrar, lösa anordningar		Skador, fastsättning, funktion.
x	Kontrollera och rengör brännarmunstycket i värmaren		Se Handbok för Bini 610 och Bentone i M7771-250436 CDSMSTD DÄCKSBRO
x	Rengör och byt filter på brännaren enligt smörjschema		Se Handbok för Bini 610 och Bentone i M7771-250436 CDSMSTD DÄCKSBRO
x	Genomför funktionskontroll		Se Handbok för Bini 610 i M7771-250436 CDSMSTD DÄCKSBRO
x	Genomför åtgärder AVTAPPNING OCH FROSTSKYDD.		Se Handbok för Bini 610 i M7771-250436 CDSMSTD DÄCKSBRO

Ångaggregats elverk

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Motorbädd, upphängningar		Skador, fastsättning, funktion.
x	Inloppssystem inkl "pysventil"		Skador, fastsättning, funktion. rengör filter enligt smörjschema
x	Motor		Skador, fastsättning funktion, olje- och filterbyte enligt smörjschema
x	Avgassystem		Skador, fastsättning, funktion.
x	Bränslesystem		Skador, fastsättning, funktion. Rengör/byt filter enligt smörjschema
x	Elsystem 12 v, startmotor, batteri, startlås		Skador, fastsättning, funktion, laddning
x	Generator		Skador, fastsättning, funktion.

Gt 1	System/komponent	Gt-anv	Omfattning/felyttring
x	Funktionskontroll, starta generatorn		Förlödning, startmotor, batteri, laddning.
x	Anslut belastningsutrustning		1500-2500W
x	Generator		Funktionskontroll spänning 240-260V.
x	Jordfelsbrytare funktionskontroll		Utlösningström 0,03A
x	Stäng av motorn		Stoppanordning.
x	Återställ lämmar, kapell mm.		