

## BROBANDVAGN 120A

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5280-012011	BROBV 120A /T

### Daglig tillsyn

#### Före användning

- |   |  |
|---|--|
| • Kontrollbok   | Kontrollera anteckningar och felrapporter                                  |
| • Chassi utvändigt  |  |
| Skrivar avgasgaller   | Fastsättning   |
| Tillbehör, luckor och fack  | Fastsättning, Regling  |
| • Bro/broar   | Lastsurning,<br>Tillsyn före användning enligt<br>M7782-080102 MVSCHDS KB8 |
| • Lucka NBC-anläggning  | Stängd, Säkrad   |
| • Bottenventil  | Stängd   |
| • Bandaggregat  |  |
| Drivhjul, bärhjul, spännhjul,<br>stödrullar, hydrauliska<br>ändlägesdämpare | Läckage  |
| • Besättningsluckor   |  |
| Spärrar öppen/ stängd och<br>gläntläge                                      | Funktion   |
| • Brandsläckning  |  |
| Brandsläckningssystem<br>motorrum   | Funktionskontroll  |
| Handbrandsläckare   | Skador, Fastsättning, Plombering,<br>Fyllnadsnivå                          |
| • Nödväxelspak  | Plombering   |
| • Nödlossningsanordning<br>parkeringsbroms                                  | Oljenivå, Tryck  |
| • Nödströmställare säkringsbox<br>(U1)                                      | Plombering   |

- Ytterbelysning och signalhorn Funktion
- Batterispänning Före motorstart, minst 22 V  
Vid drift, 27–29 V
- Färdbröms Funktion
- Styrning Funktion
- Spärnyckel nödutstigningslucka Befintlighet, Plombering
- Bälteskniv Placering, Fastsättning
- Hydraulsystem Läckage
- Sambandssystem
- Komnod Funktion, Upprättad
- Radio Upprättad (om den skall användas)
- Rökkastare, Säkerhetsbrytare Funktionskontroll  
besättningsluckor
- Kontroller för vadning Genomför

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Under användning

##### Under användning

- Fordonsuppförande
- Onormala ljud, lukter och vibrationer Övervakning
- Instrument, varningslampor, felindikeringar Övervakning

##### Vid rast

- Observationsperiskop, kameror och speglar Rengöring
- Bandaggregat Skador, Värme nav
- Centrumplugg drivhjul Befintlighet
- Luftintag Rengöring
- Broar och tillbehör Lastsurrning, Fastsättning

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Bandplattor, pads, mitt- och ändförbindningsstycken Skador, Befintlighet, Fastsättning
- Tomgångsvarvtal 850–900 r/min
- Nödväxelspak Plombering
- Observationsutrustning
  - Observationsperiskop Skador, Funktion, Rengöring
  - Kamerasystem Skador, Funktion, Rengöring
  - Spol- och torkanläggning Skador, Funktion, Läckage
  - Backspeglar Skador, Funktion, Rengöring
- Ytterbelysning och signalhorn Skador, Funktion, Rengöring
- Brandsläckningssystem motorrum Skador, Fastsättning, Anslutningar, Fyllnadsnivå
- Hydraulsystem
  - Centralhydraulik Skador, Läckage
  - Arbetshydraulik: cylindrar, rör, slangar och kopplingar Skador, Fastsättning, Läckage
- Besättningsluckor Skador, Rengöring
- Oljenivå Motor Kontroll
- Oljenivå transmission Kontroll
- Bandaggregat
  - Bärhjul, spännhjul, stödrullar, hydrauliska ändlägesdämpare, bandspännare Läckage, Fastsättning, Skador
  - Nav för bärhjul, spännhjul och stödhjul Ej mer än handvarma
  - Drivhjulskransar Skador
  - Centrumplugg drivhjul Befintlighet
  - Slutväxlar Läckage (Ej mer än handvarma)
  - Bandplattor Skador
- NBC-anläggning Dränering
- Brobandvagn utsida
  - Chassi, luftintag och luftutsläpp Rengöring

Framskärmar, sidoskydd och stänkskydd	Skador, befintlighet
• Stödblåd, läggarm och bakre arm	Skador, Fastsättning, Kontroll av smörjning
• Tillbehör	Fastsättning
Vattenkokare	Avstängd
• Rökkastare (om använd)	Plundring, Rengöring, Smörjning
• APU Anm. 1	Oljenivå
• Bro/broar	Lastsurning, Tillsyn efter användning enligt M7782-080102 MVSCHDS KB8
• Drivmedel	Tanka vid behov
• Kontrollbok	Felrapport, Drifftider

**Anm. 1** Vid användning av APU mer än 5 tim./dygn

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Förvaring

• Avfuktning	Anslut till avfuktningssystem om möjligt väderskyddad vid förvaring en natt eller längre
• Underhållsladdning	Anslut

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Vid tankning

• Brandsläckningsutrustning motorrum	Funktionskontroll
• Värmare	Avstängd (observera eftergång)
• Oljenivå Motor	Kontroll/Påfyllning
• Oljenivå transmission	Kontroll/Påfyllning
• Oljenivå APU	Kontroll/Påfyllning
• Hydraulik	
oljenivå centralhydraulik	Kontroll/Påfyllning
oljenivå arbetshydraulik	Kontroll/Påfyllning
• Spolvätska	Kontroll/Påfyllning
• Kontrollbok	Vård och driftkort

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER