

5,56 MM AK5C/AK5D

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|------------------|
| M4800-514041 | 5,56MM AK 5C /T |
| M4800-514051 | 5,56MM AK 5D /T |
| M4800-514061 | 5,56MM AK 5D /T |

Vårdbestämmelser

Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsyn. Fel och brister som påvisats under särskild tillsyn ska vara noterade på felrapport.

| | | |
|---------|---|---|
| Sk | = | Säkerhetskontroll |
| GT 2 | = | Grundtillsyn (utförs vart annat år) |
| GT F | = | Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 2 |
| Pos | = | Position i funktionskontrollen |
| Se RBOK | = | Se anvisningar i RBOK |

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|---------------------|
| M7782-017152 | MVSCHDS AK5C/D |
| M7787-024851 | RBOK 5,56 MM AK5C/D |

VARNING

Patron ur ska utföras innan kontroll av vapnet. Risk för vådaskott.

OBS

Optiskt riktmedel med skador/felaktigheter på optiken skall skickas till central verkstad för optisk materiel för kontroll och reparation.

Sammansatt vapen

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|--------------------------|-------------|--|
| | | 2 | | | | |
| X | 02 | X | | Avfyringsinrättning | | vapnet inte kan avfyras i säkrat läge |
| X | 03 | X | | Avfyringsinrättning | | vapnet kan avfyras i osäkrat läge |
| X | 04 | X | | Avfyringskraft | X | minst 30 N (3kp) med omställaren i läge P |
| | 05 | X | | Varbygel | | skador, fastsättning |
| X | 06 | X | | Avtryckare | | återgång till viloläge direkt efter avfyring |
| X | 07 | X | | Omställare | | distinkta lägen |
| | 08 | X | | Omställare | X | omställarmomentet är minst 0,45Nm |
| X | 09 | X | | Slutstycke och låsstycke | X | märkning med rätt individnummer |
| | 011 | X | | Mekanism | | hakas upp i tillbakafört läge på sistaskottspärren |
| | 012 | X | | Axelstödsfäste | | glappfritt fäst i underbeslaget |
| X | 013 | X | | Axelstödet spärr | | låser axelstödet i utfällt läge, lätt kan lossas och axelstödet lätt kan fällas in |
| | 014 | X | | Axelstöd | X | spärrat i infällt läge, utfällningskraft minst 30 N (3 kp) |
| | 015 | X | | Axelstöd | | kan dras ut och spärras utan glapp |
| X | 016 | X | | Magasinsspärr | | kvarhåller magasinet i spärrat läge och att magasinet lätt kan lossas |
| X | 017 | X | | Sistaskottsspärr | | fångar upp mekanismen i tillbakafört läge med tomt plastmagasin ditsatt |
| | 018 | X | | Mekanism | | slår fram till stängt läge när sistaskottspärren trycks in |

Pipa med detaljer

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|-----------------------|-------------|---|
| | | 2 | | | | |
| | 01 | X | | Pipa | X | kaliber (i kammaränden) inte uppgår till 5,64 mm mätt 90 mm från pipans bakplan |
| X | 02 | X | | Pipa | | skottbulor |
| | 03 | X | | Pipa | | gravrost, skador |
| X | 04 | X | | Flamdämpare | | skador, fastdragen, fungerande spärr |
| | 05 | X | | Främre rembygel | | skador, glappfritt fastsatt |
| | 06 | X | | Korn, kornbygel | | skador, glapp, distinkta lägen |
| | 07 | X | | Handskydd | | skador, glapp |
| | 08 | X | | Täcklock, täckplugg | | befintlighet, skador |
| | 09 | X | | Gasblock | X | skador, glapp |
| | 010 | X | | Gascylinder | | skador, säker fixering i låsläge |
| | 011 | X | | Pipa, låsmutter | | inte kan skruvas loss med handkraft |
| | 012 | X | | Stoppskruv, gasventil | X | fixerad med körslag |

Låda med detaljer

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|------------------------------|-------------|--|
| | | 2 | | | | |
| X | 01 | X | | Låda, låsblockets låsklackar | | sprickor, deformation, svets |
| | 02 | X | | Upphåkningsläge | | slitskador, deformation |
| | 03 | X | | Sikte | | inte maximalt utflyttat i sidled |
| | 04 | X | | Sikthuvud | | skador |
| | 05 | X | | Sikthuvud | | kan ställas in och fixeras i uppfällt läge |
| | 06 | X | | Mekanism | | löper lätt i lådan |
| | 07 | X | | Utkastare | | skador, glapp |
| | 08 | X | | Fästskena | X | fastsättning, deformation |

Låsstycke, slutstycke med detaljer

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|---|------------|---|
| | | 2 | | | | |
| | 01 | X | | Manöverhandtag | | skador |
| | 02 | X | | Tändspetsframslag | X | 0,9 mm – 1,14 mm |
| X | 03 | X | | Slutstycke | | sprickor, förslitningsskador |
| | 04 | X | | Utdragare | | efter uttryckning direkt återgår till viloläge med hård och tydlig fjädring |
| | 05 | X | | Avstånd mellan utdragartandens yta och stötbotten | X | 1,32 mm – 1,64 mm |
| X | 06 | X | | Låsstycke | | sprickor, svetsar |
| | 07 | X | | Tändstiftsfjäder | | skador, funktion |
| X | 08 | X | | Tändstift | | lätt kan föras mellan ändlagen i låsstycket |
| | 09 | X | | Tändstift | | rakhet, skador |
| | 010 | X | | Tändspets | | deformation |
| | 011 | X | | Pistong | | skador, deformation, rakhet |

Framföringsfjäderanordning

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 2 | | | | |
| | 01 | X | | Bricka och framföringsfjäder | | lätt glider på framföringsstången |
| | 02 | X | | Framföringsstång | | rakhet |
| | 03 | X | | Stödclack | | rättvänd, skador, deformation |
| | 04 | X | | Bakplatta | | sprickor, deformation |
| | 05 | X | | Fri längd framföringsfjäder | X | kassationsmått |

Underbeslag med avfyringsinrättning

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|----------------------|------------|--|
| | | 2 | | | | |
| X | 01 | X | | Hane | | sprickor |
| | 02 | X | | Bakre avtryckarstång | | skador |
| | 03 | X | | Stomme | | skador |
| | 04 | X | | Slagfjäder | | skador, funktion |
| X | 05 | X | | Pistolgrepp | | skador, glapp |
| | 06 | X | | Låsbultar | | kan tryckas mellan sina ändlagen utan hjälp av verktyg |
| | 07 | X | | Hanspärr | | skador, funktion |

Axelstöd med fäste

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|----------------------------|------------|-----------------------|
| | | 2 | | | | |
| | 01 | X | | Rembygel | | skador |
| | 02 | X | | Spärr för längdinställning | | funktion |

Plastmagasin

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|------------------|------------|--|
| | | 2 | | | | |
| | 01 | X | | Magasinsläppar | | skador |
| | 02 | X | | Patronförare | | skador, löper lätt |
| | 03 | X | | Magasinsfjäder | | bibehållen spänst |
| | 04 | X | | Magasinsbotten | | spärras av platta för magasinsfjäder |
| | 05 | X | | Magasinstomme | | skador |
| | 06 | X | | Magasin kpl | | hålls kvar i vapnet av magasinspärren |
| | 07 | X | | Sistaskottspärr | | tomt magasin påverkar sistaskottspärren och hakar upp mekanismen i tillbakafört läge |

Plåtmagasin

| Sk | Pos | Gt | | System/komponent | Se RBOK | Omfattning/felyttring |
|----|-----|----|--|------------------|------------|--|
| | | 2 | | | | |
| | 01 | X | | Magasinsläppar | | skador |
| | 02 | X | | Patronförare | | skador, löper lätt |
| | 03 | X | | Magasinsfjäder | | bibehållen spänst |
| | 04 | X | | Magasinsbotten | | spärras av platta för magasinsfjäder |
| | 05 | X | | Magasinstomme | | skador |
| | 06 | X | | Magasin kpl | | hålls kvar i vapnet av magasinspärren |