

TEKNIKHYTT BTSEP

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M5584-209011 **Förrådsbenämning** TEKNIKHYTT BTSEP /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i TO UF Grundtillsynsanvisningar.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Utvändiga gångjärn	4	1	☐	☐						
2	Dörrhandtag, sprint	2	2	☐	☐						
3	Låsstång, lager	8	3	☐	☐						
4	Ringstångslås	3	4	☐	☐						
5	Låsstång, sprintar	1	5	☐	☐						
6	Öppen dörr, stoppmekanism	2	6	☐	☐						
7	Trappa, huvudsprintar till fotsteg	16	7	☐	☐						
8	Trappa, ledstång sprintar	3	8	☐	☐						
9	Trappa, förlängningsben	2	9	☐	☐						
10	Utvändiga gångjärn	15	10	☐	☐						
11	T-handtag mekanism låsklinka	6	11	☐	☐						
12	Öppen lucka, stoppmekanism	12	12	☐	☐						
13	Glidskenor, luftkonditioneringsenhet	2	13	☐	☐						13
14	Gångjärn, dörr CBRN-enhet	2	14	☐	☐						14
15	Låsmekanism skjutbart lock	2	15	☐	☐						15
16	Glidskenor elverk	4	16	☐	☐						16
17	Leder antennfäste	8	17	☐	☐						17
18	Främre mastfäste gångjärn, låsmekanism	2	18	☐	☐						18
19	Maststöd transportfäste	1	19	☐	☐						19
20	Maststöd gångjärn	1	20	☐	☐						20
21	Bakre mastfäste gångjärn, låsmekanism	2	21	☐	☐						21
22	Bakre mastfäste rörlig fot	1	22	☐	☐						22
23	Vinschfäste låsmekanism, fästansordning	3	23	☐	☐						23
24	Resningsvinsch handtag, drev, hjul	3	24	☐	☐						24
25	Gångjärn, dörr invändigt	2	25	☐	☐						25

Teckenförklaring

☐ M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 och M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används på samma smörjpunkt. M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet. M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

☐ M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet.

☐ M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

Bild 1. Teknikhytt BTSEP