

RÄDDNINGSBIL 397

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M5170-397011

Förrådsbenämning
RÄBIL 397 /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok Avd 4 Vård och i reparationsbok Chassi, Avd 0 Allmänt.

Nr	Smörjställe	Antal
1	Drivaxel, knutar och glidlager <i>Två pumpslag.</i>	3
2	Styrervobehållare	1
3	Nedre och övre styrspindel	4
4	Styrstag	4
5	Bromsvätskebehållare	1
6	Kardanaxel, glidlager <i>Tre pumpslag</i>	1
7	Fördelningsväxellåda	1
8	Bränslefilter	1
	Anm 1	1
9	Släckmedelskanon	3
10	Slangvinda	2
11	Bakaxelväxel	1
	Anm 2	2
12	Dragkrok	2
13	Hydraulsystem <i>Byt även oljefilter</i>	1
14	Framaxelväxel	1
	Anm 2	1
15	Motor	1
	<i>Byt även oljefilter</i>	1
16	Automatväxellåda	1
	Anm 2	1
	<i>Byt även oljefilter</i>	1
17	Evakueringspump	1
	<i>Byte vid reparation.</i>	1
18	Parkeringsbromsens vajrar, automatlådans länksystem, motorhuvvens och dörrarnas gångjärn, huvlås, m m. (Gäller även tillbehör.)	9
19	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)	10

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

■ Intervall enligt respektive anm.

Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
B	K		13
0			14
0	B		15
1	1		16
			17
			18
			19

Bild 1. Räddningsbil 397

Volymuppgifter

Motorolja, inkl filter	6,4 dm ³
Styrservobehållare	ca 1,0 dm ³
Automatväxellåda, vid oljebyte	7,3 dm ³
Fördelningsväxellåda	1,4 dm ³
Bakaxelväxel	4,0 dm ³
Framaxelväxel	3,4 dm ³
Evakueringspump	0,8 dm ³
Hydraulsystem	33,0 dm ³
varav tank	25,0 dm ³

-  Tryckolja 051 (M0747-051000)
-  Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900)
-  Transmissionsolja A (M0741-270100)
-  Transmissionsolja AS (M0741-871110)
-  Transmissionsolja 80W/140 (M0741-263000)
-  Motorolja 5W/30, syntetisk (M0741-840800)
-  Bromsvätska 430 (M0747-430000)
-  Lagerfett 021 (M0743-021000)
-  Smörjfett 108 (M0743-108000)
-  Korrosionsskyddsvätska
- B Byt
- K Kontrollera
- P Pensla

Bild 2. Teckenförklaring