

TRANSPORTEBALLAGE NBC TRANSPORTEBALLAGE CBRNE

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Transportemballage NBC	0	Klapp	Orig	Tluft	0	Fdm	Fd
Transportemballage CBRNE	0	Klapp	Orig	Tluft	0	Fdm	Fd

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

Avgränsningar

Särskilda riktlinjer

Inga särskilda riktlinjer.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben
Instruktionsbok	M7786-018811 IBOK TPEMB NBC
Instruktionsbok	M7786-079901 IBOK TPEMB CBRNE
Daglig och särskild tillsyn	M7782-016642 MVSCHD TPEMB NBC
Daglig och särskild tillsyn	M7782-018072 MVSCHDS TPEMB CBRNE
Grundtillsyn	M7782-016641 MVSCHG TPEMBALLAGE

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- 1 Utför daglig tillsyn före användning enligt Instruktionsbok Transportemballage NBC alternativt Instruktionsbok Transportemballage CBRNE samt grundtillsyn före förrådsställning.
- 2 Öppna ytteremballaget och lyft ur transportbehållaren.
- 3 Dra ur säkerhetssprintarna ur behållarens excenterlås. Öppna excenterlåsen korsvis, haka av krokarna och ta bort locket.
- 4 Förvara transportbehållaren med locket borttaget.

Torrluftåtgärder

Transportemballage NBC och Transportemballage CBRNE skall förvaras i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Inga åtgärder under förvaring.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

- 1 Om transportbehållaren varit förrådsställd en längre tid (över ett år) ska inrednings- och absorbentmaterialet samt tätningssringen bytas ut. Materialet och tätningssringen beställs som M8407-106010 Påfyllningssats.

— OBS —

**För Transportemballage NBC gäller:
Tätningssringen ska inte sättas på plats i transportbehållarens spår förrän behållaren ska användas för transport. Lagg därför tätningssringen lös innanför locket.**

**För Transportemballage CBRNE gäller:
Tätningssringen ska inte sättas på plats i transportbehållarens spår förrän behållaren ska användas för transport. Tätningssringen i därför avsett fack i ytteremballaget.**

- 2 Lagg dit locket på transportbehållaren. Kontrollera att behållarens styrklack passar in i lockets motsvarande urtag.
- 3 Haka på excenterlåsens krokar över lockets öglor. Spänn fast excenterlåsen korsvis och simultant så att locket inte dras snett. Kontrollera att locket ligger an mot behållarens fläns.
- 4 Sätt dit säkerhetssprintarna i excenterlåsen.
- 5 Sätt ned transportbehållaren i ytteremballaget.
- 6 Stäng ytteremballagets lock och lås locket med excenterlåsen.