

M2535-104011 KRAFTAGGR UPS2700/T M2672-883011 BATTMODUL 96VDC /T

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

För ingående batterier hänvisas till: M7782-124014 MVSCH F BLYBATTERIER VENTILREGLERADE.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2535-104011 KRAFTAGGR UPS2700/T	Aktas:9	Klapp	Orig:9	Tluft:9	4:9	T	Vst:9
M2672-883011 BATTMODUL 96VDC /T	Aktas:9	Klapp	Orig:9	Tluft:9	4:9	T	Vst:9

Avgränsningar

Riktlinjerna gäller för M2535-104011 KRAFTAGGR UPS2700/T och M2672-883011 BATTMODUL 96VDC /T.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

När aggregatet skall transporteras skall det interna batteriet kopplas ur men batteriet kan vara kvar i utrustningen. Se I-bok avsnitt Säkerhet/Transporter.

Förpackning

Vid förvaring i originalförpackning skall det säkerställas att materielen får tillräcklig ventilation. Var särskilt uppmärksam på att tillbehörspåsar och kabelsäckar inte skall förslutas vid förvaring i avfuktat utrymme.

Materiel som saknar originalförpackning förvaras i annat lämpligt emballage som medger ventilation.

Förvaringsmetod

Materielen skall förvaras i avfuktat utrymme. Lägsta förvaringstemperatur är +4°C.
För att minimera självurladdningen bör temperaturen inte överstiga +25 °C.

Vårdintervall

Vart 4:e år

Koppla in batteriet i kraftaggregatet och ladda upp det till 90 % kapacitet.
Anslut batterimodulen till kraftaggregatet och ladda upp det till 90 % kapacitet.

Referenser

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Underhållsplan Materiel	M7781-007389 UHPM TO EL 220-024685
Grundtillsyn	M7781-007390 GT TO UF EL 220-024686
Grundtillsyn	M7782-022281 MVSCH G UPS/BATTMOD
Materielvårdsschema	M7782-124014 MVSCH F BLYBATTERIER VENTILREGLERADE

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-0264181 IBOK KRAGG UPS 2700

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Genomför grundtillsyn enligt MVSCH G M7782-022281 och TO UF EL 220-024686 GRUNDTILLSYN.

Kontrollera, vårda och komplettera eventuella tillbehör.

Driftsätt kraftaggregatet och tillse att batterierna laddas under minst 48 timmar.

Förrädsställning

För KRAFTAGGREGAT 2700W gäller att efter laddning skall batterierna koppla ur och på kontrollapp på materielen anges datum när senaste laddning utfördes.

För BATTMODUL 96VDC gäller att efter laddning skall batterierna koppla ur och på kontrollapp på materielen anges datum när senaste laddning utfördes.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Koppla in batteriet i kraftaggregatet och ladda upp det till 90 % kapacitet. Anslut batterimodulen till kraftaggregatet och ladda upp det till 90 % kapacitet.

Genomför grundtillsyn enligt gällande MVSCH G.
Vidta de åtgärder som föreskrivs under ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Ladda upp enheten fullt före utlämning.

Åtgärder vid insats

Ladda upp enheten fullt före utlämning.