

PÅHÄNGSTRUCK

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5311-120711 PHTRUCK 2,5D 3M/T	0	Kbok	0	Tluft:9	4	TB:9	FD

Avgränsningar

Speciell utrustning monterad i och på trucken, såsom brandutrustning samt batterier, vårdas enligt riktlinjer i vårdpublikationen för den aktuella utrustningen.

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Trucken ska förvaras i helavfuktat förråd.

Vårdpersonal

Besiktningssman för lyftdon ska ha begränsad behörighet från Försvarsmakten eller FMV.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektrotekniskmateriel	<u>M7782-127001 LYFTDON GEMENSAMT</u>
	<u>M7782-124011 BLYBATT GEMENSAMT</u>
	<u>M7782-124014 BLYBATT VENTREGL</u>
	<u>M7782-124071 BATTLADD GEMENS</u>
Fordonsteknisk materiel	<u>M7782-125701 FORDONSEL GEMENS</u>
	<u>M7782-125003 DIESELMOTORER</u>
	<u>M7782-125302 HJUL NAV</u>
Daglig/särskild tillsyn	<u>M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS</u>
	<u>M7782-023842 MVSCHDS PHTRUCK2,5</u>
	<u>M7782-023841 MVSCHG PHTRUCK2,5</u>
Smörjschema	<u>M7782-023844 SMSCH PHTRUCK2,5</u>

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Regler för grundtillsyn av fordon	M7751-714001 FAG F
FM instruktion för åtg mot brand och explosionsfara, vattenförorening mm.	M7740-213001 BVKF

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövärdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

OBS

Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. M7751-714001 FAG F.

- Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering i rutan för **KÖRFÖRBUD** om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning

Truck med dieselmotor

1. Utför grundtillsyn på trucken enligt gällande materielvårdsschema.
 - a. Byt motorolja och oljefilter
 - b. Byt bränslefilter och vattenavskiljande filter
 - c. Byt tryckolja och filter om trucken körts mer än 50h sedan föregående oljebyte.
 - d. Spola ur kylaren och fyll den med kylarvätska med lång livslängd.
 - e. Rengör dieselmotorns utsida så att den är fri från fett och olja.
 - f. Smörj utsatta delar av dieselmotorns varvtalreglage.

Handbrandsläckare

1. Kontrollera att handbrandsläckare har genomgått översyn under senaste halvåret.
2. Kontrollera att plomberingen inte är bruten.
3. Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts.

Tillbehör

1. Kontrollera tillbehören med avseende på korrosion, funktion och mekaniska defekter.

Förrådsställning

— VARNING —

Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.

1. Slå ifrån huvudströmställaren.
2. Ta ut batteriet. Rengör batteriutrymmet och spruta en dimma med korrskyddsolja över utrymmet.
3. Fyll bränsletanken till 95%.
4. Sätt kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på trucken.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

— VARNING —

Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Risk för inandning av farliga avgaser.

- 1 Vidta de åtgärder som föreskrivs i avsnitt Åtgärder vid utlämning.
- 2 Provkör trucken och dess lyftfunktioner enligt MVSCHG avsnitt Provkörning.
- 3 Kontrollera att:
 - a inget läckage förekommer
 - b leder för stänger, länkar och andra reglage inte kärvar eller sitter fast
 - c gummidetaljer inte är spruckna, deformerade eller vulkat fast mot axlar etc
 - d det inte finns korrosion etc vid infästningspunkter på dieselmotorn.
- 4 Vidta åtgärder enligt avsnitt Förrådsställning.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

VARNING

Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Risk för inandning av farliga avgaser.

OBS

Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

OBS

Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:

- 1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande.**
- 2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet.**

För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer:

- Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning.
- Fordonet får i fredstid brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum:

3. Montera ett fulladdat batteri.
4. Utför daglig tillsyn.
5. Kontrollera och fyll vid behov på motor- och tryckolja samt kylvätska.
6. Utför åtgärder före körning enligt daglig tillsyn.
7. Motorn ska smörjas före start:

Dra runt dieselmotorns startmotor i 15 sekunder med bränslesystemet avstängt så att inte dieselmotorn kan starta.

Gör en paus på 30 sekunder.

- c. Upprepa proceduren tills dieselmotorn dragits runt totalt en minut.
- d. Avlufta bränslesystemet.
- e. Starta dieselmotorn och låt den gå på tomgång i cirka 15 minuter.
- f. Undersök om:
 - Oljetrycket är korrekt, oljetryckslampan inte lyser
 - Bränsle, motorolja eller kylarvätska läcker ut.
 - Varningslampor eller varningssummer inte lyser eller ljuder.
8. Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förråd.
9. Kontrollera kylvätskenivån och oljenivåerna efter att trucken tagits i bruk.

ANM

Undvik lång körning med lägsta eller maximalt motorvarvtal och belastning under den första drifttimmen.

Åtgärder vid insats/mobilisering

— VARNING —

Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Risk för inandning av farliga avgaser.

Utför punkterna 3 – 9 enligt ovan