

VATTENRENINGSCONTAINER 20 RFR

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

Om åtgärder enligt avsnitt Åtgärder före förvaring i detta MVSCHF inte genomförs, måste vattenreningscontainern omkonserveras varannan månad enligt anvisningar i instruktionsbok.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5584-556011 VTNRENCO20 RFR /T	0:9	Kbok	0	Tluft:9	4:9	TB	Fd

Avgränsningar

Kemikalier förvaras och hanteras som läkemedel enligt särskilda bestämmelser som utfärdas av Försvarsmedicincentrum (FömedC).

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materiel enligt tillbehörslista - förutom kemikalier och salt (NaCl) - till containern, ska förvaras i containern under förrådsförvaring.

Förvaringsmetod

Containern ska förvaras i helavfuktat förråd och objektvis avfuktad.
Containern ska avfuktas objektvis om helavfuktat förråd saknas.

Vårdintervall

Tillsyn under förvaring ska i huvudsak utföras vart 4:e år.

Tillsyn av luftkonditioneringsaggregatet ska utföras av personal med behörighet för arbete med kylaggregat, vart åttonde år.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
Batteriladdare, gemensamt	M7782-124071 BATTLADD GEMENS
Klimataggregat	M7782-130418 KLIMATAGGREGAT
Belysningsmateriel	M7782-130610 BELYSNINGSMATERIEL
Kompressorer, gemensamt	M7782-130703 KOMPRESSOR GEMENS M7782-130704 KOLVKOMPRESSORER
Vattenmateriel	M7782-131306 MVSCHF VTNMATERIEL M7782-130820 BRAND O TRYCKSLANGAR
Kabelmateriel	M7782-161012 KABELMATERIEL
Grundtillsyn	M7782-040231 MVSCHG VTNRENCO20
Daglig och särskild tillsyn	M7782-040232 MVSCHDS VTNRENCO20
Smörjschema	M7782-040234 SMSCH VTNRENCO20

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-041791 IBOK VTNRENCO20 RFR
Reparationsbok	M7787-039331 RBOK VTNRENCO20 RFR
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7781-005055 TO UF SKYDD 200-000001

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövärdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Vårda containern enligt materielvårdsschema daglig- och särskild tillsyn.
- Rengör containern enligt anvisningar i instruktionsboken.
- Utför grundtillsyn.
- Töm containern helt på vatten enligt anvisning i instruktionsboken.
Låt dräneringsventilerna vara i öppet läge efter avslutad dränering.
- Ta bort batterierna till värmaren.
- Töm och dränera bränsletanken till värmaren.
- Ta bort filterinsatserna i UF-enheterna, kassera filterinsatserna.
Filterhusen med locken borttagna ska förvaras inuti containern under förrådsförvaringen.
- Ta bort filtermembranen ur omvänd osmos-enheterna, kassera filtermembranen.
Locken till tuberna ska vara borttagna och förvaras i containern under förrådsförvaringen.
- Ta bort filterinsatsen till säkerhetsfiltret och kassera insatsen.
Locket till säkerhetsfiltret ska vara borttaget och förvaras i containern under förrådsförvaringen.
- Ta bort locket till hypokloritbehållaren och blandningsbehållaren, placera locken i containern i anslutning till behållarna.
- Öppna locket till rengöringstanken, placera locket ovanpå tanken.
- Anordna containern för transport enligt instruktionsboken.

Anm

Kemikalier och salt (NaCl) ska inte förvaras inuti containern under förrådsförvaringen.

Förrådsställning

- 1 Placera containern på avsedd plats i förrådet. Palla upp på lämpligt material.
- 2 Placera en kopia av ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING på väl synlig plats på containern.
- 3 Öppna och ställ luckorna till intags-, uttags-, manöver-/filterfacken på glänt.
- 4 Stäng gaveldörrarna och sidodörren.
- 5 Anteckna förrådsställningsuppgifter i kontrollboken. Notera uppgifter för inrapportering i aktuellt uppföljningssystem.

Torrluftåtgärder

- Ta bort locken till torrluftsanslutningarna på containerns gavlar.
- Anslut torrluftsslang till den ena anslutningen.
- Anslut vid behov även hygrostat.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Tillse torrluftsinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKT-NANL.

Vart 4:e år

Kontrollera att containern är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Iordningställ containern så att luftkonditioneringsaggregaten och den dieseldrivna värmaren kan provköras.
- Starta och provkör luftkonditioneringsaggregatens samtliga funktioner.
- Starta och provkör den dieseldrivna värmaren.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, förrådsställning.

Vart 8:e år

- Utför åtgärder enligt tillsyn vart 4:e år.
- Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.
- Utför besiktning av luftkonditioneringsaggregaten.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Se Åtgärder vid insats.

Åtgärder vid insats

— OBS —

Om containern har varit förrådsställd under minst 12 månader ska grundtillsyn utföras före utlämning.

- 1 Koppla loss anslutna torrluftsslangar.
- 2 Sätt dit nya filterinsatser i UF- och säkerhetsfiltren.
Sätt dit UF-filtren på plats i containern.
- 3 Sätt dit nya filtermembran i omvänd osmosenheterna.
- 4 Sätt dit nya fulladdade batterier till den dieseldrivna värmaren.
- 5 Fyll på drivmedel till den dieseldrivna värmaren.
- 6 Sätt dit en ny brandsläckare i hållaren.
- 7 Kontrollera att all utrustning och tillbehör är placearde på därför avsedda ställen.
- 8 Stäng alla öppna luckor.
- 9 Lyft ut containern ur förrådet.
- 10 Upprätta snarast möjligt containern för vattenrening, i samband med upp-
rättandet ska de uppladdningsbara batterierna i nödbelysningen bytas.
Tillför nya kemikalier och salt till containern.
Genomför de åtgärder som krävs efter filterbyte enligt reparationsboken.