

## DRICKSVATTENCONTAINER 20 7M3 RFR

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
DVTNCO20 7M3 RFR/T M5584-547111	0	Kbok	0	Tluft:9	4:9	T:9	Fd

### Särskilda riktlinjer

#### Förvaringsmetod

Containern ska förvaras i helavfuktat förråd och objektvis avfuktad.  
Containern ska avfuktas objektvis om helavfuktat förråd saknas.

#### Vårdintervall

Torrluftsinstitutionen ska tillses varje år.  
Dricksvattencontainer ska tillses vart fjärde år.

#### Vårdpersonal

Tillsyn av torrluftsinstitutionen ska utföras av personal med särskild utbildning.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003 DIESELMOTORER
Elverk	M7782-130602 ELVERK
Vattenmateriel	M7782-131306 MVSCHF VTNMATERIEL M7782-130820 BRAND O TRYCKSLANGAR
Daglig och särskild tillsyn	M7782-040242 MVSCHDS DVTNCO20 7M3
Grundtillsyn	M7782-040241 MVSCHG DVTNCO20 7M3
Smörjschema	M7782-040244 SMSCH DVTNCO20 7M3

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-041801 IBOK DVTNCO20 7M3
Reparationsbok	M7787-039341 RBOK DVTNCO20 7M3
Underhållsinstruktion pulversläckare	M7781-006481 UF SKYDD 200-018046C

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

#### **VARNING**

**Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

- Vårda dricksvattencontainern enligt materielvårdsschema daglig- och särskild tillsyn. Utför grundtillsyn enligt grundtillsynsschemat.
- Ta ut batterierna.
- Töm och dränera bränsletanken.

### Rengöring

Rengör och desinficera dricksvattencontainern enligt anvisning i instruktionsboken.

Töm containern helt på vatten enligt anvisning i instruktionsboken.

### Tillbehör

- Ta bort brandsläckaren från containern.
- Kontrollera placering, packning och fastsättning.

## Förrådsställning

### I helavfuktat förråd

- 1 Placera containern på avsedd plats i förrådet. Palla upp på lämpligt material.
- 2 Placera en kopia av ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING på väl synlig plats på containern.
- 3 Öppna och ställ samtliga luckor på glänt.
- 4 Ta bort tanklocket och placera det vid sidan om påfyllningen.
- 5 Anteckna förrådsställningsuppgifter i kontrollboken. Notera uppgifter för inrapportering i aktuellt uppföljningssystem.

### Objektvis avfuktat

- 1 Placera containern på avsedd plats i förrådet. Palla upp på lämpligt material.
- 2 Placera en kopia av ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING på väl synlig plats på containern.
- 3 Öppna luckorna i väggen mellan pumprum och elverksutrymme.
- 4 Ta bort tanklocket och placera det vid sidan om påfyllningen.
- 5 Stäng alla utvändiga luckor.
- 6 Anteckna förrådsställningsuppgifter i kontrollboken. Notera uppgifter för inrapportering i aktuellt uppföljningssystem.

## Torrluftåtgärder

- Sätt fast ett indikerpapper på väggen ovanför värmefläkten i pumprummet.
- Anslut torrluftslang.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

#### Varje år

Tillse torrluftsinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.

#### Vart 4:e år

Kontrollera att containern är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Iordningställ containern så att elverket kan provköras.
- Fyll på ca 5 l bränsle i bränsletanken.
- Utför särskild tillsyn på elverket.
- Starta och provkör elverket tills motorn blir driftsvarm.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, förrådsställning.

#### Vart 8:e år

- Utför åtgärder enligt tillsyn vart 4:e år.
- Byt olja i elverksmotorn.
- Smörj samtliga smörjställen enligt gällande smörjschema.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid**

Se Åtgärder vid insats.

### **Åtgärder vid insats**

- 1 Sätt dit fulladdade batterier.
- 2 Sätt dit en ny brandsläckare.
- 3 Kontrollera att all utrustning är lastsäkrad in- och utvändigt.
- 4 Fyll på drivmedel i tanken och sätt dit tanklocket.
- 5 Stäng alla öppna luckor.
- 6 Desinficera dricksvattencontainern enligt anvisning i instruktionsboken.
- 7 Lasta containern på transportfordonet.