

M5584-142211 REPCONT TK T2 /T

M5584-142311 REPCONT TK T3 /T

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5584-142211 REPCONT TK T2 /T		Kbok		Tluft	4	T	Fd
M5584-142311 REPCONT TK T3 /T		Kbok		Tluft	4	T	Fd

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
IBOK REPCONT TK 2/3	M7786-056171
TO UF SAMBAND 600-031284 TO UF GT	M7781-008209
MVSCHDS REPCONT 2/3	M7782-045612
MVSCHG REPCONT 2/3	M7782-045611
MVSCHF REPCONT 2/3	M7782-042319

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
CD RBOK REPCONT TK 2/3	M7787-039832
TO UF SAMBAND 600-031283 UHP-M	M7781-008208

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt.
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig
påverkan.

Utför:

- rengöring,
- daglig och särskild tillsyn,
- grundtillsyn före förrådsställning

Förrådsställning

Ställ lådor och fack på glänt.

Stäng dörrar.

Stäng av den inbyggda avfuktaren genom att slå av dess säkring i elcentralen.

Torrluftåtgärder

Containern skall vara ansluten till objektvis avfuktning, även om förrådet är helavfuktat.

Erforderlig luftmängd vid objektvis avfuktning: 7 l/s (25 m³/h).

Täta samtliga ventilationsöppningar, även på klimataggregatet och hålet för våtluft på den inbyggda avfuktaren.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Genomför grundtillsyn.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Återmontera batterier.

Stäng fack och lådor.

Tag bort avfuktninganslutning till avfuktningssystemet.

Demontera tätningar för ventilationsöppningar.

Sätt på den inbyggda avfuktaren genom att slå till dess säkring i elcentralen.

Genomför daglig och särskild tillsyn.