

# KRIGSBRO 8

## MATERIEL VÅRDSSCHEMA FÖRRÅD

Denna utgåva är avsedd att användas vid de förrådsställningar som genomförs som försöksverksamhet under 2018-2019

## ALLMÄNT

### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

## Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
KB 8 14M /K	9	Klapp	9	Tluft:9	8	TB:9	Fd
KB 8 26M /K	9	Klapp	9	Tluft:9	8	TB:9	Fd
KB 8 LOGMTRL /S	9	Kbok:9	9	Tluft:9	8	TB:9	Fd

## Avgränsningar

Utöver riktlinjer i denna MVSCHF-publikation gäller M7782-150711 BRO O PONTON GEMENS.

Brobandvagn 120A vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation för denna materiel.

## Särskilda riktlinjer

### Hantering och transport

Materielen bör transporteras på speciellt framtagna transportfordon.

## Vårdmarkering

Kontrollmärke för godkänd grundtillsyn och återkommande besiktning.

## Förpackning

Transportfordon kan vid förrådsställning lastas med KB8 materiel enligt anvisningar i instruktionsboken.

## Förvaringsmetod

Samtlig materiel förvaras i helavfuktat förråd.

Logcontainer förvaras objektsvis avfuktad i helavfuktat förråd

## Vårdpersonal

All materiel får besiktas av FM/FMV personal.

FM personal skall ha genomgått Teknisk kurs KB8.

Kontrollpersonal skall ha behörighet för bromateriel KB8.

Tillsyn av torrluftsanläggningen utförs av personal med särskild utbildning.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Bromtrl, allmänt	M7782-150711 BRO O PONTON GEMENS
Daglig-/särskild tillsyn	M7782-080102 MVSCHDS KB8
Grundtillsyn	M7782-080101 MVSCHG KB 8
Smörjschema	M7782-080104 SMSCH KB8

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-044200 IBOK K BROBV 120A
Reparationsbok	M7787-029200 RBOK K BROBV 120A
Avfuktningsteknisk handbok	M7786-010301 HDB AVFUKNTEKNISK
	M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTANL
Sats och Tillbehörslister	M7777-057900 SL F M8405-498010

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

**VARNING**

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

#### Allmänt

- Rengör materielen från smuts, olja, vägsalt och damm.

---

**OBS**

**Vägsalt är starkt korrosivt tillsammans med fukt. Vägsalt är dessutom hygroskopiskt rent, d v s det drar åt sig fukt. Därför är det mycket viktigt att materielen rengörs noggrant före förrådsställning och att skadad ytbehandling återställs till ursprungligt skick.**

- Utför Särskild tillsyn enligt Materielvårdsschema.
- Utför Grundtillsyn enligt Materielvårdsschema.
- Kontrollera att smörjning är utförd enligt Smörjschema för särskild- och grundtillsyn.
- Ta ut batterier ur lastcykelräknarna.

## Förrådsställning

### Bromateriel

- Samtlig materiel ska förvaras i helavfuktat utrymme.
- Broarna kan förvaras monterade eller delade beroende på utrymme.
- Bromateriel kan lastas på transportfordon.
- Under och mellan sektionerna ska det finnas pallningsvirke så att de inte ligger an mot varandra och så att luft kan passera mellan materielen.
- Vid behov säkras materielen med transportkilar (F8140-000046)

### Logsats

- Logsats ska förvaras i helavfuktat utrymme. Om objektsvis avfuktning finns skall denna anslutas. Alternativt förvaras containern med dörrar uppställda/säkrade
- Ställ förvaringslådor i gläntläge

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Varje år

Torrluftsanläggning

Kontrollera torrluftanläggningen enligt M7782-129001 DYNAMISK  
AVFUKTANL

Vart 8:e år

Genomför tillsyn enligt åtgärder före förvaring.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid eller vid insats**

1. Tag bort pallning och montera vid behov brodelar.
2. Sätt i batterier i lastcykelräknarna
3. Genomför särskild tillsyn.