

## SIGNALSKYDDSMATERIEL

### ALLMÄNT

#### — OBS —

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Signalskyddsmateriel	9	Klapp:9	Orig:9	Tluft	4:9	TB:9	9

### Avgränsningar

Vårdriktlinjerna gäller för förrådsställd signalskyddsmateriel.

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Öppen signalskyddsmateriel ska hanteras och förvaras så att manipulation och tillgrepp av materielen förhindras.

Hemlig signalskyddsmateriel ska stå under ständig uppsikt eller förvaras i ett utrymme som uppfyller kraven för säkerhetsskåp enligt standardiseringskommissionens (SIS) svensk standard (SS) 3492.

Vid försändning av signalskyddsmateriel inrikes bör Posten eller FMV/FSV/Transporter nyttjas.

Då Posten nyttjas sänds signalskyddsmateriel med ”postens värde”.

Vid nyttjande av FMV/FSV/Transporter eller annat avtalat transportföretag får Transportbehållare 601 eller 602 användas som transportemballage.

Nyckel till transportbehållare packas i en förslutningsbar och individnumrerad säkerhetspåse och skickas separat med ”posten rek” även om behållaren skickas tom. För försvarsmakten ska all signalskyddsmateriel skickas via FMV/FSV/FCIS.

Paketering bör ske på ett sådant sätt att materiel och emballage inte skadas.

Övriga riktlinjer för transport framgår av TO UF SAMBAND 600-000111 Underhållsplan System (UHP-S) för Signalskyddsmateriel och H TST Grunder M7746-734002.

## Vårdmarkering

Kontroll- och följekort fylls i med utförda underhållsåtgärder.

Vid underhållsladdning anges åtgärd 3, datum och signatur.

Detta skrivs i nedre högra hörnet på Kontroll- och följekortet.

## Förpackning

Signalskyddsmateriel med tillbehör förpackas i leverantörens originalemballage eller i annat för respektive materiel specialanpassat emballage. Se respektive sats- och tillbehörslista. Om originalemballage eller specialanpassat emballage saknas ska ett motsvarande emballage, som ger samma skydd, användas. Vid behov kan detta beställas från FMV/FSV/FCIS alternativt från Emballagewebben.

Försvarmakten har tillgång till en offline-lösning av Emballagewebben via KLAS. Begäran om åtkomst skickas till [cfsfmvpubl@fmv.se](mailto:cfsfmvpubl@fmv.se)

## Vårdintervall

Nedanstående materiel avviker från den normala 4-årsintervallen.

### 1 år

M3858-730131 TFNKRYPTO 7301C /T

M3858-825121 KRYAPP 8251B /T

M8323-812110 TBH KRY8201 BÄRB /S

M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB/S

M8638-106310 BORDSADAPTER 3RB /S

M8638-106810 BORDSADAPTER 3SD /S

### 8 år

M3858-9401XX KRYAPP 9401

M3858-9411XX KRYAPP 9411

M3858-9421XX KRYAPP 9421

## Vårdpersonal

Förrådspersonal som ska hantera signalskyddsmateriel ska ha genomgått Säkerhetsskyddsutbildning och Grundläggande signalskyddsutbildning, Signalskydd Teori 1. Dessutom krävs Materielspecifik Förrådsutbildning och Översikt kurs Röjande Signaler, RÖS.

I övrigt, se H TST Grunder.

## Vårdinstans

Vårdinstans för grundtillsyn, återfinns i respektive UHP-M.

Underhåll i förråd, genomförs av förrådspersonal.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktion, reparationsbok, teknisk order, underhållsföreskrift (TO UF) SAMBAND 600, 610 alternativt 630 där materiel-specifik dokumentation listas, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

## Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten.	FFS 2016:3
Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten	FIB 2008:3
Handbok Totalförsvarets Signalskyddstjänst, H TST Grunder	M7746-734002
Underhållsplan System (UHP-S) för Signalskyddsmateriel	TO UF SAMBAND 600-000111G

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

- Genomför Grundtillsyn enligt MVSCHG för respektive materiel.
- Kontrollera individnummer och registrera GT- och MVIF-datum i LIFT.

Nedanstående materiel avviker från normal rutin, och följande gäller:

Plocka ur batteri, ladda och förvara separat, utför okulärkontroll och komplettera saknade och/eller trasiga delar:

- M8323-812110 TBH KRY8201 BÄRB /S
- M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB/S

Utför okulärkontroll och komplettera saknade och/eller trasiga delar:

- F9078-000183 FÄSTPLÅT 8201 19TUM
- M1830-841935 HYLSPROPP 18-POL
- M2512-194111 BATTELIMIN 8201 /T
- M8323-226010 INSTSATS BA3 /S
- M8323-812010 TBH KRY8201 MOBIL/S
- M8323-812210 TBH KRY8201 DIGTF/S
- M8323-812310 TBH KRY 8201 STV /S
- M8323-813110 TBH8201-1512 MOB /S
- M8323-813210 TBH8201-1512 STV /S

- M8323-816010 SYSOP-SATS 7301 /S

Utför okulärkontroll:

- M1830-841934 HYLSPROPP 19-POL

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Varje år

Genomför underhållsladdning av batteri enligt TO Särskild tillsyn och Grundtillsyn för respektive materiel:

- M3858-730131 TFNKRYPTO 7301C /T, TO UF SAMBAND 610-019334
- M3858-825121 KRYAPP 8251B /T, TO UF SAMBAND 610-026926
- M8638-106310 BORDSADAPTER 3RB /S, TO UF SAMBAND 610-026926
- M8638-106810 BORDSADAPTER 3RD /S, TO UF SAMBAND 610-019334
- M8323-812110 TBH KRYAPP8201 BÄRB /S, TO UF SAMBAND 610-026218 (OBS! M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH förvaras separat)
- M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB /S, TO UF SAMBAND 610-026218 (OBS! M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH förvaras separat)

Vart 4:e år

- Genomför Grundtillsyn enligt MVSCHG för respektive materiel.

Vart 8:e år

- Genomför Grundtillsyn enligt MVSCHG för respektive materiel

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- M8323-812110 TBH KRYAPP8201 BÄRB /S, M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH (3 st) återförs till respektive säck
- M8323-813010 TBH8201-1512 BÄRB/S, M2678-550050 LIJONBAT 10,8V2,4AH (3 st) återförs till respektive säck
- M3858-720111 TELEFONKRYPTO 7201 /T, M2677-004210 NIMH-BATT 1,2V 2,5AH (2st) tillförs