

## **BILTANK 2M3 IBC**

### **ALLMÄNT**

For utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### **Normtabell**

Publikationen galler	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Biltank 2M3 IBC	Aktas	Klapp:9	0	Kallfd	2:9	Fdm	Fd:9

### **Särskilda riktlinjer**

#### Vårdmarkering

#### **Biltank 2 M3 IBC**

Markering avseende utford kontroll av IBC-behallare ska utföras på skylt som är placerad på domlockets halsring.

#### Vårdintervall

#### **Biltank 2 M3 IBC**

Biltank 2M3 IBC ska kontrolleras enligt ADR (SRUFS). Aterkommande kontroll med högst 2Y ars intervall. Kontroll/besiktning ska utföras av en certifierad IBC-besiktningsman.

### **Referenser**

For respektive materiel gallande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smorjschema, materielvardsschema eller motsvarande publikation.

#### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Yardpublikation	F-bet/F-ben (lankade)
Gummi	M7782-122001 GUMMI GEMENSAMT
Materielvardsschema daglig och sarskild tillsyn	M7782-013162 MYSCHDS BILTANK IBC

## Referenser Övrigt

Ovrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbocker	M7786-013931 IBOK BILTANK 2M3 IBC /T
FM instruktion for atg mot brand- och explosionsfara, vattenfororening, m.m.	M7740-213002 BYKF 2005

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

- Materielen skall fore forradsstallning vara ventilerad, val rengjord och vardad enligt Sarskild tillsyn M7782-013162 MYSCHDS BILTANK IBC samt enligt riktlinjer nedan.
- Ta vara pa spill- och skoljvatskor och oskadliggor avfallet enligt M7740-213001 BYKF.
- Kontrollera den utvandiga ytbehandlingen. Rengor noggrant ytor med avskavd farg eller rostbildning. Skador pa malning batras i regel inte. Skadade ytor korrosionsskyddas med Korrsyddsvatska 056.

### Rengöring

#### **VARNING**

***Gnistbildande verktyg får inte användas. Ta hänsyn till risker för vattenförorening och brand i samband med rengöringsarbetet.***

#### **VARNING**

***Rengöringsarbetet ska utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal.***

- For bort och oskadliggor avfallet enligt BYKF.
- Tom tanken fullstandigt. Se till att tanken ar sa uppstalld att den lutar mot pafyllnings- och tomningsanordningen.
- Fall upp fallocket och kontrollera att det inte finns nagra vatskeansamlingar i tanken.

#### **VARNING**

***Använd endast explosionssäker lampa vid inspektionen.***

- Skolj tanken upprepade gånger med dieselbrannolja. Ta tillvara skoljolan i uppsamlingskarl under bottenstutsen och använd den om igen. Svabba vid behov insidan med hjälp av en trasa på en lång borste.
- Lamna bottenventilen öppen genom att veva moturs några varv på veven, detta för att undvika att övertryck uppstår i tanken under fördragsställningen.

Nerstigning i tanken är normalt inte nödvändig.

## **ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING**

### **Tillsyn**

Vart annat år

Utför kontroll enligt ADR med högst 2Y års intervall. Kontroll ska utföras av en certifierad IBC-besiktningsman.

Vart 4:e år

- Kontrollera att materielen är i det skick som föreskrivs i ATGÄRDER FÖR FÖRVARING, Tillsyn.
- Yidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn tagen till det som konstaterats vid kontrollen.
- Utför IBC-besiktning samt märkning på tankens besiktnings skylt. Besiktning och märkning ska utföras av en certifierad IBC-besiktningsman.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid**

Kontroll av besiktnings skylt

Kontrollera på tankens besiktnings skylt att besiktning är utförd.

— **OBS** —

**Tanken får inte lämnas ut för användning om tillståndsdatumet har gått ut.**

### **Åtgärder vid mobilisering**

Ingen central riktlinje.