

## DISPENSERSKÅP 17 FLYGPLAN /T

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2338-105011 DISPENSERSKÅP 17 FLYGPLAN /T	Aktas	Klapp:9	0	Tluft:9	2	Fdm	Fd

### Särskilda riktlinjer

#### Vårdmarkering

Filtervattenavskiljaren ska förses med märklapp med information att filterelementen är borttagna och att nya filterelement ska sättas dit innan dispenser-skåpet tas i bruk.

#### Förvaringsmetod

Dispenserskåpet ska förvaras i helavfuktat förråd.

## Övriga riktlinjer

### Säkerhetsföreskrifter

#### **VARNING**

**Ta vid rengöringsarbetet hänsyn till risker för vattenförorening och brand.**

#### **VARNING**

**Beakta och följ anvisningar och bestämmelser i BKVF, SäkR G och motsvarande vid all hantering av utrustningen och farliga ämnen.**

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
M7782-410001	MVSCHG DSK 17 FPL
M7782-410002	MVSCHDS DSK 17 FPL
M7782-410004	SMSCH DSK 17 FPL
M7782-410006	ROSKSCH DSK 17 FPL

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
M7786-411001	IBOK DISPSK 17 FPL
M7787-410001	RBOK DISPSK 17 FPL

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### **VARNING**

**Materielvård kan medföra risker ur miljövärdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

- 1 Utför materielvård på dispenserskåpet enligt respektive schema:
  - särskild tillsyn
  - grundtillsyn
  - smörjning.
- 2 Dränera allt drivmedel från dispenserskåpet.
- 3 Ta bort filterelementen ur filtervattenavskiljaren.  
Stäng filtervattenavskiljarens lock och dra åt muttrarna för hand.
- 4 Placera en väl synlig märklapp på filtervattenavskiljaren med information att filterelementen saknas och ska sättas dit före utlämning.
- 5 Ta bort batteriet ur dödmanskontrollen.
- 6 Förslut anslutningsflänsar med skyddslock.
- 7 Rengör tillbehören och lägg på därför avsedd plats.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Åtgärd

Vart annat år

Byt trycktankningskoppling.

Trycktankningskopplingen skickas som UE för genomgång/tillsyn enligt UHP-M.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder

#### Filtervattenavskiljare

- 1 Öppna locket på filtervattenavskiljaren.
- 2 Sätt i nya filterelement.
- 3 Sätt tillbaka locket och dra åt muttrarna.

#### Dödmanskontroll

Sätt i ett nytt batteri i dödmanskontrollen.

#### Tillsyn

Utför daglig tillsyn.