

BÅRKÄRROR

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Bårkärra fält MT	0	Åtejp	9	Tluft	12	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Förpackning

Dragstång och hjul lossas och packas på transportnätet. Tillbehören spänns fast med i tillbehören ingående läderremmar.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Kontrollera att kärran är komplett.
- Gör ren metalldelarna från rost, smuts och olja.
- Bättra vid behov ytbehandlingen.
- Kontrollera och pumpa däcken.
- Sätt ihop materielen och gör funktionskontroll.
- Packa materielen.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 12:e år

- Kontrollera att inga rostskador förekommer.
- Kontrollera och pumpa däcken.
- Om kontrollen ger anledning till anmärkning vidta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

- Pumpa däck.