

AVISNINGSFORDON

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5190-875011 AVISNINGSFORDON /T	0	Kbok	0	Frysfri:9	4:9	T:9	Fd

Avgränsningar

Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller enbart för avisningsfordonet. Speciell utrustning som är monterad på eller tillhör avisningsfordonet, såsom brandsläckare vårdas enligt riktlinjerna i vårdpublikationer för den aktuella utrustningen.

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Avisningsfordonet ska förvaras frysfrött i helavfuktat förråd.

Vårdintervall

För att säkerställa funktion på fordonets avisningsutrustning ska funktionskontroll utföras årligen.

Vårdpersonal

Vid utlämning ska kontrollbesiktning och lyftdonsbesiktning utföras.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003 DIESELMOTORER M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS M7782-125104 KARDAN MEKTRANS M7782-125105 AXLAR FJÄDRAR M7782-125203 HYDRAUL BROMSSYST M7782-125302 HJULNAV M7782-125303 DÄCK O SLANG M7782-125402 STYRAPPARATER M7782-125502 RAMAR M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK M7782-125602 AUT KUPÉVÄRMARE M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Hydraulisk materiel	M7782-126001 HYDRAULSYSTEM
Daglig och särskild tillsyn	M7782- 453982 MVSCHDS AVISFORD
Grundtillsyn	M7782- 453981 MVSCHG AVISFORD
Smörjschema	M7782-453984 SMSCH AVISFORD
Rostskyddsschema	M7782-453986 ROSKSCH AVISFORD

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-453263 IBOK AVISFORD
Reparationsbok	M7787-401453 RBOK AVISFORD
Reservdelskatalog	M7776- 476055 RDK AVISFORD
CD Sammanställd	M7771-250437 CDSMSTD AVISFORD
Pulversläckare	UF SKYDD 200-018046

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

— VARNING —

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för avisningsfordonet. Behovet av åtgärder därutöver anges i de generella vårdpublikationerna.

— OBS —

Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

- Notera på anslaget för Åtgärder vid insats i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, dvs om kontrollbesiktning alt trafiksäkerhetskontroll utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälps om det är förenligt med god ekonomi.

Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.

Insmörjning

Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från öppnade förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock inte äldre än fem år.

Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.

Chassi

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj fordonet enligt gällande smörjschema.
- Byt motorolja och oljefilter om fordonet körts mer än 50 h (3 000 km) sedan föregående oljebyte.

- Tappa av dieselbrännoljan från bränslefiltret och gör ren filterhuset. Byt filterinsats.
- Töm och dränera bränsletanken. Fyll därefter bränsletanken med nytt dieselbränsle.

OBS

Enbart dieselbrännolja utan inblandning av bio-diesel får användas.

- Gör ren luftrenaren. Byt filterinsatser.
- Byt olja i växellåda, differentialer och navreduktioner om fordonet har körts mer än 50 h (3 000 km) sedan föregående byte.
- Byt kylvätska i kylsystemet.
- Byt olja i hydraulsystemet och byt filter om mer än ett år har gått sedan föregående byte.
- Kontrollera att däckens mönsterdjup är minst 5 mm.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Avisningssystem

- Töm avisningsfordonets tankar på avisningsvätska.
- Rengör tankarna med vatten och fyll på rent vatten.
- Spola genom vätskesystemet tills rent vatten kommer ur strålrören, kör även värmare under genomspolningen.
- Töm avisningsfordonets tankar från vatten.

Handbrandsläckare

Kontrollera att handbrandsläckaren är laddad och plomberad och inte äldre än fyra år.

Släcksystem värmare

Kontrollera att släckmedelsbehållarens manometer är inom grönt område och inte äldre än fyra år.

Förrådsställning

- Kontrollera att bränsletanken är fylld till ca 95%.

VARNING

Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.

- Kontrollera lufttrycken i däcken, 450 respektive 550 kPa.
- Anslut strömförsörjning till batteriladdaren, kontrollera att strömställaren för motorvärmare är i läge från.
- Placera klossar framför och bakom ett av hjulen.
- Lossa parkeringsbromsen.
- Avlasta parkeringsbromsen mekaniskt med hjälp av skruvarna på framaxeln.
- Ställ huvudströmställaren i frånläge.
- Placera brandsläckaren vid hyttedörren på golvet utanför hytten.
- Placera kontrollboken på förarstolen
- Placera en kopia av Åtgärder vid insats, på insidan av avisningsfordonets framruta.

Torrluftåtgärder

Anm

Avisningsfordonet ska förvaras i helavfuktat förråd i frysfritt klimat.

Till avisningsfordonet hörande utrustning ska förvaras på sina platser i fordonet.

- 1 Öppna ventilationsspjällen i hytten, under förarstol och på instrumentpanelen.
- 2 Lossa locket över säkringscentral P2, i fack 2 och placera det i fack 2 så att luft kan cirkulera i säkringscentral P2.
- 3 Placera ett fuktindikeringspapper vid framrutan, så att det är väl synligt utifrån.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Anm

För att säkerställa funktionen på avisningsutrustningen ska funktionskontroll på avisningsfordonet göras årligen.

- Skölj ur tankarna och dränera ut ev smuts genom bottenventilerna.
- Fyll på rent vatten i tankarna.
- Avlufta vätskesystemet och genomför funktionskontroll på samtliga funktioner.
- Dränera tankarna efter funktionskontrollen.

Vart 4:e år

Kontrollera att avisningsfordonet är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Koppla bort strömförsörjningen till batteriladdaren.

— VARNING —

Håll dörrarna till förrådet öppna vid start och körning av motorn, kör ut fordonet snarast efter det att motorn går rent och oljetrycket är normala samt varningslampor har slocknat. Risk för personskada pga koloxidförgiftning.

- Ordna avisningsfordonet enligt ÅTGÄRDER VID INSATS. Kör ut ur förrådet.
- Utför särskild tillsyn.
- Provkör avisningsfordonet under några kilometer så att normal arbetstemperatur uppnås på motor och kraftöverföring. Kontrollera att ingen läckning förekommer.
- Under provkörningen kontrolleras funktionen på motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar, styrning och hjul.
- Utför funktionskontroll av lyftarmen.
- Kontrollera att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet.
- Byt bränsle i bränsletanken.
- Kontrollera brandsläckaren på enligt tillsynsanvisningar i TO UF SKYDD 200-018046.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Förrådsställning.

Vart 8:e år

Allmänt

- Utför åtgärder enligt tillsyn Vart 4:e år.
- Byt oljor och vätskor.
- Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.

— OBS —

Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

Åtgärder vid insats

- 1 Ta bort kabeln för strömförsörjning av batteriladdaren.
- 2 Sätt dit locket över säkringscentral P2 i fack 2.
- 3 Ställ huvudströmställaren i läge till.
- 4 Återställ parkeringsbromsens mekaniska lossning.
- 5 Kontrollera och fyll vid behov på motorolja, hydraulolja och kylvätska.
- 6 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
- 7 Kontrollera lufttrycket i däcken, fyll på luft vid behov.
- 8 Starta motorn. Kör ut ur förrådet så snart som möjligt när alla mätare och kontrollampor visar riktiga värden.
- 9 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förrådet.