

Tornträningsbesättnings- anläggning Strv 122

Vårdsystem FM

MVSCH Smörjschema

FÖRSVARETS MATERIELVERK

M7782-012914 SMSCH TBTA MBT 122
Fastställd jämlikt: ALAF Strf 15FMV371-12:1

Distribution via: MVIF

TBTA Strv 122 Vårdsystem FM

SMSCH

Innehåll

1	Smörjschema	3
1.1	Schema	3
1.2	Referenstabell	4

1 Smörjschema

1.1 Schema

Nr	Smörjställe	Antal
	Utdragare, se <i>Ref 9</i> sida 4	
1	• glidytor fäste	
2	Lagerbock	
3	Sidriktväxel, se <i>Ref 11</i> sida 4	
4	Tornsurring, se <i>Ref 8</i> sida 4	
	Bakstycke och mekanism, se <i>Ref 3</i> sida 4	
	• handöppningsspak	
5	• handstängningsspak	
	Manöverpall	
	• led	
	• glidyta	
6	• låsanordning	
	Ammunitionsdörr, se <i>Ref 2</i> sida 4	
	• gångjärn för klämskydd	
	• nödöppningshandtag	
	• styrrullar	
7	• tätning	
	Ammunitionsfack, se <i>Ref 1</i> sida 4	
	• rörliga delar, låsbleck	
	• glidytor på styrtappar	
8	• glidytor för patronfack	
	Ammunition, se <i>Ref 10</i> sida 4	
9	• mekanism laddövningspatron	
	Bröststöd skytt, se <i>Ref 7</i> sida 4	
10	• gångjärn	
	Skyttens stol, se <i>Ref 4</i> sida 4	
11	• rörliga delar	
	Hela tornet	
12	• läderdelar	
13	• gummidelar	
17	• rörliga delar	
	Vagnchefens stol, se <i>Ref 5</i> sida 4	
14	• rörliga delar	
18	• fotplatta	
	Åskådarestol, se <i>Ref 6</i> sida 4	
15	• rörliga delar	
	Likare hylsbotten och likare ammunition, se <i>Ref 12</i> sida 4	

Pos	Dag till syn	Sär till syn	Sär till syn	Dag till syn	Pos
1		*			
2		n			10
3		2	F		11
4		n			12
5		2			13
6		*			14
7		*			15
8		*			
					16
					17
9		R			18

Teckenförklaringar		
2	Motorolja 5W/30 HEL (M0741-840800)	F Påfyllning
2	Motorolja 5W/30 HEL (M0741-840800)	R Rengör
2	Smörjfett 138 (M0743-138000)	n Nippel
*	Smörjfett 119 (M0743-119000)	Volymuppgifter
*	Smörjfett MP MOL (M0743-025307)	Sidriktväxel 0,5 liter
5	Alkanol 041 (M0758-041006)	
**	Vaselin 125 (M0722-125000)	
**	Läderolja (M0710-102000)	
1	Rengörningsolja, CLP (M0722-102005)	

1.2 Referenstabell

Referens	Referens till Manual
----------	----------------------

Ref 1	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M24 Tornmagasin – Särskild tillsyn</i>
Ref 2	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, V9 Ammunitionsdörr – Särskild tillsyn</i>
Ref 3	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M23 Bakstycke – Särskild tillsyn</i>
Ref 4	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M27 Skyttens stol – Särskild tillsyn</i>
Ref 5	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M28 Vagnchefens stol – Särskild tillsyn</i>
Ref 6	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M30 Åskådar- och övningsledarstolar – Särskild tillsyn</i>
Ref 7	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M26 Bröststöd skytt – Särskild tillsyn</i>
Ref 8	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M25 Tornsurrning – Särskild tillsyn</i>
Ref 9	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M11 Utdragare – Särskild tillsyn</i>
Ref 10	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, V4 Laddövningsammunition – Särskild tillsyn</i>
Ref 11	<i>TBTA Strv 122 Instruktionsbok-10 Vård, M10 Sidriktsystem – Särskild tillsyn</i>
Ref 12	<i>TBTA Strv 122 Reparationsbok-16 Laddövningsammunition, Likare hylsbotten och likare ammunition – Underhåll</i>



M7782-012914