

RÄDDNINGSBIL BAS3 3000L

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-925011	RÄBIL BAS3 3000 /T

Detaljerade anvisningar för chassit finns i räddningsbilens instruktionsbok och reparationsbok avsnitt Grundtillsynsanvisningar. För Holmatro räddningsverktyg finns detaljerade anvisningar i räddningsverktygets instruktionsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillsyn				Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Dag till-syn				
1	Kylvätskefilter	1			B					
2	Motor <i>Byt även filter</i> <i>Anm 1, Anm 2, Anm 3</i>	1			B				12	
3	Styrervo <i>Byte av olja och filter vid reparation</i>	1	2		B				13	
4	Navväxel <i>Anm 4</i>	2		3	K				14	
5	Drivknutar	2			K				15	
6	Framaxelväxel <i>Anm 4</i>	1			K				16	
7	Automatväxellåda <i>Byt filter varje år</i> <i>Anm 4</i>	1			B				17	
8	Fördelningsväxellåda <i>Anm 4</i>	1			B				18	
9	Framre kardanaxel, knutar	2			K				19	
10	Bakaxelväxel <i>Anm 4</i>	1			K				20	
11	Bakre kardanaxel, knutar och glidskarv	3			B				21	
12	Taklucka, gångjärn	1			K				22	
13	Motor, oljerenare	1			K				23	
14	Fjäderfäste	2			K				24	
15	Bränslefilter	2			B				25	
16	Bromshävarm	2			B				26	
17	Bromsexcenteraxel <i>2-4 pumpslog</i>	2			B				27	
18	Spindelbultslager <i>Med upplyft framaxel</i>	4			K				28	
19	Hyttippump <i>Byte vid reparation</i>	1			B				29	
20	Hyttippcylinder, nedre fäste	1			B					
21	Hyttiplås	2			B					
22	Fjäderhänke	4			K					
23	Hydrauloljetank	1			B					
24	Returoljefilter och tryckfilter	1+1			B					
25	Bromshävarm	2			B					
26	Bromsexcenteraxel <i>2-4 pumpslog</i>	2			B					
27	Navväxel <i>Anm 4</i>	2			K					
28	Leder, länkar, gångjärn, hänglås, vajerreglage, m m <i>Gäller även tillbehör</i>				B					
29	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>									

Bild 1. Chassi

Nr	Smörjställe	Antal
40	Sax	6
41	Spridare	11
42	Pumpenhet	1
43	Fotpump	1
44	Manöverhandtag, ett per verktyg	6
45	Oskyddade ytor av stål	6

Gäller även tillbehör

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
40		*					40
41		*			*		41
41		*			*		41
44							44
44					*		44
44							44
42		K	B				42
43		K	B				43

Bild 3. Räddningsverktyg

Volymuppgifter

Motor, min-max	23,0-30,0 dm ³ (l)
Växellåda	34 dm ³ (l)
Fördelningsväxellåda	6,5 dm ³ (l)
Framaxelväxel	13,5 dm ³ (l)
Navväxel	2,0 dm ³ (l)
Bakaxelväxel	14,0 dm ³ (l)
Styrservobehållare	4,0 dm ³ (l)
Hyttippump	0,8 dm ³ (l)
Hydraultank	70 dm ³ (l)
Brandpump	0,6 dm ³ (l)
Kompressor	0,1 dm ³ (l)
Hydraultank (räddningsverktyg)	2,9 dm ³ (l)
Fotpump (räddningsverktyg)	1,8 dm ³ (l)

Anmärkningar

1. Byte minst var 20 000 km/vart 4:e år.
2. Vid användning av bränsle med hög svavelhalt, exempelvis vid internationella insatser, halveras bytesintervallet.
3. Motorolja 15W/40 M0741-241400 används vid körning där temperaturer över 20 °C förväntas under längre tid.
4. Byte minst var 80 000 km/vart 4:e år.
5. Smörjes minst var 6:e månad.
6. Byte minst varje år, vid mycket användning under kort tid ska oljan bytas efter 200 h.

















	Motorolja 5W/30, syntetisk M0741-840800		Smörjfett MP-tryckspruta M0743-025100
	Transmissionsolja 75W/90 M0741-865900		Smörjfett MP-handspruta M0743-025100
	Transmissionsolja A M0740-270100		Smörjfett MP-insmörjning M0743-025100
	Transmissionsolja AS M0741-871000		Droppsmörjning, motorolja
	Transmissionsolja 80W/140 M0741-263000	K	Kontrollera
	Mobil Rarus 427 M0741-037005	B	Byt
	Tryckolja 051 M0747-051000	R	Rengör
	Korrosionsskyddsvätska	P	Pensla
	Glykol 021 M0758-021000		
	Smörjmedel 010 Bio M0744-010194		
	Smörjolja 046 M0741-046010		
	Kopparpasta M0729-403033		

Bild 4. Teckenförklaringar