

LAVETT RBS 97

SMÖRJSHEMA

Detaljerade anvisningar finns i Reparationsbok Underhåll Lavett RBS 97

Nr	Smörjställe	Antal	Intervall enligt respektive anm.			Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn				
1	Elevation cylinderns övre infästning	1							
2	Sidvinkelsystemets kuggkrans	1							
3	Dragstaget kulled och bult Anm 1	2							
4	Dragstagets bakre infästning Anm 2	2							
5	Infästning av främre horisonteringscylinder	2	1						
6	Horisonteringscylinder Anm 3	3	2						7
7	Resningscylinder	4							8
8	Horisonteringshydraulsystem	1	3						9
9	Bromsvätskebehållare	1							10
10	Infästning dragbalk	1	4						11
11	Stödben fram	4	5						12
12	Domkraft	2							13
13	Låsanordning dragstång	1	6						

Bild 1. Lavett RBS 97

Nr	Smörjställe	Antal	Intervall enligt respektive anm.				Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn				
14	Höjdvinkelsystemets elgonöverföring Anm 4	2								
15	Höjdvinkelsystemets kuggkrans Anm 4	1								
16	Avfyringsbegränsare	1								
17	Huvudhydraulsystem Anm 5	1								
18	Elevationscynderns nedre infästning	1	14							22
19	Filter Anm 6	1	15							23
20	Stödben bak	2	16							24
21	Markplatta	2	17							25
22	Stötdämpare bom	2	18							26
23	Lagring bom-överlavett Anm 4	2	19							27
24	Sidvinkelsystemets lagring	4	20							28
25	Transportstöd	2	21							29
26	Handbroms Anm 7	2								30
27	Infästning svajstötta	2								31
28	Stödben, infästning av svajstötta	2								32
29	Hjullager	2								33
30	Fjäderaxelns lagring	4								
31	Stödarmens lagring	4								
32	Leder, länkar, gångjärn, låssprintar mm									
33	Oskyddade ytor av stål Gäller även tillbehör									

Bild 2. Lavett RBS 97

Volymuppgifter

Huvudhydraulsystemet	15,1 dm ³ (l)
Horisonteringsystemet	6,1 dm ³ (l)

Anmärkningar

- Smörj in kulleleden och bultens gänga
- Smörj leden i underlavetten
- Smörj in den blanka delen på benet med ett tunt lager fett
- För att nå dessa smörjställen krävs att den mittersta robotbalken lyfts åt sidan.
- Påfyllning av hydraulolja kräver speciell utrustning
- Byte av filter skall endast ske när lavettens diagnostiktest indikerar filterbyte
- Om det finns smörjnippel på handbromsvajern skall dessa smörjas mycket sparsamt så att inte fett tränger in i bromstrumman.

	Tryckolja 021 M0747-021000		Korrosionsskyddsvätska
	Bromsvätska 430 M0747-430000		Utförs av särskild utbildad personal
	Lagerfett 021 M0743-021000	B	Byt
	Droppsmörjning, motorolja	K	Kontrollera

Bild 3. Teckenförklaring