

KARBIN 94-14B OCH GEVÄR M/38C

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4800-612031	KARBIN 94-14B /T
M4800-612231	GEVÄR M/38C /T

Vårdbestämmelser

Grundtillsyn ska genomföras var 24:e månad,

Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsyn. Fel och brister som påvisats under särskild tillsyn ska vara noterade på felrapport.

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer enligt kontrollanvisningar i reparationsboken
Sk	=	Säkerhetskontroll
Gt 2	=	Grundtillsyn (var 24:e månad)
Gt F	=	Grundtillsyn före långtidsförvaring/förrådsställning, utför Gt 2
Se Rbok	=	Se anvisning i reparationsboken

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-034231	IBOK KARBIN/GEVÄR
M7787-026671	RBOK KARBIN/GEVÄR
M7776-007610	RDK KARBIN/GEVÄR
M7782-019402	MVSCHDS KARBIN/GEVÄR

— VARNING —

Patron ur ska utföras innan kontroll av vapnet. Risk för vådaskott.

Kontroll

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		2			
x	01	x	Patron ur, säkerhetskontroll	•	
	02	x	Allmänt, märkning		
x	03	x	Funktion, avfyringskraft	•	<p>kärvning, avfyring, tryckpunkt, upphängare, 2-3 kg (parallellt med kolvens underkant)</p> <p>kaliber max 6,55 mm i mynningen, konicitet max 0,04 mm, skador, skottbulor, rost, krökning, mynning väl gradad</p> <p>ej låsning med låstolk 3,45</p> <p>funktion, ringa glapp, sprickor, slitage, inga skarpa kanter, urbränningar tändstiftshål max +0,5 mm</p> <p>kärvning, fjäderkraft</p> <p>rak, kärvning, rak anliggning</p>
	04	x	Pipa		
	05	x	Låsavstånd		
	06	x	Slutstycke: stötbotten, triangulärt spår, halvcirkulär urfräsning		
	07	x	Slutstycksspärr, fjäder		
	08	x	Utkastare		
	09	x	Säkringsspärr		
	10	x	Styrhylsa		
x	11		Tändstiftsmutterns spänntand	•	<p>sprickor, längd, ej vådaskott vid osäkring</p> <p>kärvning, skador, avstånd 1,8-1,9 mm</p> <p>rakt, tändspets, längd framför stötbotten min 1,2 / max 1,4 mm fjäderlängd min 90 mm, lindad 27 varv, rätt läge på tändstiftet</p>
	12	x	Utdragare, utdragartand		
x	13	x	Tändstift, slagfjäder	•	<p>rakt, tändspets, längd framför stötbotten min 1,2 / max 1,4 mm fjäderlängd min 90 mm, lindad 27 varv, rätt läge på tändstiftet</p> <p>funktion, fastsättning, rost, grader, säker kvarhållning av patron</p>
	14	x	Magasinsbotten, magasinsfjäder, patronförare		
	15	x	Sikte, korn; siktram, siktfjäder, spärrtand, siktlöparspärr		
x	16		Stock, beslag: band, handskyddsring, rembyglar, bandfjädrar, bakplåt, läskstång (m/38C)	•	<p>skador, tillpassning låda och pipa, fastsättning, glapp, kärvning</p> <p>god passning, skador</p> <p>skador</p>
	17		Bajonett, balja		
	18		Tillbehör		