

AVFUKNINGSUTRUSTNING 5B

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6727-107010	AVFUKTARE M120
M6727-107030	AVFUKTARE M120B
M8236-111010	AVFUKTNING 5 CONT/S
M8236-111020	AVFUKTNUTR 5B /S
M8236-119010	AVFUKTNUTR 5B HKP

Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn ska vara utförd senast 30 dgr innan grundtillsyn genomförs.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Pos	=	Löpande positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken alt. Klapp Gul och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-020462	MVSCHDS AVFUKTUTR5B
M7786-027701	IBOK AVFUKTNUTR 5B
M7776-007500	RDK AVFUKT SATSER
M7787-027231	RBOK AVFUKTNUTR

Materiell

För AVFUKTARE M120, M120M gäller nedanstående tabell i tillämpliga delar.

Pos	GT1	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
Allmänt			
1	X	Tillbehör enligt tillbehörslista	Inventering, rengöring, skador
2	X	Skyltar, dekaler	Befintlighet, läsbarhet
Kolli 1			
3	X	Anslutning el och kanaler	Kontroll av skador
4	X	KABEL 10M 230V	Kontroll enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
5	X	Hölje	Kontroll av sprickor, remmar och packningar
6	X	Filterbox	Kontroll av läckage
7	X	Filter	Kontrollera U-rörsmanometer Justera/byt filter om trycket överstiger 200 Pa.
8	X	Regenereringsfläkt och processfläkt	Kontroll av mekaniska skador, beläggning, korrosion och missljud. . Vid behov justera, rengör, rostskyddsbehandla, eller byt förslitna delar
9	X	<u>Avfuktare</u> Drivanordning	Kontrollera att rotorn roterar.
10	X	<u>Avfuktare</u> Drifttidmätare	Läs av. Registrera i uppföljningssystem.
11	X	<u>Avfuktare</u> Kapacitetsmätning	M8368-205110 UTR GT LUFTMILJÖ/S eller motsvarande
Kolli 2			
12	X	Trälådan	Skador
13	X	Rör, slangar mm	Skador
I bruk			
14	X	Slangar	Kontrollera att slangarna är försedda med ändlock