

IRV-SIKTE 15M/15H

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3224-554011	IRV-SIKTE 15M
M3224-554111	IRV-SIKTE 15H

Vårdbestämmelser

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1
Pos	=	Positionsnummer enligt ...
Se Ibok	=	Se anvisningar i M7786-034223 IBOK IRV-SIKTE 15

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-034223	IBOK IRV-SIKTE 15
M7782-021352	MVSCHDS IRV-SIKTE 15

Materiell

Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
	1			
01	X	Okulärkontroll		Ingående enheter i systemet är fria från yttre skador som påverkar användbarheten.
02	X	Skyltar		Hela och läsbara
03	X	Optiska delar		Enligt M7780-000610 KONTR GTSCH OPTIKM, 00 Inledning
04	X	Bildkvalitet		Inga störningar
05	X	Dioptrijustering		Jämn mjuk gång och kan vridas mellan ändlägena
06	X	Ögonmussla		Hel och funktionsduglig
07	X	Batterihållare		Hel och funktionsduglig
08	X	Batterifacket med lock		Kontrollera tätning och batterikontakter är helt och fritt från oxid och korrosion
09	X	Uttag för extern anslutning		Kontrollera skyddslock externuttag hel och ren. Kontrollera externuttaget med videokabel mot en extern bildskärm.
10	X	Funktionskontroll		IRV-SIKTE 15 fungerar normalt och att bilden i okularet är skarp och tydlig. Kontroll enligt stycket "Funktionskontroll" på sidan 63 i Instruktionsboken.
11	X	Vapenfäste		Rengör vapenfästet, kontrollera funktionen på fästet, vid glapp dra åt fästskruvarna.

Materiell

Pos	Gt	System/komponent	Se Xx	Omfattning/felyttring
	1			
01	X	Okulärkontroll		Ingående enheter i systemet är fria från yttre skador som påverkar användbarheten.
02	X	Väska		Hel och fungerande, Torr.
03	X	Transportväska		Hel och fungerande, Torr.