

## PANSARTERRÄNGBIL 360A

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M5211-360011	TRPTPPATGB 360A /T
M5211-360111	STRIPATGB 360A /T
M5211-360611	SJTPPATGB 360A /T
M5211-360811	REPPATGB 360A /T

### Daglig tillsyn

Åtgärder före körning

#### Åtgärder med frånslagen tändning

- Kontrollbok felrapporter
- Torrluft och underhållsladdning bortkoppling om anslutet
- Fordonsläge lutning
- Däck skador, däcktryck, toe-in
- Fordon in- och utvändigt lösa föremål, luckor stängda
- Fordonets undersida fastsättning, läckage, skador
- In- och utloppsgaller för kylluft och förbränningsluft skador, rengöring
- Vinschar och vinschvagnar (REPPATGB 360A) skador, läckage, inkoppling vinschtrumma, vajerläge
- Markankare (REPPATGB 360A) säkring transportläge
- Vapenstation (ej SJTPPATGB 360A) transportlås enligt M7782-020592 MVSCHDS VAPENSTN 01

### Åtgärder med tillslagen tändning

- Förarlucka, vagnchefens lucka, skyttens lucka, luckor över transportutrymmet (ej SJTPPATGB 360A) funktion, skador, ej låsta från insidan
- Förarlucka, vagnchefens lucka, luckor över transportutrymmet (SJTPPATGB 360A) funktion, skador, ej låsta från insidan
- Ramp funktion, tätningar, nödutstigningsdörr ej låst från insidan
- Utvändig belysning funktion, skador
- IVCS kontroll vätskenivåer
- Observationsutrustning renlighet, snö, is, föroreningar
- Förarens och vagnchefens prisma-torkare och -spolning funktion
- Brandsläckningssystem funktion
- Utlösningströmställare brandsläckningssystem förarutrymme och vagnchefens plats samt handbrandsläckare plombering
- Kamerasystem funktion
- Varnings- och kontrollampor instrumentpanel funktion
- Bränsletanksväljare val vänster eller höger tank
- Sambandssystem funktion, rengöring, säkerställ lokalsamband mellan vagnchef och förare

### Åtgärder med startad motor

- Varnings- och kontrollampor funktion
- HUMS varningar, felmeddelanden
- IVCS varningar, felmeddelanden
- CTIS däcktrycksinställning

### Åtgärder vid provkörning

- Instrument och mätare, instrumentpanel utslag
- Signalhorn funktion
- Fordon onormala ljud, vibrationer, rökutveckling
- Körning normalt uppträdande
- Bromssystem funktion
- Styrsystem funktion

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Åtgärder under körning

- Bromsar funktion
- Fordon onormala ljud, vibrationer, rökutveckling
- Bränsle nivåkontroll
- Varnings- och kontrollampor kontroll

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Åtgärder före terrängkörning

- Backspeglar infällning eller borttagning (vid behov)
- Slirskydd ditsättning (vid behov)
- CTIS rätt däcktrycksinställning
- Längsgående differentialspärr inkoppling
- ABS-system urkoppling

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Åtgärder under terrängkörning

- Slirskydd efterspanning (vid behov)
- Retarder användning i svår terräng
- Tvärgående differentialsjärrar inkoppling i svår terräng
- Fordonshöjd anpassning (vid extremt svår terräng)
- Växelväljare rätt läge

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder efter terrängkörning

- Backspeglar utfällning eller ditsättning (vid behov)
- Slirskydd borttagning (vid behov)
- CTIS rätt däcktrycksinställning
- Differentialspärrar urkoppling
- ABS-system inkoppling
- Fordon och däck skador
- Fordon rengöring (vid behov)

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder före vadning

- Släpvagnsuttagsenheten borttagning (vid behov)
- Släpvagnsanslutning, skyddsplåt ditsättning
- Dräneringspluggar stängda
- Tätningar luckor och ramp renlighet, skador
- Förarlucka och ramp stäng
- Nödstoppsbrytare ramp aktivera
- CTIS läge nödkörning
- Längsgående differentialspärr inkoppling
- Tvärgående differentialsärrar inkoppling
- Länsump funktion
- Länsump läge A

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder under vadning

- Växelväljare ansätt läge 1
- Inloppsspjäll stäng
- Länsump funktion

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder efter vadning

- Tvärgående differentialsjärrar urkoppling
- Längsgående differentialsjärr urkoppling
- CTIS rätt däcktrycksinställning
- Länsypump frånslagning
- Nödstoppsbrytare ramp återställ
- Fordon dränering (vid behov)

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder vid rast

- Fordonsläge lutning
- Vagnskropp fastsättning, skador, läckage
- Tilläggsskydd fastsättning, skador
- Däck skador, däcktryck
- Utvändig belysning (vid behov) funktion, skador, rengöring
- Vindruta, prismor, backspeglar funktion, skador, rengöring
- Antenner skador, fastsättning
- Bränsle nivåkontroll

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Åtgärder efter körning

### Åtgärder med tillslagen tändning

- HUMS varningar, felmeddelanden
- IVCS varningar, felmeddelanden
- Förarlucka, vagnchefens lucka, skyttens lucka, luckor över transportutrymmet (ej SJTPPATGB 360A) funktion, skador
- Förarlucka, vagnchefens lucka, luckor över transportutrymmet (SJTPPATGB 360A) funktion, skador
- Ramp, mekaniska och hydrauliska delar funktion, skador
- Utvändig belysning funktion, skador
- Fordonsläge lutning
- CTIS frånslagning

- IVCS kontroll vätskenivåer
- Utlösningströmställare brandsläckningssystem förarutrymme och vagnchefens plats samt handbrandsläckare plombering

### Åtgärder med frånslagen tändning

- Däck slitage, skador, däcktryck
- Fordonets undersida läckage, skador, slitage, fastsättning
- Tilläggsydd fastsättning, skador
- Observationsutrustning rengöring
- Antenner skador, fastsättning
- Tillbehör fastsättning, placering, skador
- Bildskärmar skador, fastsättning
- Stolar, säkerhetsbälten skador
- KomNod skador
- Vapenstation (ej SJTPPATGB 360A) transportlås enligt M7782-020592 MVSCHDS VAPENSTN 01
- Torrluft och underhållsladdning anslut

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Åtgärder efter skjutning med rökkastare

- Ammunition plundring
- Rökkastare rengöring
- Kapell vapenstation (ej SJTPPATGB 360A) ditsättning (vid behov) enligt M7782-020592 MVSCHDS VAPENSTN 01

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
- Skruv på lucka HI2 borttagning (vid avfuktning)
- Underhållsladdning anslut underhållsladdning
- Kapell för kylarenhetens lucka ditsättning (vid behov)

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER