

BANDVAGN 410 SJUKTRANSPORT

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M5370-410311
Förrådsbenämning Bv 410 SJUKTP MS /T

Detaljerade anvisningar för daglig och särskild tillsyn samt för rengöring och spolning finns i instruktionsbok. Detaljerade anvisningar för grundtillsyn finns i reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	■ Varje månad	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Hydraulsystem och filter <i>Anm. 4</i>	2	1	K	B						14
2	Bromsvätskebehållare <i>Anm. 5</i>	1	2	K	B			B	K		15
3	Motor och filter <i>Anm. 3</i>	1	3		B						16
4	Bränslefilter	2	4		B			B	K		18
5	Vattenavskiljare	1	5		B			B	K		19
6	Justerskruvar och bussningar, bandspänning	12	6				2				20
7	AC- och värmesystem <i>Anm. 5</i>	1	7								21
8	Snabbkopplingsplattor	2	8								22
9	Invändig splines, drivaxel, styrdon <i>Anm. 7</i>	1	9								23
10	Styrdon	12	10								24
11	Lager, drivhjul	4	11								14
12	Gångjärn, bakdörr	2	12								25
13	Dragkrok	1	13								
14	24-voltsuttag, utvändigt	4									
15	Slutväxlar <i>Anm. 2</i>	2									
16	Armar, backspegel	2									
17	Främre motorfäste	2									
18	Transmission och filter <i>Anm. 1 och 4</i>	1									
19	Fördelningsväxellåda	1									
20	Kylsystem, motor <i>Anm. 5</i>	1									
21	Drivaxel och snabbkoppling, styrdon	4									
22	Drivaxelknutar, drivhjul	8									
23	Bårsystem	2									
24	KSP-installation	1									
25	Domkraft <i>Anm. 6</i>	1									

Bild 1. Smörjschema















Anmärkningar

1. Första bytet efter 300 h.
2. Efter varje 6 000 km eller varje år.
3. Efter varje 12 000 km, 500 timmar eller varje år.
4. Efter varje 24 000 km, 1 000 timmar eller vartannat år.
5. Vartannat år.
6. Byte vart femte år.
7. Vid behov enligt grundtillsynsanvisning.
8. Denna transmissionsolja får inte användas vid lägre yttertemperatur än -42 °C.
9. Denna transmissionsolja kan användas under samma förhållanden som det andra alternativet, men skall användas vid lägre yttertemperatur än -42 °C.

Volymuppgifter

Motor	16,5 dm ³
Transmission	27,0 dm ³
- oljebyte	19,0 dm ³
Fördelningsväxellåda	4,0 dm ³
Slutväxel, framvagn	2,9 dm ³
Slutväxel, bakvagn	3,4 dm ³
Bromssystem	1,0 dm ³
Kylsystem, motor	46,0 dm ³
- kylvätskebyte	40,0 dm ³
AC- och värmesystem	10,0 dm ³
Hydraulsystem	30,0 dm ³
- oljebyte	15,0 dm ³
Köldmedium R134a	2,4 kg
AC-olja, Sanden SP-10	0,18 dm ³
Domkraft	1,0 dm ³

Teckenförklaringar

	Motorolja 5w-30	M0741-840800
	Transmissionsolja A	M0741-270100
	Transmissionsolja 75w-90 <i>Anm. 8</i>	M0741-865900
	Transmissionsolja 75w-90 <i>Anm. 9</i>	M0741-274000
	Tryckolja 051	M0747-051000
	Tryckolja 021	M0747-021000
	Bromsvätska 430	M0747-430000
	Smörjfett 138 - Handspruta	M0743-138007
	Smörjfett 217	M0743-217000
	Smörjmedel 010 Bio	M0744-010100
	Kylvätska Glycol 021	M0758-021000
	Kontaktvätska	M0722-294000
	Droppsmörjning, motorolja	
	Speciell åtgärd	
K	Kontrollera	
B	Byt	
	Varje månad	