

KRAFTAGGREGAT UPS 2700W BATTERIMODUL 96V DC

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2535-104011	KRAFTAGGR UPS2700/T
M2672-883011	BATTMODUL 96VDC /T

Vårdbestämmelser

Till aggregatet hör ett dataprogram för uppföljning och underhåll och som finns på den i satsen ingående CD-skivan: "Dell UPS Management Software". Denna innehåller även DELL UPS Users guide P/N F618R Rev.A07. Finns att beställa men även tillgänglig på www.dell.com

När aggregatet ska transporteras ska det interna batteriet kopplas ur men batteriet är kvar i utrustningen. Proceduren för detta är den motsatta av installation av batteri, se "Installation av batteri" i Instruktionsboken. För att koppla ifrån spänningen till utrustningen måste kraftkabeln kopplas bort. Strömbrytaren på frontpanelen är en elektronisk brytare. Även om den inte är aktiverad finns spänningsförande delar i utrustningen. Använd aldrig utrustningen när den är öppnad. Det finns inga inställningar som användaren ska göra inne i utrustningen.

OBS! Om UPS: en med eller utan batterimodul är i drift skall alltid ansvariga för det försörjda systemet kontaktas innan arbete med GT påbörjas.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt Gt 1
Pos	=	Positionsnummer enligt GT anvisning
Se TO	=	Se avisningar i Teknisk Order Grundtillsyn UF EL 220-024686

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-007390	TEKNISK ORDER UF (EL 220-024686)
M7786-264181	IBOK KRAGG UPS2700W
M7781-007389	UHP M TO UF EL 220-024685
<u>M7782-022289</u>	MVSCHF UPS/BATTMOD
M7784-010988	AF EL 000-000006 (Arbete på elektrisk materiel)
<u>M7782-124014</u>	MVSCHF BLYBATTERIER VENTILREGLERADE
M7784-010992	AF EL 000-000010 (Kablar och anslutningsdon)

KRAFTAGGR UPS2700 /T OCH BATTMODUL 96VDC /T

Pos	Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/flyttring
	1			
1	X	Tillbehör enligt tillbehörslista	3.1.1	Inventering, rengöring, skador
2	X	Skyltar, dekaler, märkning	3.1.2	Befintlighet, läsbarhet, skador, fastsättning, rengöring
3	X	Hölje, LCD skärm (Endast Kraftaggregat)	3.1.3	Skador, fastsättning, rengöring
4	X	Anslutningspaneler, med uttag och intag.	3.1.4	Skador, fastsättning, rengöring
5	X	LCD panel (Endast Kraftaggregat)	3.2.1	Funktion
6	X	Kapacitetsprov	3.2.2	Kapacitetsprov