

# TELEKRIGSTERRÄNGBIL 1680 SPLITTERSKYDDAD

## SMÖRJSHEMA

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

**Förrådsbeteckning**  
M5180-168011

**Förrådsbenämning**  
TKTGB1680 SPS /T

Nr	Smörjställe	Antal					■ Intervall enligt respektive anmärkning ☆ Efter körning i vatten/sankmark samt efter högtrycksspolning												
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr								
1	Motor <i>Anm 1, Anm 2</i> <i>Byt filter</i>	1																	
2	Hjulväxel fram <i>Anm 1, Anm 3</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	2	1	3		3													
3	Bromsvätskebehållare <i>Anm 3</i>	2																	
4	Huv- och dörrgångjärn	2																	
5	Växellåda <i>Anm 2</i> <i>Byt filter</i>	1																	
6	Fördelningsväxellåda <i>Anm 1, Anm 2</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	1																	
7	Bakaxel <i>Anm 1, Anm 3</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	1	1	1		1													
8	Styrservobehållare <i>Anm 3</i> <i>Byt filter</i>	1																	
9	Spolarvätskebehållare vindruta	1																	
10	Spolarvätskebehållare strålkastare	1																	
11	Styrspindellagring, styrleder	4/2																	
12	Framaxel <i>Anm 1, Anm 3</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	1																	
13	Kylsystem <i>Anm 3</i>	1																	
14	Främre kardanaxel	6																	
15	Taklucka fram	1																	
16	Bakre kardanaxel	4																	
17	Dragkrok	3																	
18	Leder, länkar, gångjärn, vajrar, spakar, m m <i>Gäller även tillbehör</i>	3																	
19	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>																		

Bild 1. Terrängbil 1611 Splitterskyddad

### Volymuppgifter










Motor	11 dm <sup>3</sup> (l)	 Lagerfett 021 (M0743-021000)	 Korrosionsskyddsvätska
Motor (inkl filter)	12 dm <sup>3</sup> (l)		
Kylsystem	15,6 dm <sup>3</sup> (l)	 Motorolja 5W/40, Syntetisk (M0741-840900)	 Tunn motorolja
Växellåda			
(totalvolym)	12 dm <sup>3</sup> (l)	 Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900)	<b>B</b> Byt
(vid oljebyte)	8 dm <sup>3</sup> (l)		
Fördelningsväxellåda	1,9 dm <sup>3</sup> (l)	 Transmissionsolja A (M0741-270100)	<b>K</b> Kontrollera
Framaxel	6 dm <sup>3</sup> (l)		
Hjulväxel framaxel	2 x 0,9 dm <sup>3</sup> (l)	 Bromsvätska 430 (M0747-430000)	<b>R</b> Rengör
Bakaxel	14,6 dm <sup>3</sup> (l)		
Styrssystem	2,5 dm <sup>3</sup> (l)	 Glykol 021 (M0758-021000)	<b>P</b> Pensla
Bromssystem (totalt)	2,5 dm <sup>3</sup> (l)		
Vindrutespolare	4,0 dm <sup>3</sup> (l)	 Spolarvätska	<b>F</b> Fyll på
Strålkastarspolare	3,0 dm <sup>3</sup> (l)		

Bild 2. Teckenförklaringar

### Anmärkningar

1. Byt efter körning av de första 1 000 km
2. Byt var 20 000 km/årligen
3. Byt varje 40 000 km/vartannat år

Nr	Smörjställe
20	Luckor anslutningsfack
21	Dunkhållare gångjärn
22	Lister

**Volymuppgifter**

-

Antal					☆ Vid frysrisk			
	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
9								
4								
4	20							20
								22
								21
	22							
								21
	22							
								21
	20							20
								22
	22							21

- Smörjfett handspruta  
Lagerfett 021 (M0743-021000)
- Glykol 021  
(Penslas) (M0758-021000)
- Smörjolja 042  
(Spray) (M0741-042000)

*Bild 3. Telekrigsutrustning*