

FUNKTIONSHYTT 20 FOT MAST

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-202611	FUNKHYTT20 MAST /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i TO UF Grundtillsynsanvisningar.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Utvändiga gångjärn	4	1								
2	Dörrhandtag, sprint	2	2								
3	Låsstång, lager	8	3								
4	Ringstångslås	3									
5	Låsstång, sprintar	1									
6	Öppen dörr, stoppmekanism	2									
7	Trappa, huvudsprintar till fotsteg	16									
8	Trappa, ledstång sprintar	3									
9	Trappa, förlängningsben	2									
10	Utvändiga gångjärn	15									10
11	T-handtag mekanism låsklinka	6									
12	Öppen lucka, stoppmekanism	12									
13	Främre lucka låsmekanism handtag	2									11
14	Främre lucka mekanism låsklinka	2									
15	Glidskenor, klimatenhet	4									
16	Gångjärn, dörr CBRN-enhet	2									12
17	Låsmekanism skjutbart lock	2									
18	Främre mastfäste gångjärn, låsmekanism	2									
19	Maststöd transportfäste	1									
20	Maststöd gångjärn	1									
21	Bakre mastfäste gångjärn, låsmekanism	2									13
22	Bakre mastfäste rörlig fot	1									
23	Vinschfäste låsmekanism, fästianordning	3									14
24	Resningsvinsch handtag, drev, hjul	3									15
25	Gångjärn invändig dörr	2									16
			7								17
			8								18
			9								19
											20
											21
											22
											23
											24
											25

Teckenförklaring

M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 och M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används på samma smörjpunkt. M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet. M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet.

M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

Bild 1. Funktionshytt 20 fot mast