

DATOR RVC

DATOR RVC-IX-SLB

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3193-400010	DATOR RVC
M3193-224010	DATOR RVC-IX-SLB

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord.

I samband med kontrollen ska föregående materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer mm. som utförts sedan föregående tillsyn.

Även förrådspersonal får utföra, kontrollera och godkänna tillsynen.

Pos = Positionsnummer enligt löpande

GT 1 = Grundtillsyn (utförs var 12:e månad)

Se ref = Se anvisningar i refererad dokumentation

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-043501	Instruktionsbok RVC
M7782-023929	Materielvårdsschema förrådstillsyn RVC
M7781-007915	UF LEDN 830-028772

Materiell

Pos	GT	System/komponent	Se ref	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Instruktionsbok för RVC		Befintlighet
2	x	Märkskyltar	Instruktionsbok	Läsbarhet, befintlighet
3	x	Ytterhölje	Instruktionsbok/ MVSCHD	Utan anmärkning
4	x	Kontaktton	Instruktionsbok/MVSCHD	Utan anmärkning
5	x	Skyddslock till kontaktton	Instruktionsbok/MVSCHD	Befintlighet
6	x	SSD	Instruktionsbok	Utan anmärkning
7	x	Funktionstest	Instruktionsbok	Utan anmärkning