

STANDARDLASTBIL SCANIA

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5131-816111	FLB19 F6,8 R730 /T
M5132-726321	FLB 13T F7,3 K /T
M5132-816361	FLB14 F6,8 6X2 SC/T
M5134-446881	SB8 LY 6X2 SC /T
M5134-816311	SB13 F7,3 LY 6X2/T
M5134-816321	SB13 F7,3 LY 6X2/T
M5134-816381	SB13 F7,3LY 6X2/T
M5134-896181	SB14 F7,3 LY R440/T
M5142-866171	VXB15F7 COL LY H /T
M5150-861011	DRAGBIL 14 R730 /T
M5150-862011	DRAGBIL 9T 4X2SC/T

Detta materielvårdsschema ersätter följande materielvårdsscheman:

Förrådsbeteckning	Fastställelse
Förrådsbenämning	Datum, utgåva
M7782-043592	AL Mk F HjF:16FMV11367-45:1
MVSCHDS FLB19 F6,8	2017-07-05, utg. 1
M7782-019892	AL Mk F HjF MS 141 16FMV2319-10:1
MVSCHDS FLB13 K SC	2017-11-09, utg. 2
M7782-051012	AL Mk F HjF 15FMV11367-42:1
MVSCHDS FLB14 F6,8	2017-07-05, utg. 1
M7782-051022	AL Mk F HjF 16FMV11367-44:1
MVSCHDS SB14 F7	2017-07-05, utg. 1
M7782-205200	AL Mk F HjF 16FMV11367-42:1
MVSCHDS SB13 F7,3	2017-07-05, utg. 1

Anm

Generellt gäller att de tillsynspunkter på komponenter/system/utrustning som inte finns på det aktuella fordonet, ska hoppas över.

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- Kontrollbok, felrapporter inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motorvärmare-/kupévärmare-/
batteriladdarkablar borttagning
- Torrluftsanslutning borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd skador, punktering, fastsättning
- Ventil, hyttippump körläge
- Last, flak, lämmar, ev
breddmarkeringsutrustning,
ev farligt gods-skylt,
ev nervikt ADR-skylt placering, fastsättning, säkring, borttagning
snö och is
- Last inuti skåp, dörrar, stege lastsäkring, låsning, infälld
- Bakgavellyft transportläge
- Lastkran, stödben, manöverdon,
nödstopp, hydraulpump parkeringsläge, intryckt, fränkopplad
- Tillbehör placering, säkring
- Brandsläckare plombering
- Belysning, körriktningsvisare,
bromsljus, ljudsignal funktion
- Rutor, vindrutetorkare, spolare,
speglar, skador, rengöring, inställning
- Instrument, varningslampor funktion
- Färd- och parkeringsbroms funktion, provbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Släpfordon

- Kopplingar, kablar, slangar anslutning
- Parkeringsbroms lossad
- Eventuella stödben transportläge
- Belysning funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Transport av båt

- Båstötta och gummifot skador, sprickbildning / deformation

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Lastkran (före användning)

- Lastkran, lyftkrok, lyfttillbehör skador, fastsättning
- Hydraulsystem, -anslutningar läckning
- Stödben, stödbensfötter, placering, läckning
stödbensplattor
- Fjärrstyrning med kabel, brytare, anslutning, funktion
stoppknapp
- Fjärrstyrning med radio, batteri; funktion, laddning
stoppknapp, manöverspakar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Motor missljud
- Last, ev breddmarkerings- placering, säkring
utrustning
- Last inuti skåp, dörrar lastsäkring, stängd
- Hjul, slirskydd skador, punktering, fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Lastkran (under användning)

- Lastkran, krok, lyfttillbehör funktion, fastsättning
- Överlastskydd funktion
- Hydraulsystem, indikator tryckoljefilter läckning, normala rörelser, inte röd
- Kontrollampor, indikeringar inga felindikeringar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring, skador
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul skador, lufttryck
- Belysning, reflektorer, rutor, speglar skador, funktion
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch (efter användning)

- Vinschlina, schackel, krok, linblock skador, placering
- Vinsch, vinschlina rengöring, vid behov

Lastkran (efter användning)

- Lastkran, lyftkrok, krokupphängning, lyfttillbehör rengöring, placering
- Arbetsbelysning, blyxtljus funktion
- Hydraulsystem läckning
- Stödben, stödbensfötter, stödbensplattor, låsanordningar skador, placering, funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
- Underhållsladdning anslutning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Bränsletank tillsatsvärmare (fordon med separat tank) påfyllning
- SCR-tank (AdBlue) nivå, påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolärsvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6, 17 och 42.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, kraftöverföring, bromsar, styrning, backkameran, tryckluftssystem, bakgavellyft missljud, funktion, täthetskontroll

Motor

3. Inlopps- och avgassystem Inloppsrör, utloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare, luftrenare skador, fastsättning, läckning, funktion
4. Smörjoljesystem Oljerenare, -sump, -kylare, -ledningar läckning
5. Drivremmar, generator, AC-kompressor förslitning, sprickbildning, fastsättning
6. Kylsystem Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör, ventiler skador, läckning, torrsprickor, fryspunkt

Bränslesystem

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 7. | Bränslesystem
Tank, bränslerör, filter,
kopplingar | läckning, skador, torrsprickor |
| 8. | Bränsletank
tillsatsvärmare
(fordon med separat tank)
Tank, slangar/rör,
kopplingar | läckning, skador, torrsprickor |
| 9. | SCR-system (AdBlue)
Tank, slangar/rör | läckning |

Elsystem

- | | | |
|-----|---|--|
| 10. | Batterier, kablar | fastsättning, vätskenivå,
rengöring |
| 11. | Huvudströmställare,
eluttag
Reglage, dekal, uttag | skador, funktion |
| 12. | Kamerasystem
Kamera, bildskärm | skador, fastsättning |

Kraftöverföringssystem

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 13. | Koppling
Reglage | funktion, missljud, läckning |
| 14. | Växellåda, växelväljare | funktion, skador, läckning |
| 15. | Bakaxelväxel/-lar,
navväxlar | läckning |
| 16. | Kardanaxlar, knutar,
stödlager | skador |

Bromssystem

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 17. | Tryckluftsbehållare,
ledning, bromsrör,
bromsslangar, broms-
cylindrar, broms-
hävarmar, Duo Matic-
koppling | skador, fastsättning,
dränering |
|-----|---|------------------------------------|

Styrssystem

18. Styrväxel läckning, fastsättning
Pump, oljebehållare,
servostyrväxel
19. Styrleder skador, fastsättning
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd, länksystem

Ram, fjädring, hjul

20. Ram, fjädrar, skador, fastsättning,
luftfjäderbälgar, läckning, slitning
stötdämpare, hjul,
hjulpram, reservhjuls-
hållare

Karosseri

21. Hytt skador, fastsättning, låsning,
Luckor tillbehörsfack, funktion
dörrar, vindruta,
vapenhållare,
säkerhetsbälten, förarstol,
taklucka, lastsäkringsnät/-
täcke, sovbedd
22. Hyttippning funktion

Påbyggnad utvändigt

23. Framstam, stege, skador, fastsättning, funktion
plattform, tillbehörsådor,
sidokörningsskydd,
transportsäkringsöglor,
bred last-skyltar, bredd-
markeringsskyltar, ADR-
skyttar, hållare för farligt
gods-skyttar,
förbandsskyttar, MLC-
skytt, fack brandsläckare,
manöverspak rullflaks-
växlare i hytt
24. Flak skador, funktion
Framstam, flak, lämmar,
stolpar, båtstöttor,
lastsäkringsöglor,
containerfästen,
bindöglor/-krokar,
låsanordning baklämmar,
stege

Draganordningar

- | | |
|---|--------------------------------|
| 25. Dragkrok 221 | skador, fastsättning, funktion |
| 26. WBG-koppling
Signal- och låsstift samt
indikeringslampa i hytt,
tryckluftssystem | funktion, låsning |

Värmesystem

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 27. Dieseldriven
extravärmare | funktion |
|----------------------------------|----------|

Lastkran

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 28. Kranfot, infästning | skador, sprickbildning |
| 29. Kranarmsled, cylinder
och dess glidskenor | skador, sprickbildning,
läckning |
| 30. Ledare, lås | skador, fastsättning,
förslitning |
| 31. Stödben, stödbensbalkar | skador, sprickbildning,
läckning |
| 32. Hydraulslangar, cylindrar,
rör, manöverventiler,
kopplingar | läckning, fastsättning,
skador |
| 33. Manöverdon, nödstopp,
batteriladdare | skador, funktion |
| 34. Belysning | funktion |

Bakgavellyft

- | | |
|---|--|
| 35. Elsystem
Fasta manöverdon, fjärr-
manöverdon | skador, funktion |
| 36. Hydraulsystem
Hydraulaggregat, olje-
behållare, hydraulcylin-
drar, slangar, slangbrots-
ventiler, kopplingar | läckning, skador,
fastsättning, |
| 37. Mekaniksystem
Lyftarmar, ramfäste,
lastbord, underkörnings-
skydd, dekaler,
varningsflaggor | fastsättning, skador,
sprickbildning, läsbarhet |

Skåp

38. Skåp utvändigt funktion, skador, fastsättning
Bakdörrar, sidodörrar,
gummilister, dörrhållare,
lås, stege
39. Skåp invändigt funktion, skador, fastsättning
Belysning,
lastsäkringsöglor

Vändskiva

40. Vändskiva skador, funktion,
fastsättning, glapp

Växelflak

41. Växelflakslås funktion, skador, fastsättning

Tillbehör

42. Tillbehör enligt skador, rengöring,
tillbehörslista fastsättning, inventering,
placering

Bättringsmålning

43. Bättringsmålning rengöring, kontroll, bättring

Smörjning

44. Enligt smörjschema smörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER